SwitchBot Hub 3

Gebruikershandleiding



Pakketinhoud



Hub 3 × 1



Basis × 1



Wandmontagebeugel × 1



Temperatuur- en vochtigheidssensor kabel × 1

Schroefpakket × 1



5 V 2 A Voedingsadapter × 1

Onderdeelinlijst

Positioneringstape × 1



Temperatuur- en vochtigheidssensor tape × 1



Beugelsticker × 2





Voorbereiding

U heeft nodig:

- Een smartphone of tablet met Bluetooth 4.2 of later.
- De nieuwste versie van onze app, te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store.
- Een SwitchBot-account, u kunt zich registreren via onze app of direct inloggen als u al een account hebt.

Download on the App Store

Google Play

iOS- en Android-systeemvereisten:
https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271

Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik alleen een 5V 2A voedingsadapter om uw Hub 3 aan te sluiten. Het gebruik van andere adapters kan het apparaat beschadigen of de normale werking beïnvloeden.
- Gebruik geen adapters zonder veiligheidskeurmerken.
- De meegeleverde kabel is uitgerust met een temperatuur- en vochtigheidssensor. Voorkom dat de kabel wordt uitgerekt of getrokken, omdat dit de datatransmissie van de sensor kan verstoren.
- Trek niet te hard aan de wandmontagebeugel, dit kan schade toebrengen aan het apparaat of de muur.
- Gebruik alleen een Type-C kabel om uw Hub 3 op een stroomvoorziening aan te sluiten.
- Mocht u problemen ondervinden, neem dan contact met ons op voor hulp.

Gebruiksaanwijzingen

Voeg uw Hub 3 toe aan onze app

Open onze app en log in op uw account. Tik op het "+"-icoon rechtsboven op de startpagina, selecteer "Apparaat toevoegen", zoek het Hub 3-icoon en kies dit. Volg daarna de instructies om uw apparaat toe te voegen.

Voeg apparaten of installaties toe die u via uw Hub 3 willt bedienen.

❶ IR-afstandsbedieningen
Ga naar de functiemenu van uw Hub 3 en voeg IR-afstandsbedieningen toe volgens de instructies in de app. De maximale IR-afstandsafstand bedraagt 30 m (98 ft.).

❷ SwitchBot-apparaten
Ga naar Apparaten & Scènes > Apparaten beheren en selecteer de SwitchBot-apparaten die u via uw Hub 3 wilt bedienen.

❸ Bluetooth-apparaten van derden
Ga naar Apparaten & Scènes > Apparaten beheren > Besturing door derden en voeg ze toe zoals aangegeven.

Installatie

Plaatsingstips

- Zorg ervoor dat uw apparaat dat u wilt bedienen binnen het infraroodbereik van de Hub 3 is.
- Aangesten het infraroodsignaal door muren en andere fysieke objecten kan worden geblokkeerd, zorg u ervoor dat er geen obstakels tussen Hub 3 en uw apparaat aanwezig zijn.
- Zorg ervoor dat uw apparaat goed functioneert en onder een geschikte hoek ten opzichte van uw Hub 3 staat.
- Voor een betere internetsignaalsterkte, plaats uw Hub 3 zo dicht mogelijk bij uw router.

Methode 1: Desktopmontage

1. Leid de sensor-kabel door de Basis.



2. Sluit de kabel aan op de Type-C-ingang (INPUT) poort van uw Hub 3 en werk de kabel netjes weg.



3. Klem uw Hub 3 op de Basis, zoals getoond in de illustratie.



Methode 2: Wandmontage (met tape)

1. Verwijder de beugel van de basis.

2. Sluit de kabel aan op de Type-C-ingang (INPUT) poort van uw Hub 3 en werk de kabel netjes weg.

3. Klem uw Hub 3 op de Montagebeugel, zoals getoond in de illustratie.

4. Bevestig de meegeleverde 3M tape op de Montagebeugel. (Verwijder de tape-afdekking nog niet.)

• Druk 2 minuten stevig aan om luchtbellen te verwijderen en een veilige hechting te garanderen. Voorkom dat u op het scherm drukt.
• Bij koude omstandigheden, verwarm de lijm met een föhn voor een betere hechting.

Methode 3: Wandmontage (met schroeven)

1. Verwijder de beugel van de basis.

2. Kies een installatieplek en bevestig de positioneringstape.

Let op:

• Voordat u de tape bevestigt, controleert u of de installatieplek binnen het bereik ligt voor het bedienen van infrarood afstandsbedieningen en Bluetooth-apparaten.

Bereid de vereiste gereedschappen voor:

Boormachine | Rubberen hamer | Phillips-schroevendraaier

Let op: Raadpleeg indien nodig een professionele boorder.

3. Boor twee gaten volgens de positioneringstape. Sla de pluggen in de muur met een rubberen hamer in. Verwijder daarna de positioneringstape.



4. Lijn de montagebeugel uit met de gaten en zet deze vast met twee schroeven. Gebruik de schroeven gedeeltelijk vast, pas de positie van de beugel aan en draai de schroeven daarna volledig vast.



5. Sluit de kabel aan op de Type-C-ingang (INPUT) poort van uw Hub 3 en werk de kabel netjes weg.



6. Klem uw Hub 3 op de beugel. Als de positie correct is, hoort u een klik.



Verwijdering

Grijp de Hub 3 stevig vast met één hand. Duw vanaf de onderkant omhoog met constante druk totdat deze loskomt.

Disclaimer

- Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade als gevolg van onjuist of verkeerd gebruik van dit product.
- Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of onvoorziene gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit product op een wijze die afwijkt van het beoogde gebruik of de aanbevelingen van de fabrikant.

Status van het apparaatindicatorlicht

Firmware upgraden

Apparaatstatus	Beschrijving
Het indicatielampje begint langzaam te knipperen en andere lampjes op het display gaan uit.	Firmware upgraden.
Het indicatielampje knippert langzaam en het scherm van het apparaat geeft aan dat de firmware-update is voltooid.	Firmware geüpgradet.
Het indicatielampje is uit.	Verbonden met internet.

- Sluit dit product niet aan op levensondersteunende apparatuur. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade als gevolg van dergelijke aansluitingen.
- Het bedrijf aanwaarst geen verantwoordelijkheid voor schade aan pijpleiners of andere werkplekken veroorzaakt door de installatie, demontage of omgang met dit product.

Apparaat toevoegen

Apparaatstatus	Beschrijving
Indicatielampje knippert snel.	In de koppelmodus.
Indicatielampje knippert langzaam.	Verbinden met internet.
Indicatielampje knippert één keer.	Afstandsbediening toegevoegd of het SwitchBot Bluetooth-apparaat wordt eenmalig via de app bediend.

Temperatuur- en vochtigheidsmeldingen

Apparaatstatus	Beschrijving	Wat te doen
Het apparaat geeft een pieptoon en een draaischuwing verschijnt op het scherm.	Detemperatuur of vochtigheid heeft de door u ingestelde drempel bereikt.	Drukt u op een willekeurige knop om de waarschuwing te wissen, of wacht 30 seconden totdat de waarschuwing stopt.

Afstandsbediening leren

Apparaatstatus	Beschrijving
Indicatielampje brandt 2 seconden en gaat dan uit.	Klaar om de afstandsbediening te leren.
Het indicatielampje knippert twee keer nadat u op de afstandsbediening hebt gedrukt.	Afstandsbediening leren.
Het indicatielampje knippert eenmaal na 10 seconden.	Time-out leren. Afstandsbediening leren mislukt.

Probleemoplossing

Als u problemen ondervindt bij het installen van Wi-Fi voor uw Hub 3, scan dan de ondenstaande QR-code voor oplossingen.
https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/8071641642135

Als u problemen ondervindt bij het toevoegen van afstandsbedieningen aan uw Hub 3, scan dan de ondenstaande QR-code voor oplossingen.
https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/8069379964695

Als uw Hub 3 onguiste temperatuur- of vochtigheidsmetingen weergeeft, scan dan de ondenstaande QR-code voor oplossingen.
https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/9747052703895

Herstellen naar fabrieksinstellingen

Houd de AAN/UIT-knop 15 seconden ingedrukt om het apparaat te resetten. Hierdoor worden alle gesynchroniseerde en gekoppelde apparaten verwijderd en worden alle instellingen teruggezet naar de standaardwaarden.

Firmware-upgrades

Om de gebruikerservaring te verbeteren, brengen we regelmatig firmware-updates uit om nieuwe functies toe te voegen en eventuele softwarefouten die tijdens het gebruik optreden, op te lossen. Wanneer een nieuwe firmwareversie beschikbaar is, ontvangt u via onze app een upgrade-melding op uw account. Zorg er tijdens het upgraden voor dat uw product is ingeschakeld en dat uw smartphone binnen bereik is om interferentie te voorkomen.

Firmware herstellen

1. Verwijder de sensor-kabel van uw Hub 3. Houd de Kata-knop lang ingedrukt totdat het pictogram verschijnt, terwijl u de sensor-kabel weer aansluit.
2. Ga via de app naar Profiel > Firmwarehersteld en selecteer uw Hub 3.

Opmerking: Het herstelproces kan 15 tot 30 minuten duren.

Configuratie di Matter

Scan de ondenstaande QR-code voor de Matter-installatiehandleiding.

Voor iOS-gebruikers:
https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/28615495530519

Voor Android-gebruikers:
https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/28615513028759

Configurazione di Alexa


Alexa
Installatiehandleiding


Spraakbesturing van scènes met Alexa


Commando's voor het bedienen van IR-apparaten met Alexa

Garantie

Wij garanderen aan de oorspronkelijke eigenaar van het product dat het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Houd er rekening mee dat deze beperkte garantie niet de volgende zaken dekt:

1. Producten die buiten de oorspronkelijke garantieperiode worden ingediend.
2. Producten waarop reparaties of modificaties zijn geprobeerd.
3. Producten die vallen of worden blootgesteld aan extreme temperaturen, water of andere omstandigheden buiten de productspecificaties.
4. Schade als gevolg van natuurrampen (inclusief maar niet beperkt tot blikseminslag, overstroming, tornado, aardbeving of orkaan, enzovoorts).
5. Schade door misbruik, onjuist gebruik, nalatigheid of onvoorziene gebeurtenissen (bijv. brand).
6. Andere schade die niet kan worden toegeschreven aan fabricagefouten in de materialen van het product.
7. Producten die zijn gekocht bij oneigenlijke/verdeelde wederverkopers.
8. Slijtageonderdelen (inclusief maar niet beperkt tot batterijen).
9. Natuurlijke slijtage van het product.

Specificaties

Materiaal: PC + ABC + aluminiumlegering
Afmetingen: 126 × 94 × 38 mm (4.9 × 3.7 × 1.5 in.)
Gewicht: 190 g (6.7 oz.)
Type-C-poort (INGANG): 5V⎓2A
Type-C-poort (UITGANG): 5V⎓500mA
Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 65 °C (-4 °F tot 149 °F)
Bedrijfsvochtigheid: 0% tot 90% RV
Infrarood-uitzendbereik: max. 30 m (98 ft.)
Connectiviteit: 802.11 b/g/n, 2,4 GHz; Wi-Fi + Bluetooth Low Energy

Temperatuur- en Vochtigheidssensor
Resolutie: 0,1 °C / 0,1 °F, 1 % RV
Temperatuurbereik: -20 °C tot 80 °C (-4 °F tot 176 °F)
Vochtigheidsbereik: 0 tot 99 % RV
Temperatuurprecisie:
-20 °C tot 0 °C (-4 °F tot 32 °F): ±0,4 °C / 0,7 °F)
0 °C tot 65 °C (32 °F tot 149 °F): ±0,2 °C / 0,4 °F)
65 °C tot 80 °C (149 °F tot 176 °F): ±0,3 °C / 0,5 °F)
Vochtigheidsprecisie:
0 tot 10 % RV (±3 % RV)
10 % tot 90 % RV (±2 % RV)
90 % tot 99 % RV (±3 % RV)

Contact & Ondersteuning

Feedback: Als u opmerkingen of problemen heeft tijdens het gebruik van onze producten, stuur dan uw feedback via onze app via het tabblad Profiel > Ondersteuning.

Installatie en probleemoplossing: support.switch-bot.com
Support E-mail: support@switch-bot.com

V1.0-NL-2503-5