

PHILIPS

Connected by WiZ

Gradient Light Bars
user manual

9290047323
9290047326

A





Table mounting
bracket x2



Screen mounting
bracket x2








Power
adaptor x1








Strap for cable
management x 3



User manual
A & B




Recommendation
before you start







1



2



3



©2025 Signify Holding
Signify
3241 663 68981



Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks
of Koninklijke Philips N.V. and are used under license

Use the QR code to
set up your device
with Alexa, Google
Home, Apple Home
or other Matter
platforms.

EN User manual . Table mounting bracket x2. Screen mounting bracket x2. Power adapter x1. Strap for cable management x3. User manual A&B. Light bar x2. Power adapter. USB. Control button. On/Off. Dimming. Recommendation before you start. Press and wait 24 hours. Scan the QR code to set up your device with Alexa, Google Home, Apple Home or other Matter platforms.

DE Benutzerhandbuch . Tischmontagehalterung × 2. Bildschirmmontagehalterung × 2. Netzteil x1. Gurt für Kabelmanagement × 3. Benutzerhandbuch A&B. Lightbar × 2. Netzteil. USB. Bedientaste. Ein/Aus. Dimmbar. Empfehlung, bevor Sie beginnen. Drücken und 24 Stunden warten. Verwenden Sie den QR-Code, um Ihr Gerät für Alexa, Google Home, Apple Home oder andere Matter-Plattformen einzurichten.

ES Manual del usuario . Clips de montaje en mesa x2. Clips de montaje en pantalla x2. Adaptador de corriente x1. Correa para gestión de cables x3. Manual del usuario A y B. Barra de luces x2. Adaptador de corriente. USB. Botón de control. Encendido/Apagado. Regulación. Recomendación antes de empezar. Presiona y espera 24 horas. Escanea el código QR para configurar tu dispositivo con Alexa, Google Home, Apple Home u otras plataformas de Matter.

FR Manuel d'utilisation . Crosse de montage sur table x2. Crosse de montage sur écran x2. Adaptateur secteur x1. Sangle pour la gestion des câbles x3. Manuel d'utilisation A&B. Barre lumineuse x2. Adaptateur secteur. USB. Bouton de commande. Marche/Extinction. Gradation. Recommandation avant de commencer. Appuyez et attendez 24 heures. Utilisez le code QR pour configurer votre appareil avec Alexa, Google Home, Apple Home ou d'autres plateformes Matter.

IT Manuale utente . Staffa di montaggio da tavolo x2. Staffa di montaggio dello schermo x2. Adattatore di alimentazione x1. Cinghia per la gestione dei cavi x3. Manuale utente A&B. Barra luminosa x2. Adattatore di alimentazione. USB. Pulsante di controllo. On/Off. Regolazione del flusso. Raccomandazione prima di iniziare. Premi e attendi 24 ore. Usa il codice QR per configurare il dispositivo con Alexa, Google Home, Apple Home o altre piattaforme Matter.

PT Manual do utilizador . Suporte de montagem em mesa x2. Suporte de montagem do ecrã x2. Adaptador de corrente x1. Abraçadeira para gestão de cabos x3. Manual do utilizador A&B. Barra de luz x2. Adaptador de corrente. USB. Botão de controlo. Ligar/Desligar. Regulação. Recomendação antes de começar. Prima e aguarde 24 horas. Efetue a leitura do código QR para configurar o seu dispositivo com Alexa, Google Home, Apple Home ou outras plataformas Matter.

DA Brugervejledning . Bordmonteringsbeslag x2. Skærmmonteringsbeslag x2. Strømadapter x1. Rem til kabelstyring x3. Brugervejledning A&B. Lysbjælke x2. Strømadapter. USB. Kontrolknap. Til/Fra. Dæmpning. Anbefaling inden du starter. Tryk og vent 24 timer. Brug le code QR pour configurer la plateforme Alexa, Google Home, Apple Home et Matter.

NL Gebruiksaanwijzing . Montagebeugel voor een tafel x2. Montagebeugel voor een beeldscherm x2. Voedingsadapter x1. Band voor kabelbeheer x3. Gebruiksaanwijzing A&B. Lichtbalk x2. Voedingsadapter. USB. Bedieningsknop. Aan/Uit. Dimmen. Aanbeveling voordat je begint. Druk en wacht 24 uur. Gebruik de QR-code om uw apparaat in te stellen met Alexa, Google Home, Apple Home of andere Matter-platforms.

CS Návod k použití . Montážní konzola pro stůl × 2. Montážní konzola pro obrazovku × 2. Napájecí adaptér x1. Popruh pro správu kabelů × 3. Návod k použití A&B. Světelná lišta × 2. Napájecí adaptér. USB. Ovládací tlačítko. Zap./Vyp.. Regulace. Doporučení do začátku Stiskněte a vyčkejte 24 hodin. Po naskenování QR kódu můžete propojit své zařízení s Alexou, Google Home, Apple Home nebo dalšími platformami podporujícími standard Matter.

FI Käyttöohje . Pöytäasennuskiinnike x2. Näytön asennuskiinnike x2. Verkkoalaite x1. Hihna kaapelin hallintaan x3. Käyttöohje A&B. Valopalkki x2. Verkkoalaite. USB. Ohjauspainike. Käytössä/Pois. Himmennys. Suositus ennen aloittamista. Paina ja odota 24 tuntia. Käytä QR-koodia määrittääksesi laitteesi Alexan, Google Homen, Apple Homen tai muiden Matter-alustojen kanssa.

BG Ръководство за потребителя . Монтажна скоба за маса x2. Скоба за монтаж на екрана x2. Захранващ адаптер x1. Ремък за управление на кабела x3. Ръководство за потребителя A&B. Светлинна лента x2. Захранващ адаптер. USB. Бутон за управление. Вкл./Изкл.. Регулиране на осветлението. Препоръка преди да започнете. Натиснете и изчакайте 24 часа. Използвайте QR кода, за да настроите устройството си с Alexa, Google Home, Apple Home или други платформи на Matter.

HR Korisnički priručnik . Nosač za montažu na stol x 2. Nosač za montažu na zaslon x 2. Strujni adapter x1. Traka za upravljanje kabelima × 3. Korisnički priručnik A&B. Svjetlosna traka x 2. Strujni adapter. USB. Kontrolni gumb. Uključeno/Isključeno. Mogućnost prigušivanja. Preporuka prije nego počnete. Pritisnite i pričekajte 24 sata. Upotrijebite QR kod da postavite svoj uređaj s Alexa, Google Home, Apple Home ili drugim Matter platformama.

ET Kasutusjuhend. Laua kinnitusklamber, 2 tk. Ekraani kinnitusklamber, 2 tk. Toiteadapter x1. Kaabliühmad, 3 tk. Kasutusjuhend A&B. Valgusriba x2. Toiteadapter. USB. Juhtnupp. Sisse/Välja. Hämardatav. Soovitus enne alustamist. Vajutage ja oodake 24 tundi. Kasutage QR-kood, et seadistada oma seade Alexa, Google Home'i, Apple Home'i või muude Matteri platvormidega.

EL Εγχειρίδιο χρήστη . Βάση στερέωσης τραπεζιού x2. Βάση στήριξης οθόνης x2. Μετασχηματιστής ρεύματος x1. Λουράκι για διαχείριση καλωδίου x3. Εγχειρίδιο χρήστη A&B. Μπάρα φωτισμού x2. Μετασχηματιστής ρεύματος. USB. Κομπι έλέγχου. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση. Ρύθμιση έντασης. Σύσταση πριν ξεκινήσετε. Πιέστε και περιμένετε 24 ώρες. Χρήση τον κωδικό QR για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας με τις πλατφόρμες Alexa, Google Home, Apple Home ή άλλες πλατφόρμες Matter.

HU Felhasználói kézikönyv . Rögzítőelem asztalhoz történő rögzítéshez x 2. Rögzítőelem képernyőhöz történő rögzítéshez x 2. Hálózati adapter x1. Szíj a kábelvezetéshez x3. Felhasználói kézikönyv A&B. Lámpatest x 2. Hálózati adapter. USB. Vezérlő gomb. Bekapcsolás/Kikapcsolás. Szabályozás. Mielőtt elkezdéné –javaslatok. Nyomja meg, majd várjon 24 órát. Ha készülékét az Alexa, a Google Home, az Apple Home vagy más Matter-platformmal szeretné beállítani, olvassa be a QR-kódot.

LV Lietotāja rokasgrāmata. Galda montāžas kronšteins x2. Ekrāna montāžas kronšteins x2. Strāvas adapteris x1. Siksna kabeļa vadišanai x3. Lietotāja rokasgrāmata A&B. Gaismas josla x2. Strāvas adapteris. USB. Vadības poga. Ieslēgt/Izslēgt. Aptumšošana. Ieteikums pirms darba sākšanas. Nospiediet un gaidiet 24 stundas. Izmantojiet QR kodu, lai iestatītu ierīci ar Alexa, Google Home, Apple Home vai citām Matter platformām.

LT Vartotojo vadovas. Stalo montavimo rėmas x2. Ekrano montavimo rėmas x2. Maitinimo adapteris x1. Dirželis laidų išdėstymui x3. Vartotojo vadovas A ir B. Šviesos juosta x2. Maitinimo adapteris. USB. Valdymo mygtukas. Įjungti/Išjungti. Pritemdoma. Rekomendacija prieš pradėdant. Paspauskite ir palaukite 24 valandas. Naudokite QR kodą, kad nustatytumėte savo įrenginį su Alexa, Google Home, Apple Home ar kitomis Matter platformomis.

NO Brukerhåndbok . Bordmonteringsbrakett x 2. Skjermmonteringsbrakett x2. Strømadapter x1. Stropp for kabelhåndtering x3. Brukerhåndbok A&B. Lyslinje x 2. Strømadapter. USB. Kontrollknapp. På/Av. Dimming. Anbefaling før du starter. Trykk og vent 24 timer. Bruk QR-koden for å sette opp enheten din med Alexa, Google Home, Apple Home eller andre Matter-plattformer.

PL Instrukcja obsługi . Uchwyt montażowy do stołu x2. Uchwyt montażowy ekranu x2. Zasilacz x1. Pasek do zarządzania kablami x3. Instrukcja obsługi A&B. Podłuzna lampa x2. Zasilacz. USB. Przycisk sterujący. Włączony/Wyłączony. Regulacja strumienia światłnego. Zalecenia przed rozpoczęciem. Naciśnij i odczekaj 24 godziny. Użyj kod QR, aby skonfigurować swoje urządzenie do współpracy z asystentem Alexa, Google Home, Apple Home lub z innymi platformami Matter.

RO Manual de utilizare . Suport de montare pe masă x2. Suport de montaj pentru ecran x2. Adaptor de alimentare x1. Curea pentru gestionarea cablurilor x3. Manual de utilizare A&B. Bară luminoasă x2. Adaptor de alimentare. USB. Buton de control. Pornit/Oprit. Reglarea intensității luminoase. Recomandare înainte de a începe. Apăsați și așteptați 24 de ore. Utilizați codul QR pentru a vă configura dispozitivul cu Alexa, Google Home, Apple Home sau alte platforme Matter.

SK Návod na použitie . 2x montážna konzola na stôl. 2x montážna konzola na obrazovku. Napájací adaptér x1. Popruh na vedenie káblov x3. Návod na použitie A&B. 2x svetelná lišta. Napájací adaptér. USB. Ovládacie tlačidlo. Zapnuté/Vypnuté. Stmievanie. Odporúčanie pred začatím. Stlačte a počkajte 24 hodín. Po naskenovaní QR kódu môžete prepojiť svoje zariadenie s Alexou, Google Home, Apple Home alebo ďalšími platformami podporujúcimi štandard Matter.

SL Uporabniški priročnik . Nosilec za montažo na mizo x 2. Nosilec za montažo na zaslon x 2. Napajalnik x1. Trak za upravljanje kablov × 3. Uporabniški priročnik A&B. Svetlobna vrstica x 2. Napajalnik. USB. Gumb za upravljanje. Vključeno/Izključeno. Možnost zatemnitve. Priporočilo pred začetkom. Pritisnite in počakajte 24 ur. Optično preberite kodo QR, da napravo nastavite za uporabo možnosti Alexa, Google Home, Apple Home ali drugih platform Matter.

SV Bruksanvisning . Bordsmontagefäste x2. Montagefäste till skärm x2. Nätagadapter x1. Rem för kabelhantering x3. Bruksanvisning A&B. Ljusskena x2. Nätagadapter. USB. Kontrollknapp. På/Av. Dimning. Rekommendation innan du börjar. Tryck och vänta 24 timmar. Skanna QR-koden för att ställa in din enhet med Alexa, Google Home, Apple Home eller andra Matter-plattformar.

TR Kullanıcı kılavuzu . Masa montaj desteği x2. Ekran montaj desteği x2. Güç adaptörü x1. Kablo yönetimi için kayış x3. Kullanıcı kılavuzu A&B. Işık çubuğu x2. Güç adaptörü. USB. Kontrol düğmesi. Açık/Kapalı. Dimleme. Başlamadan önce bir öneri. Basın ve 24 saat bekleyin. Cihazınızı Alexa, Google Home, Apple Home veya diğer Matter platformlarıyla ayarlamak için QR kodunu tarayın.

MK Упатство за употреба . Држач за монтирање на маса x2. Држач за монтирање на екранот x2. Адаптер за напојување x1. Лента за управување со кабел x3. Упатство за употреба A&B. Светлосна прачка x2. Адаптер за напојување. USB. Контролно копче. На/Исклучено. Затемнување. Препорака пред да започнете. Притиснете и почекајте 24 часа. Скенирајте го QR-кодот за да го инсталирате вашиот уред со Alexa, Google Home, Apple Home или други платформи на Matter.

SR Uputstvo za upotrebu . Nosač za montažu na stolu x2. Nosač za montažu na ekranu x2. Adapter za napajanje x1. Traka za upravljanje kablovima x3. Uputstvo za upotrebu A & B. Svetlosna traka x2. Adapter za napajanje. USB. Kontrolno dugme. Na/Isključeno. Zatamnijvanje. Preporuka pre nego što počnete. Pritisnite i sačekajte 24 sata. Skenirajte QR kôd da biste podesili uređaj sa Alexa, Google Home, Apple Home ili drugim Matter platformama.

SQ Manuali i përdorimit . Kllapa e montimit të tavolinës x2. Kllapa e montimit të ekranit x2. Adaptor i energjisë x1. Rrip për menaxhimin e kablove x3. Manuali i përdorimit A&B. Shiriti i ndriçimit x2. Adaptor i energjisë. USB. Butoni i kontrollit. Aktiv/Joaktiv. Ulja e ndriçimit. Rekomandim para se të filloni. Shtypni dhe prisni 24 orë. Skanoni kodin QR për të konfiguruar pajisjen tuaj me Alexa, Google Home, Apple Home ose platforma të tjera të Matter.

RU Руководство пользователя . Монтажный кронштейн для стола x 2. Монтажный кронштейн для экрана x 2. Адаптер питания x1. Стяжка для организации кабелей × 3. Руководство пользователя A&B. Световая панель x 2. Адаптер питания. USB. Кнопка управления. Включить/Выключить. Уменьшение яркости света. Рекомендация перед началом. Прижмите и подождите 24 часа. Используйте QR-код, чтобы настроить свое устройство для работы с Alexa, Google Home, Apple Home или другими платформами Matter.

UA Посібник користувача . Монтажний кронштейн для столу x2. Монтажний кронштейн для екрана x2. Адаптер живлення x1. Ремінець для укладання кабелів x3. Посібник користувача A&B. Світлова панель x2. Адаптер живлення. USB. Кнопка управління. Увімк./Вимк.. Регулювання яскравості. Рекомендація перед початком. Натисніть і почекайте 24 години. Відскануйте QR-код, щоб налаштувати свій пристрій із Alexa, Google Home, Apple Home або іншими платформами Matter.

AR

دليل المستخدم

دعمًا تركيب على الطاولة

دعمًا تركيب شاشة

محول الطاقة 1

ثلاثة كابل تنظيم الشريط

دليل المستخدم A&B

شريطًا إضاءة

محول الطاقة

USB

زر تحكم

تشغيل

إيقاف تشغيل

الخفوت

نصيحة قبل البدء.

اضغط وانتظر 24 ساعة.

استخدم رمز الاستجابة السريعة لإعداد جهازك باستخدام Alexa أو Google Home أو Apple Home أو منصات Matter الأخرى.



Connected by WIZ

Gradient Light Bars user manual



Luminaires shall be connected to the supply in compliance with the applicable standard of the country where the luminaires will be installed. Should you have any doubt, please seek advice from a professional electrician.

Always disconnect from main supply before installation, connection and servicing.

Please make sure to connect maximum of two light bars to one adapter.

2. Safety instructions

Read carefully all these instructions before assembling and operating and keep these instructions.

To reduce the risk of fire, electrical shocks and personal injuries when using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed. Check if the electrical specifications are compatible.

The product is designed for indoor use only.

The construction is IP20, never use the product in bathroom or close to water points. The Product can be installed in dry premise only.

Warning: The external flexible cord of this luminaire can not be replaced, if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

3. Servicing

How to clean the product

Never use a soft dust cloth.

Clean with alcohol, solvent or products of a similar nature.

4. Symbols explanation



Class III appliance



Class II appliance

Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products and packaging.

Do not dispose of the product or its packaging in the household waste and do not dispose your old product and packaging with your normal household waste. The correct disposal of the packaging your product and/or batteries will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities. When disposing a product, it contains non-user replaceable batteries, the non-user replaceable battery shall be removed by a professional.

Replaceable control gear by an end-user.

Indoor use only

Replaceable (LED only) light source by a professional. The LED light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person.

Indoor use only

This product contains a light source of energy efficiency class G

©2025 Signify Holding

Signify

3241 663 69991



Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips NV, and are used under license

1. Waarschuwingen

Armaturen moeten op de stroomtoevoer worden aangesloten volgens de nationale norm van het land waar de armaturen worden geïnstalleerd. Bij twijfel advies in bij een professionele electricien.

Maak altijd zeker van het apparaat uit de stroomvoet al het stopcontact voor installatie, aansluiting en onderhoud.

Verbind maximaal twee taflampjes met één voedingsadapter.

2. Veiligheidsinstructies

Lees alle de instructies aandachtig door voordat u de apparatuur in elkaar zet of bedient en bewaar deze instructies.

Om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijke letsel tijdens het gebruik van elektrische apparatuur te verminderen, moeten alle basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.

Controleer of de elektrische specificaties compatibel zijn.

Het product is alleen bedoeld voor binnengebruik.

De constructie heeft een beschermingsgraad van IP20, gebruik het product nooit in een badkamer of in de buurt van wateraansluitingen. Het product mag alleen worden geïnstalleerd in een droge omgeving.

Waarschuwing: het externe flexibele snoer van deze armatuur kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, dient de armatuur te worden vernietigd.

3. Onderhoud

Het product reinigen

Gebruik nooit alcohol, oplosmiddelen of vergelijkbare producten.

4. Verklaring van symbolen



Apparaat van Klasse III



Apparaat van Klasse II

Houd rekening met het lokale systeem voor afvalafbreiding en -inzameling wanneer u elektrische en elektronische producten of verpakkingen weggoet. Neem de lokale regelgeving in acht en gooi de oude producten en verpakkingen niet weg met het normale huishoudelijke afval. Het correct wegdoen van de verpakking, het product en/of de batterijen helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Batterijen moeten gescheiden van huishoudelijk afvalstromen worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten. Wanneer is een product weggegoet met batterijen die niet door de gebruiker kunnen worden vervangen, moeten de batterijen door een professional worden verwijderd.

Door een eindgebruiker vervangbare voorschakelaapparaat.

Alleen voor gebruik binnenshuis

Door een professioneel vervangbare lichtbron (vain LED): De LED-lichtbron in deze armatuur dient uitsluitend te worden vervangen door een gelijkwaardig product van dezelfde fabrikant, dat overeenstemt met de specificaties van de fabrikant, inclusief onderhoudsveiligheidsvoorwaarden of een persoon met voldoende kwalificaties te worden vervangen.

Dit product bevat een lichtbron met energieefficiëntieklasse G

5. Garantie

Voor de garantie gelden strikte gebruiksvoorwaarden. Ga voor meer informatie naar onze website: www.lighting.philips.com/consumer

Druidase specificatie:

Frequentieband Wireless RF-modus: 2400 - 2483,5 MHz

Maximale vermogen:

Wi-Fi: max. 20 dBm

Bluetooth: max. 10 dBm

Producten mogen niet worden gebruikt met dimmers. Gebruik voor dimmen een geschikte dimmer.

Aan/vul-functie(niet) beschikbaar zonder Wi-Fi-connectiviteit.

Signify verklaart hierbij dat radioapparatuur van het type dimme Wi-Fi-lichtbron in deze armatuur dient uitsluitend te worden gebruikt in overeenstemming met de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.lighting.philips.com/consumer.

Wi-Fi en het Wi-Fi CERTIFIED-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ zijn handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

De aanduiding Bluetooth® en de corresponderende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa en alle andere geprojecteerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar geassocieerde ondernemingen.

Google is een handelsmerk van Google LLC. Siri is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.

Deze merken worden door Signify onder licentie gebruikt. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Wi-Fi en het Wi-Fi CERTIFIED-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ zijn handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

De aanduiding Bluetooth® en de corresponderende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa en alle andere geprojecteerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar geassocieerde ondernemingen.

Google is een handelsmerk van Google LLC. Siri is er gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.

Deze merken worden door Signify onder licentie gebruikt. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Wi-Fi en het Wi-Fi CERTIFIED-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ zijn handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

De aanduiding Bluetooth® en de corresponderende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa en alle andere geprojecteerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar geassocieerde ondernemingen.

Google is een handelsmerk van Google LLC. Siri is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.

Deze merken worden door Signify onder licentie gebruikt. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

1. Varoitusku

Valaismistä lisätään varainsäätöön sen maan kansallisten standardien mukaisesti, jossa valaisimet asennetaan. Kyvyt tarvittaessa lisätietoa sähkömäärästä.

Katkaise aina virransyöttö ennen asennusta, yhdistämistä ja huoltoa.

Varmista, että yhdistys toteutetaan kaksi valokappalea yhteen sovitukseen.

2. Turvallisuusohjeet

Ilm huolellisesti kaikki nähdä ohjeet ennen asennusta ja käyttöä ja pidä ohjeet tallessa. Sähköliittämistä käytettäessä on aina noudatettava turvallisuusohjeita, sähköiskujen ja henkilövammojen riskin vähentämiseksi.

Tarkista sähkömäärämittauksien yhteydessä.

Tuote on suunniteltu vain sisäkäyttöön.

Kykyessä on IP20-takene, Älä koskaan käytä tuotetta kylpyhuoneessa tai muuten lähellä vesipistettä. Tuote voidaan asentaa vain kukaan tilaan.

Varoitus: Tämä valaisin on tarkoitettu joihinkin ei voi vaihtaa. Jos jokin on vaurioitunut, valaisin on hävitettävä.

3. Huolto

Tuotteen puhdistus

Puhdista tuote pehmeällä pyyhkeellä.

Älä koskaan käytä alkoholia, liuotinta tai samankaltaisia tuotteita.



Luokan III laite



Luokan II laite

Käyttäjän vaihdettava ohjauslaitte.

Vain sisäkäyttöön

Armattamisen vaihdettava (vain LED) valonlähde: Tämän valaisimen sisävalonlähde LED-valonlähden saa vaihtaa vain valmistajan suosittelema, vaihdettu huoltoasema tai valuttuut henkilö.

Tämä tuote sisältää valonlähden, joka energiatehokkuusluokkaa on G

5. Takuu

Takuita koskevat tiedot käytettävissä, joista lisätietoa on verkkosivustollamme: www.lighting.philips.com/consumer

Langattoman käytön tekniset tiedot:

Langattoman käyttöä radiotaajuuksilla: 2 400 - 2 483,5 MHz

Enimmäisteho:

Wi-Fi: maks. 20 dBm

Bluetooth: maks. 10 dBm

Tuotteita ei saa käyttää ihmisten kanssa. Käytä ihmisten läheisyydessä Wi-Fi-sovelluksia.

Wi-Fi ei saa käyttää pois ilman Wi-Fi-yhteyttä.

(Signify) valokattaita tässä, että langaton älyvalaisimia käyttävien radioliittelytyyppi on direktiivinä 2014/53/EU (RED) (maksimien). EU:n vaatimustaselmassa valokattaita tekniset tiedot on saatavilla seuraavassa sivustossa: www.lighting.philips.com/consumer.

Wi-Fi ja Wi-Fi CERTIFIED -logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

Bluetooth -sana ja logo ovat Bluetooth SIG, INC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Amazon, Alexa ja kaikki niiden liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Google on Google LLC:n tavaramerkki.

Siri on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Signifyn mahdollisesti käyttämien n n lisensioitu asiamukaisesti.

Käikki muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajayhtiönsä omaisuutta.

Wi-Fi ja Wi-Fi CERTIFIED -logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

Bluetooth -sana ja logo ovat Bluetooth SIG, INC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Amazon, Alexa ja kaikki niiden liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Google on Google LLC:n tavaramerkki.

Siri on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Signifyn mahdollisesti käyttämien n n lisensioitu asiamukaisesti.

Käikki muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajayhtiönsä omaisuutta.

Wi-Fi ja Wi-Fi CERTIFIED -logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

Bluetooth -sana ja logo ovat Bluetooth SIG, INC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Amazon, Alexa ja kaikki niiden liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Google on Google LLC:n tavaramerkki.

Siri on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Signifyn mahdollisesti käyttämien n n lisensioitu asiamukaisesti.

Käikki muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajayhtiönsä omaisuutta.

1. Προειδοποιήσεις

Τα φωτιστικά θα συνδεθούν στην παροχή τροφοδοσίας σύμφωνα με το ιδιαιτικό πρότυπο της χώρας όπου θα εγκατασταθεί το φωτιστικό. Σημειώνουμε εμφατικά, ζητούμε συμβουλές από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.

Μην αποσυνδέετε πάντα από τη παροχή τροφοδοσίας πριν από την εγκατάσταση, τη συνδεση και τις επανορθώσεις.

Φροντίστε να μην συνδέετε περισσότερες από ένα μονήρες φωτιστικό σε έναν προσαρμογέα.

2. Οδηγίες ασφαλείας

Αναγνώστε με προσοχή όλες τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση ή τη λειτουργία και τις αναγνώστε, φυλάξτε τις για να μπορείτε να τις ελέγχετε περαιτέρω. Ηλεκτρονικές ή ηλεκτρονικές συσκευές που λειτουργούν με ηλεκτρισμό πρέπει να διατηρούνται μακριά από υγρά.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Μην αποσυνδέετε πάντα από τη παροχή τροφοδοσίας πριν από την εγκατάσταση, τη συνδεση και τις επανορθώσεις.

Φροντίστε να μην συνδέετε περισσότερες από ένα μονήρες φωτιστικό σε έναν προσαρμογέα.

3. Τεχνικές πληροφορίες

Το φωτιστικό είναι κατάλληλο για χρήση σε ξηρούς χώρους.

4. Προειδοποίηση: Το εξωτερικό καλώδιο αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί, εάν προκληθεί ζημία στο καλώδιο, το φωτιστικό θα πρέπει να αντικαταστήσει.

5. Εγγύηση

Προς διεκδίκηση σε αυτήν την προειδοποίηση, χρήση για περισσότερες πληροφορίες, επιστροφές του διαδωμένου τμήμα μας: www.lighting.philips.com/consumer

Λειτουργία χωρίς καλώδιο:

Λειτουργία χωρίς καλώδιο: 2 400 - 2 483,5 MHz

Ενimmäisteho:

Wi-Fi: maks. 20 dBm

Bluetooth: maks. 10 dBm

Tuotteita ei saa käyttää ihmisten kanssa. Käytä ihmisten läheisyydessä Wi-Fi-sovelluksia.

Wi-Fi ei saa käyttää pois ilman Wi-Fi-yhteyttä.

(Signify) valokattaita tässä, että langaton älyvalaisimia käyttävien radioliittelytyyppi on direktiivinä 2014/53/EU (RED) (maksimien). EU:n vaatimustaselmassa valokattaita tekniset tiedot on saatavilla seuraavassa sivustossa: www.lighting.philips.com/consumer.

Wi-Fi ja Wi-Fi CERTIFIED -logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

Bluetooth -sana ja logo ovat Bluetooth SIG, INC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Amazon, Alexa ja kaikki niiden liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Google on Google LLC:n tavaramerkki.

Siri on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Signifyn mahdollisesti käyttämien n n lisensioitu asiamukaisesti.

Käikki muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajayhtiönsä omaisuutta.

Wi-Fi ja Wi-Fi CERTIFIED -logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

Bluetooth -sana ja logo ovat Bluetooth SIG, INC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Amazon, Alexa ja kaikki niiden liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Google on Google LLC:n tavaramerkki.

Siri on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Signifyn mahdollisesti käyttämien n n lisensioitu asiamukaisesti.

Käikki muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajayhtiönsä omaisuutta.

Wi-Fi ja Wi-Fi CERTIFIED -logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

Bluetooth -sana ja logo ovat Bluetooth SIG, INC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Amazon, Alexa ja kaikki niiden liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Google on Google LLC:n tavaramerkki.

Siri on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Signifyn mahdollisesti käyttämien n n lisensioitu asiamukaisesti.

Käikki muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajayhtiönsä omaisuutta.

Wi-Fi ja Wi-Fi CERTIFIED -logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

Bluetooth -sana ja logo ovat Bluetooth SIG, INC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Amazon, Alexa ja kaikki niiden liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Google on Google LLC:n tavaramerkki.

Siri on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Signifyn mahdollisesti käyttämien n n lisensioitu asiamukaisesti.

Käikki muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajayhtiönsä omaisuutta.

Wi-Fi ja Wi-Fi CERTIFIED -logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

Bluetooth -sana ja logo ovat Bluetooth SIG, INC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Amazon, Alexa ja kaikki niiden liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Google on Google LLC:n tavaramerkki.

Siri on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Signifyn mahdollisesti käyttämien n n lisensioitu asiamukaisesti.

Käikki muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajayhtiönsä omaisuutta.

Wi-Fi ja Wi-Fi CERTIFIED -logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

Bluetooth -sana ja logo ovat Bluetooth SIG, INC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Amazon, Alexa ja kaikki niiden liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Google on Google LLC:n tavaramerkki.

Siri on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Signifyn mahdollisesti käyttämien n n lisensioitu asiamukaisesti.

Käikki muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajayhtiönsä omaisuutta.

Wi-Fi ja Wi-Fi CERTIFIED -logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.

Bluetooth -sana ja logo ovat Bluetooth SIG, INC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Amazon, Alexa ja kaikki niiden liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Google on Google LLC:n tavaramerkki.

Siri on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Signifyn mahdollisesti käyttämien n n lisensioitu asiamukaisesti.

Käikki muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajayhtiönsä omaisuutta.

1. Warnings

Luminaires shall be connected to the supply in compliance with the applicable standard of the country where the luminaires will be installed. Should you have any doubt, please seek advice from a professional electrician.

Always disconnect from main supply before installation, connection and servicing.

Please make sure to connect maximum of two light bars to one adapter.

2. Safety instructions

Read carefully all these instructions before assembling and operating and keep these instructions.

To reduce the risk of fire, electrical shocks and personal injuries when using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed. Check if the electrical specifications are compatible.

The product is designed for indoor use only.

The construction is IP20, never use the product in bathroom or close to water points. The Product can be installed in dry premise only.

Warning: The external flexible cord of this luminaire can not be replaced, if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

3. Servicing

How to clean the product

Never use a soft dust cloth.

Clean with alcohol, solvent or products of a similar nature.

4. Symbols explanation

Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products and packaging.

Do not dispose of the product or its packaging in the household waste and do not dispose your old product and packaging with your normal household waste. The correct disposal of the packaging your product and/or batteries will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities. When disposing a product, it contains non-user replaceable batteries, the non-user replaceable battery shall be removed by a professional.

Replaceable control gear by an end-user.

Indoor use only

Replaceable (LED only) light source by a professional. The LED light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person.

Indoor use only

This product contains a light source of energy efficiency class G

1. Advarsel

Lysarmaturer må kobles til tilførselen i samsvar med nasjonale standarder i landet hvor lysarmaturer blir installert. Hvis du er i tvil, må du kontakte en profesjonell elektriker.

Ma alltid være sikker på strømforsyning før monterning, tilkobling og service.

Serg for å koble maksimalt to lyskinner til én adapter.

2. Sikkerhetsinstruksjoner

Les disse instruksjonene nøye før monterning og bruk, og behold disse instruksjonene.

For å redusere faren for brann, elektriske sjokk og personskader ved bruk av elektriske apparater, må grunnleggende sikkerhetstiltak alltid følges.

Kontroller at de elektriske spesifikasjonene er kompatible.

Produktet er bare til innendørs bruk.

Byggetilstanden er IP20, du må aldri bruke produktet på badet eller nære vannpunkter. Produktet må kun monteres på tørre steder.

Advarsel: Den eksterne fleksible ledningen til denne lysarmaturen kan ikke erstattes, hvis ledningen beskadiges, skal armaturen destrueres.

3. Service

Sik rengjør du produktet

Rengjør med en myk stoffklut.

Du må aldri bruke alkohol, løsningsmidler eller lignende produkter.

4. Symbolforklaring

Venligst informer deg selv om det lokale avfallshåndterings-, separerings- og innsamlingsystemet for elektriske og elektroniske produkter og emballasje. Oppbevar i henhold til lokale regel og ikke kast gamle produkter og emballasje sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av emballasje, produkt og/eller batterier vil bidra til å forhindre potensielle skadelige følger for miljøet og personene våre.

Ikke kast produktet eller emballasjen i husholdningsavfall. Riktig avhending av emballasje, produkt og/eller batterier vil bidra til å forhindre potensielle skadelige følger for miljøet og personene våre.

Utskiftbart kontrollutstyr av en sluttbruker.

Kun til innendørs bruk

Utskiftbar (bare LED) lyskilde av en profesjonell: LED-lyskilden i denne armaturen skal bare byttes av produsenten eller dets servicepartner eller en lignende kvalifisert person.

Dette produktet inneholder en lyskilde av energieffektivitetsklasse G

5. Garanti

Garantien er underlagt strenge bruksvilkår, se nettsiden vår for mer informasjon: www.lighting.philips.com/consumer

Trådløse spesifikasjoner:

Frekvensband for trådløs RF-modus: 2400-2483,5 MHz

Maksimalt overført effekt:

Wi-Fi: maks. 20 dBm

Bluetooth: maksimalt 10 dBm

Produktene må ikke brukes med dimmere. Bruk WiZ-appen til dimming.

Ån/vul-funksjonalitet er tilgjengelig uten Wi-Fi-tilkobling.

Signify erklærer hermed at radioapparatet av dette typen må kun installeres i henhold til direktiv 2014/53/EU (RED). Den fulstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettside: www.lighting.philips.com/consumer.

Wi-Fi og Wi-Fi CERTIFIED-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® og logoen er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets partnere.

Google er et varemerke for Google LLC. Siri er et registrert varemerke for Apple Inc.

Enhver bruk Signify gjør av disse merkene, er underlagt en lisens.

Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.

Wi-Fi og Wi-Fi CERTIFIED-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® og logoen er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets partnere.

Google er et varemerke for Google LLC. Siri er et registrert varemerke for Apple Inc.

Enhver bruk Signify gjør av disse merkene, er underlagt en lisens.

Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.

Wi-Fi og Wi-Fi CERTIFIED-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® og logoen er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets partnere.

Google er et varemerke for Google LLC. Siri er et registrert varemerke for Apple Inc.

Enhver bruk Signify gjør av disse merkene, er underlagt en lisens.

Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.

2. Instrucciones de seguridad

Las instrucciones de estos dispositivos antes de ensamblar y utilizar y conservar estas instrucciones.

Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas e lesiones personales cuando se utilizan electrodomésticos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad.

Compruebe si las especificaciones eléctricas son compatibles.

El producto está diseñado para su uso en interiores.

La construcción es IP20, no utilice nunca el producto en el cuarto de baño o cerca de puntos de agua. El producto solo se puede instalar en un lugar seco.

Advertencia: El cable flexible externo de esta luminaria no se puede sustituir; si el cable se daña, la luminaria debe destruirse.

3. Manutenimento

Cómo limpiar el producto

Limpie con un paño suave para el polvo.

Nunca utilice alcohol, solventes o productos de naturaleza similar.



Electrodoméstico de Clase III



Electrodoméstico de Clase II

Informarse sobre el sistema local de eliminación, separación y recogida de residuos de productos y envases eléctricos y electrónicos. Actue de acuerdo con las normas locales y no tire los productos y sus embalajes con el resto de los residuos domésticos. La correcta eliminación de los residuos de los productos y sus embalajes contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Los plásticos deben eliminarse por separado del flujo de residuos urbanos a través de las instalaciones de recogida designadas. Cuando se elimine un producto que contenga pilas no sustituyibles por el usuario, un profesional deberá retirar las pilas no sustituyibles por el usuario.

Equipo de control sustituable por el usuario final.

Solo para uso en interior

Fuente de luz (solo LED) sustituable por un profesional. El LED-licente en este armadura solo puede ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio técnico o una persona con cualificación equivalente.

Este producto contiene una fuente luminosa con la clase de eficiencia energética G

5. Garantie

La garantía está sujeta a condiciones de uso estrictas; para obtener más información, visite nuestro sitio web: www.lighting.philips.com/consumer

Especificación inalámbrica:

Banda de frecuencia de modo RF inalámbrica: 2400 - 2483,5 MHz

Potencia máxima transmitida:

Wi-Fi: máx. 20 dBm

Bluetooth: máx. 10 dBm

Tu producto no se utilizarán con reguladores. Para la regulación utiliza la aplicación WiZ.

Funcionalidad de apagado/apagado disponible sin conectividad Wi-Fi.

Signify erklærer hermed, at radioapparatet af dette type er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU (RED). Den fulde tekst fra EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: www.lighting.philips.com/consumer.

Wi-Fi og Wi-Fi CERTIFIED-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® og logoen er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets partnere.

Google er et varemerke for Google LLC. Siri er et registrert varemerke for Apple Inc.

Enhver bruk Signify gjør av disse merkene, er underlagt en lisens.

Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.

Wi-Fi og Wi-Fi CERTIFIED-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® og logoen er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets partnere.

Google er et varemerke for Google LLC. Siri er et registrert varemerke for Apple Inc.

Enhver bruk Signify gjør av disse merkene, er underlagt en lisens.

Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.

Wi-Fi og Wi-Fi CERTIFIED-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® og logoen er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets partnere.

Google er et varemerke for Google LLC. Siri er et registrert varemerke for Apple Inc.

Enhver bruk Signify gjør av disse merkene, er underlagt en lisens.

Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.

Wi-Fi og Wi-Fi CERTIFIED-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® og logoen er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets partnere.

Google er et varemerke for Google LLC. Siri er et registrert varemerke for Apple Inc.

Enhver bruk Signify gjør av disse merkene, er underlagt en lisens.

Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.

Wi-Fi og Wi-Fi CERTIFIED-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® og logoen er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets partnere.

Google er et varemerke for Google LLC. Siri er et registrert varemerke for Apple Inc.

Enhver bruk Signify gjør av disse merkene, er underlagt en lisens.

Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.

Wi-Fi og Wi-Fi CERTIFIED-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® og logoen er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets partnere.

Google er et varemerke for Google LLC. Siri er et registrert varemerke for Apple Inc.

Enhver bruk Signify gjør av disse merkene, er underlagt en lisens.

Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.

Wi-Fi og Wi-Fi CERTIFIED-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™ er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® og logoen er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, INC.

Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets partnere.

Google er et varemerke for Google LLC. Siri er et registrert varemerke for Apple Inc.

Enhver bruk Signify gjør av disse merkene, er underlagt en lisens.

