
SwitchBot Bot

Gebruikshandleiding



Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door voordat u uw apparaat in gebruik neemt.

Leveringsomvang



Bot × 1
(inclusief CR2-batterij)



Gebruikshandleiding × 1




Uitbreiding × 2



Extra plakband × 1

Aan de slag

1. Verwijder het plastic isolatielipje van de batterij.



2. Download de SwitchBot-app.

Download on the App Store



iOS 11.0+

GET IT ON Google Play



Android OS 5.0+

3. Schakel de Bluetooth-functie in op uw smartphone.



4. Open onze app en druk op het Bot-pictogram op de homepagina om deze te bedienen. Swipe omlaag om de pagina te vernieuwen als het Bot-pictogram niet verschijnt.

Opmerking: U hebt geen SwitchBot-account nodig om uw Bot te bedienen. Wij raden u echter aan een SwitchBot-account te registreren en uw Bot aan uw account toe te voegen om meer functies te kunnen gebruiken, zoals afstandsbediening (hiervoor is een apart verkrijgbare SwitchBot Hub Mini vereist).


Toevoegen aan SwitchBot-account

Registreer een SwitchBot-account en meld uzelf aan op de Profielpagina in de app. Voeg uw Bot vervolgens toe aan uw account.

Leer meer op
http://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/360037695814

Installatie

Installeer de Bot in de buurt van uw schakelaar met behulp van plakband.




De Bot kan in twee modi worden gebruikt. Kies een modus om uw Bot op de gewenste manier te bedienen. (U kunt de modus van uw Bot in onze app veranderen.)

Drukmodus: voor drukknoppen of eenrichtingsschakelaars.



Schakelaarmodus: voor druk- en trekschakelaars (vereist een uitbreiding).



Opmerking: Zorg ervoor dat de oppervlakte schoon en droog is voordat u het plakband aanbrengt. Wacht vervolgens minstens 24 uur totdat de kleefkracht is ingewerkt.

Gesproken commando's

"Alexa, schakel de woonkamerverlichting in*."

"Hé Siri, maak me een koffie**."

"OK Google, schakel de bedkamerverlichting uit*."

* U kunt een alias voor de Bot instellen in de SwitchBot-app.

** U kunt uw zinnen personaliseren in Siri Shortcuts.

www.switch-bot.com

V1.2-2208

Als u een SwitchBot Hub Mini hebt (apart verkrijgbaar), kunt u uw Bot op afstand bedienen met gesproken commando's.

Schakel Cloud Service in voordat u gesproken commando's gebruikt. Leer meer op https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/360005960714

Works with Google · Siri Shortcuts · Works with IFTTT · Works with SmartThings · LINE CLOVA

Contact & ondersteuning

Instelling en probleemoplossing:
support.switch-bot.com

E-mail voor ondersteuning:
support@wondertechlabs.com

Feedback:
Als u een probleem ondervindt tijdens het gebruik van onze producten, stuur dan feedback via onze app op de pagina Profiel > Feedback.

Vervang de batterij


1. Bereid een CR2-batterij voor.
2. Verwijder de klep van de inkeping aan de zijkant van het apparaat.
3. Vervang de batterij.
4. Plaats de klep terug op het apparaat.



Leer meer op
http://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/360037747374

Resetten naar de standaard fabrieksinstellingen

Verwijder de klep en druk op de resetknop, waarna het wachtwoord, de modus en het schema van het apparaat worden gereset naar de standaard fabrieksinstellingen.



Specificaties

Afmetingen: 43 × 37 × 24 mm (1,7 × 1,45 × 0,95 inch)
Gewicht: Ca. 42 g (1,48 oz.)
Vermogen: Vervangbare CR2-batterij x 1 (600 dagen gebruik onder laboratoriumgeregelde omstandigheden van 25 °C [77 °F], tweemaal per dag)
Netwerkverbinding: Bluetooth Low Energy 4.2 en hoger
Bereik: Tot 80 m (87,5 yard) in een open ruimte
Draaihoek: 135° max.
Koppelkracht: 1,0 kgf max.
Systeemvereisten: iOS 11.0+, Android OS 5.0+, watchOS 4.0+

Disclaimer

- Alleen voor gebruik in droge omgevingen. Gebruik uw apparaat niet in de buurt van gootstenen of andere natte plekken.
- Stel uw Bot niet bloot aan stoom of erg hete of koude omgevingen. Plaats uw Bot bijvoorbeeld niet in de buurt van warmtebronnen zoals verwarmingstoestellen, ventilatieopeningen, radiatoren, fornuizen of andere apparaten die warmte produceren.
- Uw Bot is niet bedoeld voor gebruik met medische of levensondersteunende apparatuur.
- Gebruik uw Bot niet om apparatuur te bedienen waarvoor een onnauwkeurige timing of onbedoelde aan-/uitcommando's gevaarlijk kunnen zijn (zoals sauna's, zonnelampen, enz.).
- Gebruik uw Bot niet om apparatuur te bedienen waarvoor continu of zonder toezicht werken gevaarlijk kan zijn (zoals fornuizen, verwarmingen, enz.).

Garantie

Wij garanderen de oorspronkelijke eigenaar van het product dat het vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Houd er rekening mee dat het volgende niet wordt gedekt door deze beperkte garantie:

- Producten die na de oorspronkelijke beperkte garantieperiode worden ingediend.
- Producten waarop reparaties of modificaties zijn uitgevoerd.
- Producten die zijn blootgesteld aan vallen, extreme temperaturen, water of andere gebruiksomstandigheden buiten de productspecificaties.
- Schade als gevolg van natuurrampen (inclusief maar niet beperkt tot bliksem, overstroming, tornado's, aardbevingen of orkanen, enz.).
- Schade door verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid of ongeval (zoals brand).
- Overige schade die niet te wijten is aan gebreken in de vervaardiging van productmaterialen.
- Producten die zijn aangeschaft bij niet -geautoriseerde wederverkopers.
- Verbruiksonderdelen (inclusief maar niet beperkt tot batterijen).
- Natuurlijke slijtage van het product.

CE/UKCA-waarschuwing

Informatie over RF-blootstelling: Het maximale EIRP-vermogen van dit apparaat ligt onder de vrijstellingsvoorwaarde die is gespecificeerd in EN 62479: 2010, namelijk 20 mW. Er is een beoordeling van de RF-blootstelling uitgevoerd om aan te tonen dat het toestel geen schadelijke EM-emissie boven het referentieniveau genereert, zoals gespecificeerd in de Aanbeveling van de Raad van de EG (1999/519/EG).

CE DOC
Hierbij verklaart Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dat de radioapparatuur van het type SwitchBot-S1 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: support.switch-bot.com

UKCA DOC
Hierbij verklaart Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dat de radioapparatuur van het type SwitchBot-S1 in overeenstemming is met de UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206). De volledige tekst van de UK-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: support.switch-bot.com

Dit product kan gebruikt worden in EU lidstaten en UK.

Fabrikant: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Adres: Kamer 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China, 518100

Werkingsfrequentie (max. vermogen)
BLE: 2402 MHz tot 2480 MHz (5.0 dBm)
Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 55 °C