
SwitchBot Stekker Mini

Gebruikershandleiding




Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u uw apparaat gebruikt.

Scannen Sie den QR-Code, um die deutsche Version unseres Benutzerhandbuchs zu erhalten.
Scannez le code QR pour obtenir notre manuel d'utilisation en version française.
Escanee el código QR para obtener la versión en español de nuestro manual de usuario.
Scan de QR-code voor de Nederlandse versie van onze gebruikershandleiding.
Scansionate il codice QR per ottenere la versione italiana del nostro manuale d'uso.
https://www.switch-bot.com/pages/switchbot-user-manual


Gebruikershandleiding

Pakketinhoud



Stekker Mini

Lijst van Onderdelen



Voorbereiding

U heeft nodig:
- Een smartphone of tablet met Bluetooth 4.2 of later.
- De nieuwste versie van onze app, te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store.
- Een SwitchBot-account. U kunt zich registreren via onze app of direct inloggen op uw account als u er al een heeft.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

iOS- en Android-systeemvereisten: https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271

Installatie

① Steek de stekker van het apparaat stevig in het stopcontact.



② Druk 2 seconden op de aan/uit-knop om de koppelmodus te activeren.

③ Voeg het apparaat toe aan de app zoals gevraagd.



Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik het apparaat niet om verwarmings- of levensinstandhoudingsapparatuur van stroom te voorzien.
- Vermijd om apparaten met een hoog vermogen gedurende langere tijd van stroom te voorzien, aangezien dit de stekker kan beschadigen.
- Gebruik de afstandsbedieningsfunctie op verantwoorde wijze om de veiligheid van u en uw

gezin te garanderen.
- Als er een overbelasting wordt gedetecteerd, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en controleer de omgeving op elektrische gevaren.

LED-indicatorlampje

LED-indicatorlampje	Beschrijving
Wit lampje aan	Ingeschakeld
Wit lampje uit	Uitgeschakeld
Blauw licht knippert snel	Koppelmodus
Blauw licht knippert langzaam	Verbinding maken met internet
Blauw lampje gaat uit	Verbonden met internet
Blauw lampje brandt en gaat dan uit	Terugzetten naar fabrieksinstellingen

Terugzetten naar fabrieksinstellingen

Houd de aan/uit-knop 15 seconden ingedrukt. Het apparaat zal de fabrieksinstellingen herstellen. Dit proces wist alle lokale geschiedenis en aangepaste instellingen.

Firmware-upgrades

Om de gebruikerservaring te verbeteren, zullen we regelmatig firmware-updates uitbrengen om nieuwe functies te introduceren en eventuele softwarefouten op te lossen die tijdens het gebruik kunnen optreden. Wanneer er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is, sturen we een upgrade-melding naar uw account via onze app. Zorg ervoor dat uw product voldoende batterij heeft of ingeschakeld blijft tijdens het upgraden, en zorg ervoor dat uw smartphone binnen bereik is om interferentie te voorkomen.

Problemen Oplossen

Bezoek onze website of scan de QR-code hieronder voor meer informatie.
https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/1500002764102

Matter instellen

Scan de QR-code om de Matter-installatiehandleiding te bekijken.

Voor iOS-gebruikers:
https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12623119544087-How-to-Use-Matter-with-SwitchBot-Hub-2-iOS-

Voor Android-gebruikers:
https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/13223951356823-How-to-Use-Matter-with-SwitchBot-Hub-2-Android-

Specificaties

Materiaal: PC
Afmetingen: 53 × 53 × 86 mm (2,1 × 2,1 × 3,4 in.)
Gewicht: 88 g (3,1 oz.)
Uitgangsstroom: Max. 16 A
Ingangsspanning: 100-240 V AC 50/60 Hz
Uitgangsvermogen: Max. 3680 W
Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 40 °C (-5 °F tot 105 °F)
Bedrijfsluchtvochtigheid: 30% tot 70% RV (niet condenserend)
Connectiviteit: IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz wifi, Bluetooth Low Energy

Disclaimer

Het bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig verlies of schade geleden door enig persoon als gevolg van het gebruik van onze product(en) in de volgende situaties:

- Brandgevaar, aardbevingen, onweer, windgerelateerde rampen en andere storingen veroorzaakt door derden.
- Foutieve bediening of ongebruikelijke omstandigheden.
- Dit product is bedoeld voor gebruik in uw eigen land en niet voor gebruik in het buitenland.
- Wanneer u zonder succes acties probeert te activeren terwijl u producten van derden gebruikt.

Garantie

Wij garanderen aan de oorspronkelijke eigenaar van het product dat het product vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Let op dat deze beperkte garantie geen betrekking heeft op:
1. Producten die zijn ingediend buiten de oorspronkelijke beperkte garantieperiode.
2. Producten waarop reparaties of aanpassingen zijn geprobeerd.
3. Producten die zijn blootgesteld aan vallen, extreme temperaturen, water of andere bedrijfsomstandigheden buiten de productspecificaties.
4. Schade als gevolg van natuurrampen (inclusief maar niet beperkt tot bliksem inslag, overstroming, tornado, aardbeving of orkaan, enz.).
5. Schade als gevolg van misbruik, verwaarlozing, nalatigheid of ongeval (bijv. brand).
6. Andere schade die niet toe te schrijven is aan defecten in de fabricage van productmaterialen.
7. Producten die zijn gekocht bij niet-geautoriseerde wederverkopers.
8. Verbruiksartikelen (inclusief maar niet beperkt tot batterijen).
9. Natuurlijke slijtage van het product.

Contact & Ondersteuning

Feedback: Als u vragen of problemen heeft bij het gebruik van onze producten, stuur dan feedback via onze app via de pagina Profiel > Ondersteuning.

Installatie en probleemoplossing:
support.switch-bot.com
E-mail voor ondersteuning: support@switch-bot.com

V1.0-NL-2504-5