

ADUROS SMART ERIA®

HANDLEIDING DRAADLOZE ROOKMELDER




1. Draai de rookmelder tegen de richting van de klok in uit de voetplaat.



2. Verwijder de batterij-isolatie strip.
Tip: Noteer met een stift de datum van ingebruikname op de batterij.



3. Indicator
De rookmelder is voorzien van een LED-indicator die de status van de rookmelder laat zien.




Verbindingsmodus	De LED knippert circa 1 minuut.
Verbinding succesvol	De LED brand circa 3 seconden (Ook de app geeft een succesvolle verbinding aan).
Rookmelder resetten	De LED knippert 6x bij geslaagde reset.
Rookmelder-Alarm	De LED knippert en de Rookmelder klinkt (85 db). Druk op de test/stop knop om het alarm te stoppen.
Werkning van de rookmelder	De LED knippert iedere 53 seconden, om aan te geven, dat de rookmelder correct werkt.
Indicatie batterij bijna leeg	De LED knippert en geeft een pieptonen iedere 53 seconden.

4. Voeg uw rookmelder aan de AduroSmart ERIA Hub toe. Ga naar de AduroSmart ERIA App, tik op „Instellingen“, en vervolgens op „Apparaten“, en vervolgens op “+” rechts in de bovenhoek. Tik vervolgens op „Sensoren“, selecteer „Rookmelder“, en volg de instructies op het scherm.




Om de rookmelder in de koppelingsmodus te zetten, drukt u met de bijgeleverde pin 2 seconden op de knop, het apparaat gaat nu in de koppelingsmodus.

5. Selecteer „Zoeken“ in de AduroSmart App. Als het koppelen is gelukt, knippert de LED-indicator groen en verschijnt het apparaat in de AduroSmart ERIA-app. Klik daarna op opslaan.



6. Illustratie installatie




6-1. Verwijder het dubbelzijdig tape en plak de rookmelder aan muur of plafond.



6-2. Plaats de beugel aan het plafond met meegeleverde schroeven.



6-3. Draai de rookmelder met de klok mee in de voetplaat.



6-4.

6-4. Geschikte plaatsen voor de Rookmelder

- Plaats de rookmelder in het midden van het plafond. Bij een schuin plafond plaatsen op 90 centimeter vanaf het hoogste punt.
- Om er zeker van te zijn, dat het alarm in slaapkamer duidelijk te horen is, is het raadzaam om de rookmelder niet verder dan 3 meter van de slaapkamerdeur te plaatsen.
- Het wordt aangeraden om op iedere verdieping in huis minimaal een rookmelder te plaatsen.
- Plaats de rookmelder minimaal 2 meter vanaf kooktoestellen.
- Verplaats de rookmelder wanneer er vaak vals alarm voorkomt.
- Plaats de rookmelder niet in de buurt van afzuigventilators of airconditioning, aangezien deze rook kunnen afzuigen en de beoogde functie van de rookmelder kunnen aantasten.
- Vermijd het plaatsen van de rookmelder in de badkamer en andere zeer vochtige of stoffige ruimtes.
- Houd u altijd aan de plaatselijke voorschriften voor installatie binnenshuis.

7. Alarmonderdrukking en zelftest

Alarmonderdrukking

Verzekert uzelf ervan, dat er geen brandgevaar is, wanneer u de alarmonderdrukking gebruikt. Wanneer er een vals alarm klinkt, bijvoorbeeld door damp dient u de Test/Stop-knop in te drukken, om die Alarmonderdrukking te activeren.

De alarmonderdrukking duurt 10 minuten, aansluitend gaat de rookmelder weer automatisch in de normale detectiemodus terug.

Zelftest


Druk op de Test/Stop-knop op de rookmelder, om het alarm te testen. De rookmelder geeft luide, korte pieptonen af, dit betekent dat het apparaat naar behoren functioneert. Het wordt aangeraden de rookmelder eenmaal per week te testen.



8. Batterijen verwisselen

Vervang de rookmelder direct als de rookmelder een lage batterijspanning aangeeft. (de batterij gaat ongeveer 3 jaar mee).

Gebruik alleen een CR123A 3,0V Lithium-Batterij. Andere batterijen hebben geen betrouwbare werking. Druk op de zelftestknop om de functionaliteit te controleren na het vervangen van de batterij.



9. Vrijwaring

Dit product wordt gebruikt als waarschuwingsapparaat om de gebruiker te helpen rook te detecteren. Het is echter de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om (smeul) brand en rook te voorkomen, op te sporen en zo nodig te blussen. Adurosmart kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel veroorzaakt door brand, rook of hitte of gevolgschade.

Compatibiliteit

Deze foto-elektrische rookmelder werkt samen met de AduroSmart ERIA ZIGBEE Bridge en biedt extra functies, zoals het ontvangen van pushmeldingen wanneer rook wordt gedetecteerd. Let op: een werkende internetverbinding is vereist om pushmeldingen te kunnen ontvangen.

10. Testen en toepassen

- Test de rookmelder met behulp van de zelftestmodus na elke installatie en daarna eenmaal per week.
- Controleer de rookmelder één keer per week. Vervang de rookmelder onmiddellijk als het testresultaat slecht is.
- Vervang de batterij direct als de rookmelder aangeeft dat de batterijspanning laag is (de batterij gaat ongeveer 3 jaar mee).
- Maak de rookmelder één keer per maand schoon met een zachte borstel.
- Gebruik voor het reinigen nooit water of schoonmaak- of oplosmiddelen, omdat dit het apparaat kan beschadigen.
- Vervang de rookmelder onmiddellijk als deze beschadigd is.
- De rookmelder kan slechthorende bewoners niet waarschuwen. Om slechthorende bewoners te waarschuwen, wordt aanbevolen om speciale rookmelders te installeren.
- Gebruik nooit een open vlam om dit apparaat te testen. U kunt het apparaat of uw huis per ongeluk beschadigen of in brand steken.
- Gebruik alleen een CR123A 3.0V lithiumbatterij. Andere batterijen zorgen niet voor een betrouwbare werking.
- Als u de batterij verwijdert, werkt dit alarm niet meer.
- Druk op de zelftestknop om de werking te controleren na het vervangen van de batterij.



Voor alle info en CE document zie:
www.eria-smart.com/manuals/smokedetector

Deel 1

Productondersteuning: <https://nl.adurosmart.com/product/adurosmart-eria-draadloze-rookmelder/>

Veiligheid : www. <https://nl.adurosmart.com/safety/>

Het apparaat mag niet worden geopend en of gerepareerd, of worden blootgesteld aan vocht en of vloeistof

WEEE: gooi afgedankte apparaten bij het afval volgens de geldende gemeentelijke voorschriften voor recycling. Is enkel van toepassing binnen EU.



CE : Aduro Technologies Europe verklaart dat dit product voldoet aan de Richtlijnen die worden vermeld in deel 2 van dit document.

Garantievoorwaarden:

- Bij een storing gaat u met het product terug naar uw reseller. Maak een korte omschrijving van het probleem en neem alle accessoires en de aankoopbon mee.
- Tijdens de garantieperiode krijgt u (indien voorradig) een vervangend artikel mee.
- Neem contact op met de Adurosmart service afdeling indien er accessoires ontbreken. (zoals handleiding, bevestigingsmateriaal etc.)
- De garantie vervalt wanneer producten zijn geopend, wijzigen zijn aangebracht of wanneer er sprake is materiele schade, verkeerd gebruik, niet geautoriseerde reparatie, verkeerd onderhoud of wanneer het product is gebruikt voor niet geëigende toepassing.
- De aanspraak op garantie vervalt:
 - Bij schade door ongelukken of rampen zoals: brand, overstroming, aardbeving, oorlog, vandalisme of diefstal.
 - Wanneer het product incompatibel is met hardware of software die niet aan de minimale systeemeisen voldoet.
 - Bij accessoires als batterijen en zekeringen.
- De importeur kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk geleden gevolgschade of incidentele schade, winstderving of andere commerciële schade die voortvloeit uit het gebruik van dit product.



Aduro Technologies Europe B.V.
Dedemsvaartseweg-zuid 59
7775 AC Lutten (The Netherlands)
info@adurosmart.eu/ Tel +31 (0)523-687555

Unieke identificatie van het product : AduroSmart Eria Wirreless smoke detector
Itemnr. 81865

Beoogd gebruik: Brandveiligheid; Rookmelder voor woonfunctie

DOP no. 81865.22V2

Het product is In overeenstemming met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen.

EN 14604:2005+EN14604:2005/AC:2008

CE-markering werd voor het eerst aangebracht in: 2019

Essentiële kenmerken	Prestatie
Prestaties activering, gevoeligheid en responsetijd. Prestatie in geval van brand	Conform
Prestatie betrouwbaarheid	Conform
Toleranties voedingspanning	Conform
Duurzaamheid betrouwbare prestaties: temperatuurbestendigheid	Conform
Duurzaamheid betrouwbare prestaties: Vibratie	Conform
Duurzaamheid betrouwbare prestaties: Vochtbestendigheid	Conform
Duurzaamheid betrouwbare prestaties: corrosiebestendigheid	Conform
Duurzaamheid betrouwbare prestaties: elektrische stabiliteit	Conform