

LED ECOPLUS T5 MINI HF ECG

INSTALLATION MANUAL | HANDLEIDING | ANLEITUNG | MANUEL


1




2




3



4





Compatible with most HE electronic ballast circuits.

EN - MANUAL

Before installation please read the specifications to make sure that this product is suitable for the operating environment.

- Only suitable for Electronic Ballast (HF/ECG).
- Not for use with Magnetic Ballast (EM/CCG) or directly on main (AC).
- Suitable to use with emergency power supply with compatible ECG..

Technical specifications

IP rating	IP20
Operating temperature range	-20~40°C

Installation

1. Disconnect power
2. Remove fluorescent lamp
3. Insert LED T5 Mini ECG
4. Turn the power back on

Warning – Caution

- Risk of electric shock. Disconnect power before installation, servicing and removal.
- Make sure the supply voltage is the same as the rated lamp voltage.
- All safety instruction must be followed to avoid a risk of injury or property damage.
- Do not disconnect existing wires from lampholder.
- When used in enclosed fixtures the lumen maintenance and lifetime will be affected.
- Wet applications require an IP rated fixture.
- LED retrofit installation should be done by a qualified professional.
- Not for use with dimmers.
- Not suitable for use in extreme conditions or locations involving harmful substances.
- The tube should be used in fitting with good ventilation.

Warranty

General Bailey LED lamps warranty terms are applicable.

NL - HANDLEIDING

Lees voor installatie de specificaties om te controleren of het product geschikt is voor gebruik in de huidige situatie.

- Alleen aansluiten op elektronische ballast (HF/E-VSA).
- Niet voor gebruik met magnetische ballast (EM/C-VSA).
- Geschikt voor gebruik met noodstroomvoorziening met compatibele e-VSA..

Technische specificaties

Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuurbereik	-20~40°C

Installatie

1. Schakel de stroom uit
2. Verwijder de TL buis
3. Plaats LED T5 Mini ECG
4. Schakel de stroom weer in

Waarschuwing – Let op – Veiligheid

- Risico op elektrische schokken. Schakel stroom uit voor installatie, onderhoud en verwijdering.
- Controleer of de voedingsspanning gelijk is aan de nominale spanning van de lamp.
- Alle veiligheidsinstructies moeten worden opgevolgd om het risico op letsel of materiële schade te voorkomen.
- De bestaande bedrading niet loskoppelen van de lamphouder.
- Bij gebruik in gesloten armaturen wordt lumenbehoud en de levensduur beïnvloed.
- Vochtige toepassingen vereisen een IP-geclassificeerd armatuur.

LED ECOPLUS T5 MINI HF ECG

INSTALLATION MANUAL | HANDLEIDING | ANLEITUNG | MANUEL

- De installatie van LED-retrofit moet worden uitgevoerd door een erkend installateur.
- Niet geschikt voor gebruik met dimmers.
- Niet geschikt voor gebruik in extreme omstandigheden of locaties waar zich schadelijke stoffen bevinden.
- De LED buis dient te worden geïnstalleerd in een armatuur met goede ventilatie.

Garantie
De algemene garantievoorwaarden voor Bailey LED-lampen zijn van toepassing.

DE - ANLEITUNG

Bitte lesen Sie das Beilage Informationsblatt vor der Installation aufmerksam durch, um sicherzustellen, dass das Produkt der Anwendung entspricht.

- Nur für elektronisches Vorschaltgerät (HF/EVG) geeignet.
- Nicht zur Verwendung mit konventionelles Vorschaltgerät (KVG).
- Geeignet für den Einsatz mit Notstromversorgung mit kompatiblem EVG.

Technische Daten

Schutzart	IP20
Betriebstemperaturbereich	-20~40°C

Installation
1. Trennen Sie die Stromversorgung
2. Entfernen Sie die Leuchtstofflampe
3. T5 Mini ECG LED-Röhre einsetzen
4. Schalten Sie den Strom wieder ein

Warnung – Vorsicht – Sicherheit
- Risiko eines elektrischen Schlages. Vor Installation, Wartung und Inbetriebnahme spannungsfrei machen.
- Achten Sie darauf, dass die Versorgungsspannung gleich der Leuchtmittelspannung Spannung ist.
- Verstöße gegen die Sicherheitsrichtlinien können das Gerät beschädigen und Ihre persönliche Sicherheit gefährden.
- Trennen Sie nicht die bestehenden Drähte von Lampenfassung.
- Bei Verwendung in geschlossenen Leuchten werden die Lumenerhaltung und die Lebensdauer beeinträchtigt.
- Außenanwendungen benötigt eine IP bewertet Leuchte.
- Die LED-Retrofit-Installation sollte von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.
- Nicht geeignet für die Verwendung mit Dimmern.
- Nicht geeignet für den Einsatz unter extremen Umständen oder in einer Umgebung, in der sich Schadstoffe befinden.
- Die LED-Röhre muss in einem Gerät mit guter Belüftung installiert werden.

Garantie
Es gelten die allgemeinen Garantiebedingungen für LED-Lampen von Bailey.

FR - MANUEL

Lire les caractéristiques techniques du produit avant de commencer l'installation, afin de vous assurer que le produit correspond à l'environnement dans lequel il sera utilisé.

- Convient uniquement au ballast électronique (HF/ECG).
- Ne pas utiliser avec un ballast conventionnel (EM/CCG).
- Convient pour une utilisation avec des unités d'urgence avec ballast électronique compatible.

Spécifications techniques

Indice de protection	IP20
Plage de température ambiante	-20~40°C

Installation
1. Couper l'alimentation
2. Retirez la lampe fluo
3. Insérer le tube LED T5 Mini ECG
4. Remettre le courant sous tension

Avertissement – Attention – Sécurité
- Risque de choc électrique. Coupez l'alimentation électrique avant installation, entretien ou maintenance.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond bien à la tension d'entrée du lampe.
- Le non-respect de ces recommandations de sécurité peut provoquer des dégâts matériels ou des blessures.
- Ne pas déconnecter les fils existants du douille de la lampe.
- Lorsqu'il est utilisé dans des luminaires fermés, l'entretien et la durée de vie du lumen seront affectés.
- Les applications humides nécessite un luminaire classé IP.
- L'installation de rétrofit LED doit être effectuée par un professionnel qualifié.
- Ne pas utiliser avec des gradateurs.
- Ne convient pas à une utilisation dans des conditions extrêmes ou dans des endroits où se trouvent des substances nocives.
- Le tube à LED doit être installé dans un luminaire bien ventilé.

Garantie
Les conditions générales de garantie des lampes LED Bailey sont applicables.

