



Anker Innovations Limited. All rights reserved. eufy Security and eufy Security Logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

PAP 22
Raccolta Carta


51005004231 V01



QUICK START GUIDE


MiniBase Chime

KURZANLEITUNG
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
GUIDE DE DÉMARRAGE
RAPIDE
GUIDA RAPIDA
SNELSTARTGIDS
GUIA DE INÍCIO RÁPIDO
دليل البدء السريع



English	01
Deutsch	07
Español	13
Français	19
Italiano	25
Nederlands	31
Portuguese	37
العربية	43

DOORBELL CHIME



Model: T8023
MiniBase Chime


- ① SYNC Button
- ② Speaker
- ③ microSD Card Slot
Insert a microSD card* (not included) to store recordings (Optional)
- ④ Status LED
- ⑤ Reset Hole
- ⑥ Power Plug (varies by region)

*Use at least a Class 10 microSD card with a maximum of 128 GB.

HOW THE SYSTEM WORKS


Works with Video Doorbell

The video doorbell detects motion at your porch and lets you to answer the door anytime, anywhere. The doorbell chime works as an indoor digital chime and stores video clips indoors by inserting a microSD card (not included, optional). When someone rings the doorbell, people in the house will be notified.



POWERING ON THE DOORBELL CHIME

1. Attach the power connector to the doorbell chime.




2. Plug the doorbell chime into a wall outlet at your desired location. The LED indicator turns solid green when the doorbell chime is ready for setup.

SETTING UP THE SYSTEM

1. Download and install the eufy Security app, then sign in or create an account.



2. Follow the in-app instructions to add the video doorbell and the Wi-Fi doorbell chime.



SAFETY

- The suitable temperature for T8023 and accessories is 0°C to 40°C .
- Unless specifically indicated that it is safe to do so in the user guide or instruction manual, do not use this device in an environment that exceeds the recommended low or high temperature.
- Unless specifically indicated that it is safe to do so in the user guide or instruction manual, avoid exposing your device to direct sunshine or excessively wet environments.
- For pluggable equipment, the socket-outlet shall be easily accessible.

NOTICE

Declaration of Conformity

CE This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

Hereby, Anker Innovations Limited declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. For the declaration of conformity, visit the Web site: <https://uk.eufylife.com/>.
RF exposure information:

The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of d=20 cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirements, use products that maintain a 20cm distance between

the device and human body.
Wi-Fi Operating Frequency Range: 2412–2472MHz
Wi-Fi Max Output Power: 18.47 dBm
The following importer is the responsible party
(contact for EU matters only)
Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-
Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany

UK This product complies with the radio
CA interference requirements of the United
Kingdom.

Hereby, Anker Innovations Limited declares that
this product is in compliance with Radio Equipment
Regulations 2017(SI2017/1206). The full text of the
UK declaration of conformity is available at the
following internet address: <https://uk.eufylife.com>.

The following importer is the responsible party
(contract for UK matters):
Anker Technology (UK) Limited | GNR8, 49 Clarendon
Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1HP, United
Kingdom




Your product is designed and manufactured
with high quality materials and components,
which can be recycled and reused.



This symbol means the product must not be
discarded as household waste, and should be
delivered to an appropriate collection facility
for recycling. Proper disposal and recycling
helps protect natural resources, human
health and the environment. For more
information on disposal and recycling of
this product, contact your local municipality,
disposal service, or the shop where you
bought this product.

TÜRGONG-KLINGELN



Modell: T8023
MiniBase Chime


- ① SYNC-Taste
- ② Lautsprecher
- ③ microSD-Kartensteckplatz
Fügen Sie eine microSD-Karte* (nicht enthalten) ein,
um Aufnahmen zu speichern (optional)
- ④ Status-LED
- ⑤ Reset-Loch
- ⑥ Netzstecker (variiert je nach Region)

* Verwenden Sie mindestens eine microSD-
Karte der Klasse 10 mit einer maximalen
Speicherkapazität von 128 GB.

WIE DAS SYSTEM FUNKTIONIERT


Funktioniert mit Video-Türklingel

Die Videotürklingel erkennt Bewegungen an Ihrer Veranda und ermöglicht es Ihnen, jederzeit und überall die Tür zu öffnen. Die Türklingel funktioniert als digitale Innenklingel und speichert Videoclips im Innenbereich durch das Einsetzen einer microSD-Karte (nicht enthalten, optional). Sobald jemand die Türklingel betätigt, werden die Personen im Haus darauf aufmerksam gemacht.



EINSCHALTEN DES TÜRGONG-KLINGELN

1. Schließen Sie den Stromanschluss an die Türklingel an.




2. Schließen Sie die Türklingel an eine Steckdose an der gewünschten Stelle an. Die LED-Anzeige wechselt zu einem dauerhaften Grün, wenn der Türgong zur Einrichtung bereit ist.

EINRICHTEN DES SYSTEMS

1. Laden Sie die eufy Security App herunter und installieren Sie sie, dann melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto.



2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Video-Türklingel und die WLAN-Türklingel-Gong hinzuzufügen.



SICHERHEIT

- Die geeignete Temperatur für T8023 und Zubehör beträgt 0°C bis 40°C.
- Sofern in der Bedienungsanleitung oder im Handbuch nicht ausdrücklich angegeben wird, nicht in einer Umgebung verwenden, die die empfohlene niedrige oder hohe Temperatur überschreitet.
- Sofern in der Bedienungsanleitung oder im Handbuch nicht ausdrücklich angegeben wird, dass es sicher ist, vermeiden Sie es, Ihr Gerät direktem Sonnenlicht oder übermäßig feuchten Umgebungen auszusetzen.
- Bei Geräten mit einem Stecker muss die Steckdose leicht zugänglich sein.

HINWEIS

Konformitätserklärung

CE Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft an Funkstörungen.

Anker Innovations Limited erklärt hiermit, dass dieses Gerät die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG erfüllt. Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website: <https://uk.eufylife.com/>.

Informationen zur HF-Exposition:
Die maximal zulässige Exposition (MPE) wurde basierend auf einem Abstand von $d = 20$ cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper

berechnet. To maintain compliance with RF exposure requirements, use products that maintain a 20cm distance between the device and human body.
Wi-Fi Betriebsfrequenzbereich: 2412–2472MHz
Wi-Fi Maximalausgangsleistung: 18,47 dBm
Der folgende Importeur ist verantwortlich (nur für EU-Belange)
Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany




Ihr Produkt wird mit hochwertigen Materialien und Komponenten gefertigt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Haushaltsabfall entsorgt werden darf und an eine geeignete Sammelstelle zur Wiederverwertung geliefert werden sollte. Durch das ordnungsgemäße Entsorgen und Recyceln tragen Sie zum Schutz natürlicher Ressourcen und zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsschäden bei. Weitere Informationen zu Entsorgung und Recycling des Produkts erhalten Sie von der Gemeinde vor Ort, dem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

TIMBRE DE TIMBRE DE PUERTA



Modelo: T8023
MiniBase Chime


- ① Botón de sincronización
- ② Altavoz
- ③ Ranura para tarjeta microSD
Inserte una tarjeta microSD* (no incluida) para almacenar grabaciones (opcional).
- ④ LED de estado
- ⑤ Orificio de reinicio
- ⑥ Enchufe de corriente (varía según la región)

*Utilice al menos una tarjeta microSD Clase 10 de 128 GB como máximo.

CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA


Funciona con el timbre de video

El timbre de video detecta movimiento en su porche y le permite responder a la puerta en cualquier momento y lugar. El timbre de la puerta funciona como un timbre digital interior y almacena clips de video en el interior al insertar una tarjeta microSD (no incluida, opcional). Cuando alguien llame al timbre, se enviará una notificación a los habitantes de la vivienda.



ENCENDIENDO EL TIMBRE DE LA CAMPANA DE LA PUERTA

1. Conecte el conector de energía al timbre de la puerta.




2. Conecte el timbre de la puerta a una toma de corriente en la pared en la ubicación deseada. El indicador LED se ilumina en color verde fijo cuando el dispositivo sonoro del timbre está listo para la configuración.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

1. Descargue e instale la aplicación Eufy Security, luego inicie sesión o cree una cuenta.



2. Siga las instrucciones en la aplicación para agregar el timbre de video y el timbre de Wi-Fi.



SEGURIDAD

- La temperatura adecuada para T8023 y sus accesorios es de 0°C a 40°C.
- A menos que se indique específicamente en la guía del usuario o el manual de instrucciones que es seguro hacerlo, no utilice este dispositivo en un entorno que supere la temperatura baja o alta recomendada.
- A menos que se indique específicamente en la guía del usuario o el manual de instrucciones que es seguro hacerlo, evite exponer su dispositivo a la luz solar directa o ambientes excesivamente húmedos.
- Para el equipo enchufable, el enchufe de salida debe ser fácilmente accesible.

AVISO

Declaración de conformidad

CE Este producto cumple con los requisitos de radiointerferencias de la Comunidad Europea.

Por la presente, Anker Innovations Limited declara que este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Para consultar la declaración de conformidad, visite el sitio web: <https://uk.eufylife.com/>.

Información de exposición a RF:

El nivel máximo de exposición permisible (MEP) se ha calculado en función de una distancia de $d = 20 \text{ cm}$

entre el dispositivo y el cuerpo humano. To maintain compliance with RF exposure requirements, use products that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Rango de frecuencia de operación de Wi-Fi:
2412~2472MHz

Potencia máxima de salida de Wi-Fi: 18,47 dBm.

El siguiente importador es la parte responsable (contacto solo para la UE)

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany




Su producto ha sido diseñado y está fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.



Este símbolo significa que el producto no debe ser desechado como residuo doméstico y debe ser entregado a una instalación de recolección adecuada para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información acerca de la eliminación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de retirada de desechos o la tienda donde compró el producto.

SONNERIE DE SONNETTE



Modèle : T8023
MiniBase Carillon


- ① Bouton SYNC
- ② Haut-parleur
- ③ Emplacement de carte microSD
Insérez une carte microSD* (non incluse) pour stocker les enregistrements (optionnel)
- ④ LED d'état
- ⑤ Orifice de réinitialisation
- ⑥ Prise électrique (varie selon la région)

*Utilisez au moins une carte microSD de classe 10 avec un maximum de 128 Go.

COMMENT LE SYSTÈME FONCTIONNE-T-IL ?


Fonctionne avec la sonnette vidéo

La sonnette vidéo détecte les mouvements sous votre porche et vous permet de répondre à la porte à tout moment, n'importe où. Le carillon de la sonnette fonctionne comme un carillon numérique intérieur et stocke des clips vidéo à l'intérieur en insérant une carte microSD (non incluse, en option). Lorsque quelqu'un sonne à la porte, les personnes présentes au domicile en sont informées.



MISE EN MARCHÉ DE LA SONNETTE D'ENTRÉE

1. Attachez le connecteur d'alimentation à la sonnette de porte.




2. Branchez la sonnette d'entrée dans une prise murale à l'emplacement souhaité. Le voyant LED devient vert fixe lorsque le carillon de sonnette est prêt à être configuré.

MISE EN PLACE DU SYSTÈME

1. Téléchargez et installez l'application eufy Security, puis connectez-vous ou créez un compte.



2. Suivez les instructions de l'application pour ajouter la sonnette vidéo et le carillon de porte Wi-Fi.



SÉCURITÉ

- La température appropriée pour T8023 et ses accessoires est de 0°C à 40°C.
- Sauf indication contraire dans le guide de l'utilisateur ou le manuel d'instructions, ne pas utiliser cet appareil dans un environnement dont la température est au-delà ou en-deçà du seuil recommandé. Veuillez noter que l'utilisation dans de telles conditions peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- À moins qu'il ne soit spécifiquement indiqué dans le guide de l'utilisateur ou le manuel d'instruction que cela est sûr à faire, évitez d'exposer votre appareil à la lumière directe du soleil ou à des environnements excessivement humides.
- Pour les équipements enfichables, la prise de courant doit être facilement accessible.

AVIS

Déclaration de conformité

CE Ce produit est conforme aux exigences en matière d'interférences radio de la Communauté européenne.

Anker Innovations Limited déclare par le présent document que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Pour consulter la déclaration de conformité, veuillez visiter le site web : <https://uk.eufylife.com/>.

Informations relatives à l'exposition aux radiofréquences :

La limite d'exposition maximale autorisée (norme MPE) a été calculée sur la base d'une distance de 20 centimètres entre l'appareil et le corps. To maintain compliance with RF exposure requirements, use products that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Plage de fréquence de fonctionnement Wi-Fi : 2412-2472MHz

Puissance de sortie maximale Wi-Fi : 18,47 dBm.

L'importateur suivant est la partie responsable (contact pour les questions européennes uniquement)

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany




Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité. Ceux-ci peuvent être recyclés et réutilisés.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers et doit être livré à une installation de collecte appropriée pour le recyclage. Une élimination et un recyclage appropriés contribuent à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour en savoir plus sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, le service d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

SQUILLO DEL CAMPANELLO



Modello: T8023
MiniBase Chime


- ① Pulsante SYNC (SINC)
- ② Altoparlante
- ③ Slot per scheda microSD
Inserire una scheda microSD* (non inclusa) per memorizzare le registrazioni (Opzionale)
- ④ LED di stato
- ⑤ Foro di reset
- ⑥ Spina di alimentazione (varia a seconda della regione)

*Utilizzare almeno una scheda microSD di classe 10 con un massimo di 128 GB.

COME FUNZIONA IL SISTEMA


Funziona con il videocitofono

Il videocitofono rileva il movimento sulla soglia di casa e vi consente di rispondere in qualsiasi momento e ovunque voi siate. Il campanello della porta funziona come un campanello digitale interno e memorizza i clip video all'interno inserendo una scheda microSD (non inclusa, opzionale). Quando qualcuno preme il citofono, le persone che si trovano in casa verranno avvisate.



ACCENSIONE DELLA CAMPANA DELLA PORTA

1. Collegare il connettore di alimentazione al campanello della porta.




2. Inserire il campanello della porta in una presa a muro nella posizione desiderata. L'indicatore LED diventa verde fisso quando il citofono con cicalino è pronto per l'installazione.

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

1. Scarica e installa l'app eufy Security, quindi accedi o crea un account.



2. Segui le istruzioni in-app per aggiungere il videocitofono e il campanello Wi-Fi.



SICUREZZA

- La temperatura adatta per T8023 e gli accessori è compresa tra 0°C e 40°C.
- A meno che nella guida dell'utente o nel manuale di istruzioni non sia specificamente indicato come sicuro da fare, non utilizzare questo dispositivo in un ambiente che superi la temperatura minima o massima raccomandata.
- A meno che nella guida dell'utente o nel manuale di istruzioni non sia specificamente indicato come sicuro da fare, evitare di esporre il dispositivo alla luce diretta del sole o a ambienti eccessivamente umidi.
- Per l'attrezzatura plug-in, la presa deve essere facilmente accessibile.

AVVISO

Dichiarazione di conformità

CE Questo prodotto è conforme ai requisiti della Comunità europea relativi alle interferenze radio.

Con il presente documento, Anker Innovations Limited dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni correlate previste dalla direttiva 2014/53/UE. Per la dichiarazione di conformità, visitare il sito Web: <https://uk.eufylife.com/>.

Informazioni sull'esposizione a radiofrequenze:
Il livello di esposizione massima consentita (MPE)

è stato calcolato sulla base di una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. To maintain compliance with RF exposure requirements, use products that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Intervallo di frequenza di funzionamento Wi-Fi: 2412~2472MHz

Potenza massima di uscita Wi-Fi: 18,47 dBm

Il seguente importatore è la parte responsabile (contatto esclusivamente per le questioni pertinenti all'UE)

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Mueller-Strasse 3, 80807 Munich, Germany




Il prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato ad un'apposita struttura di raccolta per il riciclaggio. Un corretto smaltimento e riciclaggio aiuta a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclo, contattare il comune locale, il servizio di smaltimento o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

DEURBELGERINKEL



Model: T8023
MiniBase Chime


- ① SYNC-knop
- ② Luidspreker
- ③ microSD-kaartsleuf
Plaats een microSD-kaart* (niet inbegrepen) om opnames op te slaan (Optioneel)
- ④ Status-led
- ⑤ Resetgat
- ⑥ Stroomstekker (varieert per regio)

*Gebruik minimaal een microSD-kaart van klasse 10 met een maximumcapaciteit van 128 GB.

HOE HET SYSTEEM WERKT


Werkt met Video Deurbel

De video deurbel detecteert beweging bij uw voordeur en stelt u in staat om op elk moment en overal de deur te beantwoorden. De deurbel werkt als een digitale binnenbel en slaat videoclips binnenshuis op door het plaatsen van een microSD-kaart (niet inbegrepen, optioneel). Als iemand aanbelt, krijgen de mensen in huis een melding



HET INSCHAKELEN VAN DE DEURBELGONG

1. Bevestig de stroomconnector aan de deurbelgong.




2. Steek de deurbel in het stopcontact op de gewenste locatie. Het led-indicatielampje wordt groen wanneer de deurbelgong klaar is voor de installatie.

HET OPZETTEN VAN HET SYSTEEM

1. Download en installeer de eufy Security app, log vervolgens in of maak een account aan.



2. Volg de in-app instructies om de video deurbel en de Wi-Fi deurbel gong toe te voegen.



VEILIGHEID

- De geschikte temperatuur voor T8023 en accessoires is 0°C tot 40°C.
- Gebruik dit apparaat niet in een omgeving waar de aanbevolen lage of hoge temperatuur wordt overschreden, tenzij specifiek wordt aangegeven dat dit veilig is in de gebruikershandleiding of de gebruiksaanwijzing.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of een te natte omgeving, tenzij in de gebruikershandleiding of instructiehandleiding specifiek wordt aangegeven dat dit veilig is.
- Voor inplugbare apparatuur moet het stopcontact gemakkelijk toegankelijk zijn.

KENNISGEVING

Verklaring van conformiteit

CE Dit product voldoet aan de EU-vereisten met betrekking tot radio-interferentie.

Hierbij verklaart Anker Innovations Limited dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De verklaring van conformiteit vindt u op de website: <https://uk.eufylife.com/>.

Informatie over blootstelling aan RF:
Het MPE-niveau (Maximum Permissible Exposure) is berekend op basis van een afstand van d=20 cm

tussen het apparaat en het menselijk lichaam. To maintain compliance with RF exposure requirements, use products that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Wi-Fi werkfrequentiebereik: 2412~2472MHz

Wi-Fi Maximaal Uitgangsvermogen: 18,47 dBm

De volgende importeur is de verantwoordelijke partij (alleen voor EU-zaken contact opnemen):

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 München, Duitsland




Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool betekent dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid en moet worden afgeleverd bij een geschikte inzamelingsfaciliteit voor recycling. Door dit product op de juiste manier te verwijderen en te recyclen, draagt u bij aan de bescherming van natuurlijke hulpbronnen, de gezondheid van de mens en het milieu. Neem voor meer informatie over de verwijdering en recycling van dit product contact op met uw gemeente, het afvalverwijderingsbedrijf of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

TOQUE DO CAMPAINHA



Modelo: T8023
MiniBase Chime


- ① Botão de SYNC
- ② Altifalante
- ③ Slot para cartão microSD
Insira um cartão microSD* (não incluído) para armazenar gravações (opcional)
- ④ LED de estado
- ⑤ Furo de reinicialização.
- ⑥ Tomada de energia (varia de acordo com a região)

* Utilize, pelo menos, um cartão microSD de Classe 10 com um máximo de 128 GB.

COMO O SISTEMA FUNCIONA


Funciona com campainha de vídeo

A campainha de vídeo da porta detecta movimento na sua varanda e permite que você atenda a porta a qualquer momento, em qualquer lugar. O toque da campainha funciona como um toque digital interno e armazena clipes de vídeo internamente ao inserir um cartão microSD (não incluído, opcional). Quando alguém toca à campainha, as pessoas dentro de casa serão notificadas.



LIGANDO O TOQUE DO CAMPAINHA

1. Anexe o conector de energia ao campainha da porta.




2. Conecte o toque da campainha na tomada no local desejado. O indicador LED acende a verde sólido quando a campainha está preparada para a configuração.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

1. Baixe e instale o aplicativo eufy Security, em seguida, faça login ou crie uma conta.



2. Siga as instruções no aplicativo para adicionar o campainha de vídeo e o toque de campainha Wi-Fi.



SEGURANÇA

- A temperatura adequada para T8023 e acessórios é de 0°C a 40°C.
- A menos que o manual do usuário ou o manual de instruções indique especificamente que é seguro fazê-lo, não use este dispositivo em um ambiente que exceda a temperatura baixa ou alta recomendada.
- A menos que o manual do usuário ou o manual de instruções indique especificamente que é seguro fazê-lo, evite expor o dispositivo à luz solar direta ou a ambientes excessivamente úmidos.
- Para equipamentos de corrente, a tomada de saída deve estar facilmente acessível.

AVISO

Declaração de Conformidade

CE Este produto cumpre as normas de interferências de rádio da Comunidade Europeia.

Por este meio, a Anker Innovations Limited declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Para obter a declaração de conformidade, visite o site: <https://uk.eufylife.com/>.

Informações sobre exposição a RF:
O nível de Exposição Máxima Admissível (MPE - Maximum Permissible Exposure) foi calculado com

base numa distância de $d=20$ cm entre o dispositivo e o corpo humano. To maintain compliance with RF exposure requirements, use products that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Faixa de frequência de operação Wi-Fi:

2412~2472MHz

Potência Máxima de Saída Wi-Fi: 18,47 dBm

O importador seguinte é a entidade responsável (contacte apenas para questões no âmbito da UE)

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany




O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo significa que o produto não deve ser descartado como lixo doméstico e deve ser entregue numa instalação de recolha apropriada para reciclagem.

A eliminação e a reciclagem corretas ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o ambiente. Para obter mais informações sobre a eliminação e a reciclagem deste produto, contacte o seu município, os serviços de eliminação ou o local de compra do produto.

جرس الباب



النموذج: T8023
MiniBase Chime

① زر المزمنة

② السماعة

③ فتحة بطاقة microSD

أدخل بطاقة microSD* (غير مرفقة) لتخزين التسجيلات (اختياري)

④ مؤشر الحالة

⑤ ثقب إعادة التعيين


⑥ مقبس الطاقة (يختلف حسب المنطقة)

*استخدم بطاقة microSD من الفئة 10 على الأقل بعد أقصى 128 غيغابايت.

كيف يعمل النظام؟

تشغيل جرس الباب


1. يرجى توصيل موصل الطاقة بجرس الباب.



2. قم بتوصيل جرس الباب بمأخذ الحائط في الموقع المناسب لك.
يَتَحَوَّل مؤشر LED إلى اللون الأخضر الثابت عندما يكون رنين
جرس الباب جاهزاً للإعداد.

يعمل مع جرس الباب الذكي للفيديو

يكتشف جرس الباب الفيديو وجود حركة على شرفتك ويتيح لك
الرد على الباب في أي وقت ومن أي مكان. يعمل جرس الباب
كجرس رقمي داخلي ويخزن مقاطع الفيديو داخل المنزل عن
طريق إدخال بطاقة microSD (غير مشمولة، اختيارية). عندما
يرن شخص ما جرس الباب، سيتم إخطار الأشخاص المتواجدين
في المنزل.




إعداد النظام

1. قم بتحميل وتثبيت تطبيق eufy Security ، ثم قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب.



2. اتبع التعليمات الموجودة في التطبيق لإضافة جرس الباب الفيديو وجرس الباب اللاسلكي واي فاي.



السلامة

- درجة الحرارة المناسبة لـ T8023 والملحقات هي 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- ما لم يتم تحديد أنه آمن للقيام بذلك في دليل المستخدم أو الدليل التعليمي، لا تستخدم هذا الجهاز في بيئة تتجاوز درجة الحرارة المنخفضة أو العالية الموصى بها.
- ما لم يتم تحديد أنه آمن للقيام بذلك في دليل المستخدم أو دليل التعليمات، تجنب تعريض جهازك لأشعة الشمس المباشرة أو البيئات المبللة بشكل مفرط.
- فيما يتعلق بالأجهزة القابلة للتوصيل بالتيار الكهربائي، يجب أن يكون من السهل الوصول إلى مقبس التيار الكهربائي.

إشعار إعلان المطيعة

CE يتوافق هذا المنتج مع متطلبات التداخل اللاسلكي في الاتحاد الأوروبي.
تعلن شركة Anker Innovations Limited بموجب هذا المستند أن هذا الجهاز يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في التوجيه الأوروبي EU/2014/53. للحصول على إعلان المطابقة، تفضل بزيارة موقع الويب: <https://uk.eufylife.com>.

معلومات التعرض للترددات اللاسلكية:
تم حساب مستوى الحد الأقصى للتعرض المسموح به (MPE) بناءً على معادلة المسافة $d = 20$ سم بين الجهاز وجسم الإنسان. وللحفاظ على الامتثال لمتطلبات التعرض للترددات اللاسلكية، استخدم المنتج الذي يحافظ على مسافة 20 سم بين الجهاز وجسم الإنسان.
نطاق تردد تشغيل واي فاي: 2412 ~ 2472 ميغاهرتز
قوة إخراج الواي فاي القصوى: 18.47 ديسيبل ميلي واط
المستورد التالي هو الطرف المسؤول (جهة الاتصال لشؤون الاتحاد الأوروبي فقط)

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Mueller-Strasse 3, 80807 Munich, Germany

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات التداخل اللاسلكي الواردة في إعلان المطابقة الخاص بالمملكة المتحدة.



بموجب هذا، تعلن شركة Anker Innovations Limited أن المنتج متوافق مع اللوائح التنظيمية للأجهزة والمعدات اللاسلكية لعام 2017 (SI2017/1206). النص الكامل لإعلان المطابقة في المملكة المتحدة متاح على عنوان الإنترنت التالي: <https://uk.eufylife.com>.

لمستورد التالي هو الطرف المسؤول (عقد شؤون المملكة المتحدة):
Anker Technology (UK) Limited | GNR8, 49 Clarendon
Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1HP, United
Kingdom

تم تصميم هذا المنتج وتصنيعه بمواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يشير هذا الرمز إلى أنه يجب عدم التخلص من المنتج باعتباره من النفايات المنزلية العادية، بل يجب تسليمه إلى المنشأة المناسبة لتجميع النفايات بغرض إعادة التدوير. ويساعد التخلص من المنتج وإعادة تدويره بشكل صحيح على حماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان والبيئة. ولمزيد من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، اتصل بالبلدية المحلية أو خدمة التخلص من النفايات أو المتجر الذي اشتريته منه هذا المنتج.



CUSTOMER SERVICE

Kundenservice | Servicio de atención al cliente
Service client | Servizio clienti | Klantenservice
Serviço de Apoio ao Cliente | خدمة العملاء



12-month limited warranty
12 Monate eingeschränkte Garantie
Garantia limitada de 12 meses
Garantie limitēze de 12 mēsi
Garanzia limitata di 12 mesi
12 maanden beperkte garantie
12 meses de garantia limitada

ضمان محدود لمدة 12 شهرًا



(US) +1 (800) 988-7973
(UK) +44 (0) 1604 936200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(中国) +86 400 0550 036
(日本) +81 03 4455 7823
(AU) +61 3 8331 4800
(Egypt) +20 8000000826
(UAE) +971 8000320817
(Kuwait) +965 22069086
(Saudi Arabia) +966 8008500030



support@eufy.com

Anker Innovations Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road,
Mongkok, Kowloon, Hong Kong



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial