












# FLEX MOTION SENSOR BATTERY



|                                   | EAN           | W   | lm  | K    | IP | ⌈ (°C)    | V <sub>DC</sub> | mA  | ▽ (°) |  |
|-----------------------------------|---------------|-----|-----|------|----|-----------|-----------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| FLEX MOTION SENSOR BATTERY 1M 830 | 4099854448911 | 2   | 100 | 3000 | 20 | -20...+40 | 6               | 350 | 120   | 10000                                                                                |
| FLEX MOTION SENSOR BATTERY 2M 830 | 4099854448935 | 3.6 | 150 | 3000 | 20 | -20...+40 | 6               | 600 | 120   | 10000                                                                                |








<sup>1</sup> ☞ Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. ☞ Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. ☞ Non collegare il cordino luminoso all'alimentazione mentre è avvolto su una bobina. ☞ Não conecte a tira luminosa al suministro eléctrico mientras esté enrollada en un rollo. ☞ Não ligar o cabo de iluminação à fonte de alimentação enquanto estiver enrolado numa bobina. ☞ Μη συνδέετε το σχοινί LED στην παροχή ρεύματος ενώ είναι τυλιγμένο σε καρούλι. ☞ De kabellamp niet aan de voeding koppelen als deze op een spool gewonden is. ☞ Anslut inte slingbelysningen till eluttagaget medan den är ihoprullad. ☞ Älä kytke valonauhaa virtälähteeseen silloin, kun se on kelalle kiedottuna. ☞ Ikke koble lysstrimmelen til strøm når den er oppkveilet. ☞ Tilslut ikke lyslängen til strömforsyningen, mens den er rullet op. ☞ Nepripojujte světelný řetěz k napájecímu zdroji, pokud je navinutý na cívice. ☞ Не подключайте намотанный на катушку световой шнур к источнику питания. ☞ Feltekert állapotban ne helyezzék áram alá a fényszalagot. ☞ Nie podłączaj lampy wiszącej do zasilania, kiedy jest nawinięta na szpulę. ☞ Svetelnú reťaz nepripájajte k napájaniu, kým je zvinutá do cievy. ☞ LED traku ne priključite na napajanje, ko je navita na kolut. ☞ Halat lambasini, bir makaraya sarılı haldeyken elektrik prizeine takmayın. ☞ Nemojte priključiti LED traku na napajanje dok je namotana na kolut. ☞ Nu conectați corpul de iluminat tip bandă la sursa de alimentare în timp ce banda este înfășurată pe o rolă. ☞ Не свързвайте светлинния кабел към захранването, докато е навит на макара. ☞ Ärgе ühendage valguskettii vooluvõrku ajal, kui valguskett on poolile keritud. ☞ Nejuinkite lempučij girliandos prie maitinimo šaltinio, jei ji yra susukta į ritę. ☞ Nepieslēdziet vītnes apgaismojumu pie barošanas avota, kamēr tas ir uzīts uz spoles. ☞ Nemojte da priključite LED traku na napajanje dok je namotana na kolut. ☞ Не під'єднуйте гірлянду до електричної мережі, поки вона намотана на катушку. ☞ Не під'єднуйте світлову стрічку до джерела живлення, поки вона намотана на шпульку. ☞ Жарыкты катушкаға жарақат алған кезде қуат көзін қоспаңыз.

<sup>2</sup> ☞ Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. ☞ Ne pas utiliser le bandeau lumineux s'il est couvert ou en retrait dans un quelconque matériau. ☞ Non utilizzare la striscia luminosa se coperta o incassata in una superficie. ☞ Não use a fita de luz quando estiver coberta ou embutida numa superfície. ☞ Μην χρησιμοποιείτε τη λωρίδα φωτισμού όταν καλύπτεται ή είναι σε εσοχή μέσα σε επιφάνεια. ☞ Gebruik de lichtketting niet als deze bedekt is of in een oppervlak is verzonken. ☞ Använd inte belysningslängan när den är övertäckt eller på en inskjuten yta. ☞ Älä käytä valonauhaa jos se on peitettty tai upotettu pintaan. ☞ Bruk ikke lysstripen dersom den er tildekket eller felt inn i en overflate. ☞ Lysstrimlen må ikke bruges, når den er tildekket eller forsenket i en overflade. ☞ Světelný pás nepoužívejte zakrytý nebo zapuštěný do povrchu. ☞ Не используйте светодиодную ленту, когда она чем-то закрыта или вмонтирована в поверхность. ☞ Ne használja a fényszalagot letakarva, illetve a felületbe besüllyesztve. ☞ Nie korzystaj z taśmy świetlnej, jeżeli jest przykryta lub wpuszczona w powierzchnię. ☞ Svetelný pás nepoužívejte, ak je zakrytý alebo zapustený do povrchu. ☞ Ne uporabljajte svetlobnegatraku, če je pokrit ali v utoru v površini. ☞ Isik geridini bir yüzeye örtülmüş ya da gömülmüş bir şekildeyken kullanmayın. ☞ Ne utotrebljavajte svetlosnu traku ako je pokrivena ili ulegnuta u površinu. ☞ Ne folositi banda de leduri dacă este acoperită sau introdusă într-o adâncitură. ☞ Ne използвайте светлинната лента, когато е покрита или поставена в прорез на повърхност. ☞ Ärgе kasutage valgusriba, kui see on kinni kaetud või süvistatud. ☞ Nenaudokite šviesos juostos, kai ji yra uždengta arba įdėta į paviršių. ☞ Neizmantot gaismas lenti, ja tā ir apsegta vai iegrimsi virsmā. ☞ Ne koristite svetlosnu traku ako je pokrivena ili ulegnuta u površinu. ☞ Не використовуйте світлодіодну стрічку, коли вона чимось закрита або вмонтована в поверхню. ☞ Беті жаблыган немесе беткі бөлікке ендірілген кезде, жарықтандырылғыш таспаны пайдаланбаңыз.

<sup>3</sup> ☞ Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. ☞ Le bandeau lumineux ne doit pas être mis en fonction alors qu'il se trouve dans son emballage. ☞ La serie di luci non può essere messa in funzione dall'imballaggio. ☞ La cadena de luces no se puede operar dentro del embalaje. ☞ A grinalda luminosa não pode ser usada dentro da embalagem. ☞ Η σειρά των φωτιστικών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν είναι μέσα στη συσκευασία. ☞ De striplamp mag niet in de verpakking worden gebruikt. ☞ Lysrøret får inte användas innan förpackningen. ☞ Valonauhaa ei saa käyttää pakettin sisällä. ☞ Lyskjeden får ikke brukes mens den fortsatt befinner seg i emballasjen. ☞ Lyskæden må ikke være i drift, men den er i emballagen. ☞ Světelný pás nesmí být používán ve svém obalu. ☞ Запрещается включать гірлянду всередині упаковки. ☞ A fényfűzést nem szabad a csomagolásban használni. ☞ Paska šviesningo nie można używać, gdy jest w opakowaniu. ☞ Svetelná reťaz sa nesmie používať v obale. ☞ Svetlobne verige ni dovoljeno uporabljati v embalaži. ☞ Noel işikları ambalajı içinde kullanılmaz. ☞ Svetlosni lanac ne smije se pokretati dok se nalazi u pakiranju. ☞ Retteau de lumini nu poate fi acționat în interiorul ambalajului. ☞ Сус светлинний гірлянди не може да се работи, докато са в опаковката. ☞ Valgusketiti ei tohi kasutada, kui see asub pakendis. ☞ Šviesos juostą negalima naudoti, kol jos yra pakuotėje. ☞ Gaismu virteni nav atļauts darbināt, kamēr vītnē atrodas iepakojumā. ☞ Svetlosni lanac ne sme da se pušta u rad dok se nalazi u pakovanju. ☞ Світлодіодну стрічку не можна використовувати, якщо вона перебуває в упаковці. ☞ Шамдар желісі қаптаманың ішінде жұмыс жасамауы мүмкін.

<sup>4</sup> ☞ Lichtleiste nicht öffnen. ☞ Ne pas ouvrir le bandeau lumineux. ☞ Non aprire la striscia luminosa. ☞ Não abra a linha de luces. ☞ Não abrir a fita de luz. ☞ Μην ανοίγετε τη λωρίδα φωτός. ☞ Open de lichtketting niet. ☞ Öppna inte ljuslisen. ☞ Älä avaa valonauhaa. ☞ Äpne ikke lysstripen. ☞ Lysstrimlen må ikke åbnes. ☞ Světelný pás neotvírejte. ☞ Светодиодную ленту нельзя вскрывать. ☞ Ne nyissa fel a fényszalagot. ☞ Nie otwierac paska świetlnego. ☞ Svetelný pás neotvárať. ☞ Svetlobnega traku ne odpirajte. ☞ Isik geridini açmayın. ☞ Ne otvarajte svetlosnu traku. ☞ Nu deschideți paska banda LED. ☞ Не отварайте светлинната лента. ☞ Ärgе avage valgusriba. ☞ Neatidarykite šviesos juostos. ☞ Neatveriet gaismas lenti. ☞ Ne otvarajte svetlosnu traku. ☞ Світлодіодну стрічку не можна розкривати. ☞ Жарық жолақтарын ашпаңыз.



LEDVANCE SASU  
CQM, 5 rue d'Altorf  
67120 Molsheim France  
[www.ledvance.com](http://www.ledvance.com)

GB LEDVANCE Ltd, Sterling House,  
810 Mandarin Court, Warrington,  
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11235192  
08.07.2025