







NEON DIGITAL FLEX



	EAN	W	°C	V~	mA	Hz	°	
NEON DIGITALFLEX 3M REMOTERGB IP44	4099854449055	15	-20...+40	220-240	120	50/60	160	15000
NEON DIGITALFLEX 5M REMOTERGB IP44	4099854449079	23	-20...+40	220-240	170	50/60	160	15000




1




Do not connect the rope light to the supply while it is wound onto a reel.¹

2




Do not use the lightstrip when covered or recessed into a surface.²

3





The string of lights may not be operated within the packaging.³

4



Do not open the lightstrip.⁴



MAGIC

*COLOR

3 COLORS

7 COLORS

16 COLORS



The remote control interface features a grid of buttons. The top row includes directional arrows, 'w/ww', and a power button. The middle section has 'IC Set', a sequence of four arrows, and 'Auto'. The bottom section has 'C5', 'C3', 'C7', and 'C16' buttons, each followed by a sequence of four arrows. The rightmost column contains 'Flash', 'Jump', and 'Meteor' buttons.

AUTO

fx



A diagram illustrating the control options for the lightstrip. It shows a smartphone connected to the lightstrip via a USB cable, and a remote control being used to operate it. A warning triangle is also present, indicating that the lightstrip should not be used near water or in a wet environment.

¹ ☞ Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. ☞ Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. ☞ Non collegare il cordino luminoso all'alimentazione mentre è avvolto su una bobina. ☞ No conecte la tira luminosa al suministro eléctrico mientras esté enrollada en un rollo. ☞ Não ligar o cabo de iluminação à fonte de alimentação enquanto estiver enrolado numa bobina. ☞ Μη συνδέετε το σχοινί LED στην παροχή ρεύματος ενώ είναι τυλιγμένο σε καρόλι. ☞ De kabelamp niet aan de voeding koppelen als deze op een spoel gewonden is. ☞ Anslut inte slingebelysningen till eluttaget medan den är ihoprullad. ☞ Älä kytke valonauhaa virtalihteseen silloin, kun se on keilalle kiedottuna. ☞ Ikke koble lysstrimmen til strøm når den er oppkveilet. ☞ Tilslut ikke lysslangen til strømforsyningen, mens den er rullet op. ☞ Nepripojujte světelný řetěz k napájecímu zdroji, pokud je navinutý na cívice. ☞ Не подключайте намотанный на катушку световой шнур к источнику питания. ☞ Feltelkezt állapottban ne helyezze áram alá a fényzalagot. ☞ Nie podłączaj lampy wiszącej do zasilania, kiedy jest nawinięta na szpulę. ☞ Svetelný řetaz nepripájajte k napájaniu, kým je zvinutá do cievy. ☞ LED traku ne priključite na napajanje, ko je navita na kolut. ☞ Halat lambasini, bir makaraya sarılı haldeyken elektrik prizeine takmayın. ☞ Nemojte priključiti LED traku na napajanje dok je namotana na kolut. ☞ Nu conectați corpul de iluminat tip bandă la sursa de alimentare în timp ce banda este înfășurată pe o rolă. ☞ Не свързвайте светлинния кабел към захранването, докато е навит на макара. ☞ Árge ühendage valguskettii vooluvõrku ajal, kui valguskett on poolile keritud. ☞ Nejunkite lempučių girliandos prie maitinimo šaltinio, jei ji yra susukta į ritę. ☞ Nepieslēdziet vītenes apgaismojumā pie barošanas avota, kamēr tas ir uzīts uz spoles. ☞ Nemojte da priključite LED traku na napajanje dok je namotana na kolut. ☞ Не під'єднуйте гірлянду до електричної мережі, поки вона намотана на катушку. ☞ Не під'єднуйте світлову стрічку до джерела живлення, поки вона намотана на шпульку. ☞ Жарықты катушкаға жарақат алған кезде қуат көзін қоспаңыз.

² ☞ Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. ☞ Ne pas utiliser le bandeau lumineux s'il est couvert ou en retrait dans un quelconque matériau. ☞ Non utilizzare la striscia luminosa se coperta o incassata in una superficie. ☞ No utilize la línea de luces si está cubierta o incrustada en una superficie. ☞ Não use a fita de luz quando estiver coberta ou embutida numa superfície. ☞ Μην χρησιμοποιείτε τη λωρίδα φωτισμού όταν καλύπτεται ή είναι σε εσοχή μέσα σε επιφάνεια. ☞ Gebruik de lichtketting niet als deze bedekt is of in een oppervlak is verzonken. ☞ Använd inte belysningslängan när den är övertäckt eller på en inskjuten yta. ☞ Älä käytä valonauhaa jos se on peitettty tai upotettu pintaan. ☞ Bruk ikke lysstripen dersom den er tildekket eller felt inn i en overflate. ☞ Lysstrimlen må ikke bruges, når den er tildekket eller forsenket i en overflade. ☞ Světelný pás nepoužívejte zakrytý nebo zapuštěný do povrchu. ☞ Не используйте светодиодную ленту, когда она чем-то закрыта или вмонтирована в поверхность. ☞ Ne használja a fényszalagot letakarva, illetve a felületbe besüllyesztve. ☞ Nie korzystaj z taśmy świetlnej, jeżeli jest przykryta lub wpuszczona w powierzchnię. ☞ Svetelný pás nepoužívejte, ak je zakrytý alebo zapustený do povrchu. ☞ Ne uporabljajte svetlobnega traku, če je pokrit ali v utoru v površini. ☞ Isik geridini bir yüzeye örtülmüş ya da gömülmüş bir şekildeyken kullanmayın. ☞ Ne upotrebljavajte svetlosnu traku ako je pokrivena ili ulegnuta u površinu. ☞ Nu folositi banda de leduri dacă este acoperită sau introdusă într-o adâncitură. ☞ Ne използвайте светлинната лента, когато е покрита или поставена в прорез на повърхност. ☞ Árge kasutage valgusriba, kui see on kinni kaetud või süvistatud. ☞ Nenaudokite šviesos juostos, kai ji yra uždengta arba įdėta į paviršių. ☞ Neizmantot gaismas lenti, ja tā ir apsegta vai iegrīmusi virsmā. ☞ Ne koristite svetlosnu traku ako je pokrivena ili ulegnuta u površinu. ☞ Не використовуйте світлодіодну стрічку, коли вона чимось закрыта або вмонтована в поверхню. ☞ Беті жабьлган немесе беткі бөлікке ендірілген кезде, жарықтандырылғш таспаны пайдаланбаңыз.

³ ☞ Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. ☞ Le bandeau lumineux ne doit pas être mis en fonction alors qu'il se trouve dans son emballage. ☞ La serie di luci non può essere messa in funzione dall'imballaggio. ☞ La cadena de luces no se puede operar dentro del embalaje. ☞ A grinalda luminosa não pode ser usada dentro da embalagem. ☞ Η σειρά των φωτιστικών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν είναι μέσα στη συσκευασία. ☞ De striplamp mag niet in de verpakking worden gebruikt. ☞ Lysrøret får inte användas inuti förpackningen. ☞ Valonauhaa ei saa käyttää paketin sisällä. ☞ Lyskjeden får ikke brukes mens den fortsatt befinner seg i emballasjen. ☞ Lyskæden må ikke være i drift, men den er i emballagen. ☞ Světelný pás nesmí být používán ve svém obalu. ☞ Запрещается включать гирианду внутри упаковки. ☞ A fényfűzért nem szabad a csomagolásban használni. ☞ Paska švietnogo nie można używać, gdy jest w opakowaniu. ☞ Svetelná řetaz sa nesmie používať v obale. ☞ Svetlobne verige ni dovoljeno uporabljati v embalaži. ☞ Noel işiklan ambalajı içinde kullanılamaz. ☞ Svetlosni lanac ne smije se pokretati dok se nalazi u pakiranju. ☞ Ręceaua de lumini nu poate fi acționată în interiorul ambalajului. ☞ Сьс светлинните гирианде не може да се работи, докато са в опаковката. ☞ Valguskettii ei tohi kasutada, kui see asub pakendis. ☞ Šviesos juostų negalima naudoti, kol jos yra pakuotėje. ☞ Gaismu vīrtnei nav atļauts darbināt, kamēr vīrtene atrodas iepakojumā. ☞ Svetlosni lanac ne sme da se pušta u rad dok se nalazi u pakovanju. ☞ Світлодіодну стрічку не можна використовувати, якщо вона перебуває в упаковці. ☞ Шамдар желісі қаптаманың ішінде жұмыс жасамауы мүмкін.

⁴ ☞ Lichtleiste nicht öffnen. ☞ Ne pas ouvrir le bandeau lumineux. ☞ Non aprire la striscia luminosa. ☞ No abra la línea de luces. ☞ Não abrir a fita de luz. ☞ Μην ανοίγετε τη λωρίδα φωτός. ☞ Open de lichtketting niet. ☞ Öppna inte ljuslisten. ☞ Älä avaa valonauhaa. ☞ Äpne ikke lysstripen. ☞ Lysstrimlen må ikke åbnes. ☞ Světelný pás neotvírejte. ☞ Светодиодную ленту нельзя открывать. ☞ Nie nyissa fel a fényszalagot. ☞ Nie otwierac paska świetlnego. ☞ Svetelný pás neotvárajte. ☞ Svetlobnega traku ne odpirajte. ☞ Isik geridini açmayın. ☞ Ne otvarajte svetlosnu traku. ☞ Nu desfaceți banda LED. ☞ Не отваряйте светлинната лента. ☞ Árge avage valgusriba. ☞ Neatidarykite šviesos juostos. ☞ Neatveriet gaismas lenti. ☞ Не отваряйте svetlosnu traku. ☞ Світлодіодну стрічку не можна розкривати. ☞ Жарық жолақтарын ашпаңыз.

* ☞ Farbe ☞ couleur ☞ colore ☞ color ☞ cor ☞ χρώμα ☞ kleur ☞ färg ☞ väri ☞ farge ☞ farve ☞ barva ☞ farba ☞ цвет ☞ szín ☞ kolor ☞ barva ☞ renk ☞ boja ☞ culoare ☞ цвят ☞ värv ☞ spalva ☞ krása ☞ boja ☞ konip ☞ түсі



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et ses piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11235197
08.07.2025