
SwitchBot Hub Mini

Gebruikshandleiding



Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Inhoudsopgave



Hub Mini × 1


USB-kabel × 1


3M plakband × 1


Gebruikshandleiding × 1

Onderdelenlijst



Voorbereiding

1. Sluit de Hub Mini aan op de voeding via een adapter van 5V 1A of hoger.
2. Downloaden onze app in de App Store of Google Play Store.

iOS 11.0+ Android OS 5.0+

3. Open de SwitchBot-app en registreer een SwitchBot-account of meld uzelf direct aan als u al een account hebt.


Ga voor meer gedetailleerde instructies voor de instellingen naar:
https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/360037753974-How-to-set-up-Hub-Mini

Installatie

Tips voor plaatsing
Plaats de Hub Mini op een vlak oppervlak of hang dezeaan een muur waar het infraroodsignaal ervan al uw huishoudelijke apparaten kan bereiken.



Infrarood signaalbereik



Bediening huishoudelijke apparatuur

* Apparaten die gebruik maken van Bluetooth afstandsbediening worden niet ondersteund.

Hub Mini bestuurt uw huishoudelijke apparaten via de ingebouwde infraroodontvanger en -zender. Als u van plan bent een nieuwe afstandsbediening toe te voegen aan de SwitchBot app, volg dan onze online tutorial.
Meer informatie vindt u op
https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/360038240833

Scène

U kunt automatiseringen of scènes creëren met de Hub Mini. U kunt verschillende regels instellen om SwitchBot-apparaten en huishoudelijke apparaten te automatiseren.
Meer informatie vindt u op
support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/360037754154

www.switch-bot.com

V1.2-2210

Google Assistant, Alexa, Siri Shortcuts, IFTTT en Meer

Bedien uw huishoudelijke apparaten, SwitchBot-apparaten en Scenes met spraakopdrachten en andere webservices. Meer informatie vindt u op https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/360005960714

Fabrieksinstellingen opnieuw instellen

Druk 15 seconden lang op de knop op de bovenkant van uw Hub Mini of laat los wanneer het indicatielampje begint te knipperen. Nu is uw Hub Mini teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Firmware-upgrades

Om de gebruikerservaring te verbeteren, brengen wij regelmatig firmware-updates uit om nieuwe functies te introduceren en eventuele softwarefouten op te lossen die tijdens het gebruik kunnen optreden. Wanneer er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is, sturen wij via onze app een upgradenotificatie naar uw account. Zorg er tijdens de upgrade voor dat uw product voldoende batterijvermogen heeft en houd uw smartphone binnen Bluetooth-bereik om verstoring te voorkomen.

Probleemoplossing

Bezoek onze website of scan de QR-code hieronder voor meer informatie. https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/1500002792261-Troubleshooting

Specificaties

Kleur: Wit/zwart

Materiaal: Transparant ABS-kunststof
Afmetingen: 65 × 65 ×20 mm (2,6 × 2,6 × 0,8 inch)
Gewicht: 36 g (1,3 oz.)
Vermogen: DC 5V⎓1A
Bedrijfstemperatuur: −10 tot 60 °C (14 tot 140 °F)
Bedrijfsvochtigheid: 5 tot 95 % RH
WiFi: 802.11b/g/n 2,4 GHz
Bluetooth: 4.2 of hoger, tot 80 meter of 87,49 yard
Infraroodbereik: Tot 30 meter of 32,8 yard binnen de gezichtslijn, verticaal 360°, horizontaal 180°
Systeemvereisten: iOS 11.0+, Android OS 5.0+, WatchOS 4.0+

Garantie

Wij garanderen de oorspronkelijke eigenaar van het product dat het vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Houd er rekening mee dat het volgende niet wordt gedekt door deze beperkte garantie:

- Producten die na de oorspronkelijke beperkte garantieperiode worden ingediend.
- Producten waarop reparaties of modificaties zijn uitgevoerd.
- Producten die zijn blootgesteld aan vallen, extreme temperaturen, water of andere gebruiksomstandigheden buiten de productspecificaties.
- Schade als gevolg van natuurrampen (inclusief maar niet beperkt tot bliksem, overstroming, tornado's, aardbevingen of orkanen, enz.).
- Schade door verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid of ongeval (zoals brand).
- Overige schade die niet te wijten is aan gebreken in de vervaardiging van productmaterialen.
- Producten die zijn aangeschaft bij niet-geautoriseerde wederverkopers.
- Verbruiksonderdelen (inclusief maar niet beperkt tot batterijen).
- Natuurlijke slijtage van het product.

Contact & ondersteuning

Instelling en probleemoplossing: support.switch-bot.com

E-mail voor ondersteuning: support@wondertechlabs.com

Feedback: Als u een probleem hebt met het gebruik van ons product, stuur ons dan uw feedback via de pagina Profiel > Feedback in de SwitchBot-app.

CE/UKCA-waarschuwing

Om te voldoen aan de eisen inzake RF-blootstelling moet een minimale afstand van 20 cm worden aangehouden tussen het lichaam van de gebruiker en het toestel, met inbegrip van de antenne. Gebruik alleen de bijgeleverde of een goedgekeurde antenne. Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Alle essentiële radiotestreeksen zijn uitgevoerd.

CE DOC
Hierbij verklaart Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dat de radioapparatuur van het type W0202200 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: support.switch-bot.com

UKCA DOC
Hierbij verklaart Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dat de radioapparatuur van het type W0202200 in overeenstemming is met de UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206). De volledige tekst van de UK-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: support.switch-bot.com

Dit product kan gebruikt worden in EU lidstaten en UK.

Fabrikant: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Adres: Kamer 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China, 518100

Werkingsfrequentie (max. vermogen)
Wi-Fi: 2412 MHz tot 2472 MHz
BLE: 2402 MHz tot 2480 MHz
Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot 60 °C