XENON
SMART

X8650

Smart Water Fountain

User Manual

Handleiding



Mobile App
Xenon Smart

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play


XENON
SMART

1. Warnings / *Waarschuwing*

Only operate the device with a power supply that meets the recommended specifications and ensure that the input voltage is provided correctly.
Gebruik het apparaat alleen met een voeding die voldoet aan de aanbevolen specificaties en zorg ervoor dat de juiste ingangsspanning wordt geleverd.
Do not use the device for any purpose other than its intended use; do not disassemble any parts other than those specified in the user manual; and do not tamper with the device. *Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is; demonteer geen onderdelen anders dan die welke in de gebruikershandleiding staan vermeld; en manipuleer het apparaat niet.*
Do not attempt to repair the device yourself if you encounter any malfunctions during use; contact a technical service. *Probeer het apparaat niet zelf te repareren als u tijdens het gebruik storingen ondervindt; neem contact op met een technische dienst.*
Maintain data privacy and use strong passwords to keep your device secure. Implement security measures to authorize your network and restrict access to it. *Bescherm uw gegevens en gebruik sterke wachtwoorden om uw apparaat te beveiligen. Implementeer beveiligingsmaatregelen om uw netwerk te autoriseren en de toegang ertoe te beperken.*
Carefully read the user manual for device instalation and mount the device according to the instructions provided. Improper installation may result in the device not functioning properly or being damaged. *Lees de gebruikershandleiding aandachtig door voor de installatie van het apparaat en monteer het apparaat volgens de meegeleverde instructies. Onjuiste installatie kan ertoe leiden dat het apparaat niet goed functioneert of beschadigd raakt.*
Dispose of all packaging materials properly. Keep plastic bags away from children and pets due to the risks of suffocation. *Gooi alle verpakkingsmaterialen op de juiste manier weg. Houd plastic zakken uit de buurt van kinderen en huisdieren vanwege verstikkingsgevaar.*
Do not allow pets to use this device if they can not reach the water tray of the device or have any physical disability. *Laat huisdieren dit apparaat niet gebruiken als ze de waterbak van het apparaat niet kunnen bereiken of een lichamelijke beperking hebben.*
Do not place any foreign material in the water tank of the device. *Plaats geen vreemde voorwerpen in de watertank van het apparaat.*
Please disconnect the power supply before servicing and cleaning the device. *Koppel de stroomtoevoer los voordat u het apparaat onderhoudt en reinigt.*
Regularly check and apply software updates to enhance the performance and security of the device. *Controleer regelmatig de software en voer updates uit om de prestaties en beveiliging van het apparaat te verbeteren.*
Protect the device from impact or falling risks. *Bescherm het apparaat tegen stoten of vallen.*
Keep the device away from flammable and combustible materials. *Houd het apparaat uit de buurt van ontvlambare en brandbare materialen.*

Do not operate the device without water.
Gebruik het apparaat niet zonder water.
Do not use the device in the bathroom.
Gebruik het apparaat niet in de badkamer.
If the power adapter gets wet, interrupt the power supply to the socket which it is connected to mains. Do not try to remove the adapter from the socket.
Als de stroomadapter nat wordt, onderbreek dan de stroomtoevoer naar het stopcontact waarop het apparaat is aangesloten. Probeer de adapter niet uit het stopcontact te halen.
Replace the filter every 2 weeks or when the flow rate decreases significantly. *Vervang het filter elke twee weken of wanneer de stroomsnelheid aanzienlijk afneemt.*
When used with two or more cats, the filters may be blocked more often than expected and may need to be replaced more frequently. *Bij gebruik met twee of meer katten kunnen de filters vaker verstopt raken dan verwacht en moeten ze mogelijk vaker worden vervangen.*
Do not allow pets to chew or swallow any parts. *Laat huisdieren niet op onderdelen kauwen of deze inslikken.*
Do not expose the device to direct sunlight and hot surfaces. *Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht en hete oppervlakken.*
Do not allow children to play inside or around this device. Laat kinderen niet in of rond dit apparaat spelen.

2. Box Content / *in de doos*



1. Water Tank
2. Water Tray
3. Filter Tray
4. Filter
5. Water pump and power cord
6. Brush
7. Water Pipe
8. Fountain
9. Foam filter
10. Power adapter
11. Non-slip pads

3. General features */ algemene eigenschappen*

Smart Water Fountain provides your pets access to cleaner and fresher water and can be controlled remotely through the Xenon Smart app using Wi-Fi communication protocol. Also, it offers two different water flow modes that can be set according to the preference of your cats and dogs. This device allows your pets to drink water comfortably and prevents water waste at the same time.

De Smart Water Fountain biedt uw huisdieren toegang tot schoner en frisser water en kan op afstand worden bediend via de Xenon Smart-app met behulp van het wifi-communicatieprotocol. Hij biedt ook twee verschillende waterstroomstanden die u kunt instellen op basis van de voorkeuren van uw katten en honden. Dit apparaat zorgt ervoor dat uw huisdieren comfortabel water kunnen drinken en voorkomt tegelijkertijd waterverspilling.

4. Technical specifications / *specificaties*

Product Name	:	Smart Water Fountain
Product Code	:	X8650
Connectivity	:	Wi-Fi 2.4 GHz IEEE802.11b/g/n
Operating Voltage	:	DC 5V
Protection Class	:	IPX8
Water Tank Capacity	:	2.8 L
Weight	:	800 g
Material	:	PP-ABS
Supported Platforms	:	Xenon Smart, Tuya
Dimensions	:	260x143x170 mm
Use	:	Indoor Environment

5. Buttons and indicators

Knoppen en indicatie lampjes

Power Button *Aan/uit-knop*

When the power button is turned on and off 5 times in 10 seconds, the device is reset to factory settings and starts working in EZ pairing mode. *Wanneer u de aan/uit-knop 5 keer in 10 seconden aan- en uitzet, wordt het apparaat teruggezet naar de fabrieksinstellingen en begint het te werken in de EZ-koppelingsmodus.*

When the power button is turned on and off 10 times in 10 seconds, the device is reset to factory settings and starts working in AP pairing mode. *Wanneer u de aan/uit-knop 10 keer in 10 seconden aan- en uitzet, worden de fabrieksinstellingen van het apparaat hersteld en start het op met werken in de AP-koppelingsmodus.*

When the power button is pressed once, the device starts to operate and the water flow resumes. *Wanneer u eenmaal op de aan/uit-knop drukt, begint het apparaat te werken en komt de waterstroom weer op gang.*

When the power button is pressed again, the device stops to operate and the water flow stops. *Wanneer u nogmaals op de aan/uit-knop drukt, stopt het apparaat met werken en stopt de waterstroom.*

Status Indicator *Statusindicator*

When the device is operating in EZ pairing mode, the status indicator will start blinking rapidly in blue. *Wanneer het apparaat in de EZ-koppelingsmodus staat, begint de statusindicator snel blauw te knipperen.*


When the device is operating in AP pairing mode, the status indicator will start blinking slowly in blue. *Wanneer het apparaat in de AP-koppelingsmodus staat, begint de statusindicator langzaam blauw te knipperen.*

When the device is connected to the network, the status indicator will be steady in blue. If there is a case of warning the indicator will status in steady red. *Wanneer het apparaat verbinding heeft met het netwerk, brandt de statusindicator constant blauw. In geval van een waarschuwing brandt de indicator constant rood.*

6. Installation *installatie*


1.Fill a clean container with water and leave the filter completely submerged in the water at least 5 minutes. *Vul een schone bak met water en laat het filter minimaal 5 minuten volledig ondergedompeld in het water.*

The filter must be wet completely before use. Make sure that the container in which you submerge the filter and the water in which you fill the container is clean. *Het filter moet voor gebruik volledig nat zijn. Zorg ervoor dat de bak waarin u het filter onderdompelt en het water waarmee u de bak vult, schoon zijn.*




2.Position the water pump to the slot at the bottom of the water tank. *Plaats de waterpomp in de gleuf aan de onderkant van de watertank.*


Press the pump to make the suction cups on the bottom of the pump stick tightly. *Druk op de pomp zodat de zuignappen aan de onderkant goed vastklikken.*



Top view *Boven aanzicht*


3. The pump must be placed on the bottom of the tank in the correct position.
De pomp moet op de bodem van de tank worden geplaatst, op de juiste positie.







Top view *Boven aanzicht*

4. Place the water pipe above the water pump and then fill the water tank with water. Note: Keep the water level between the MIN and MAX levels. *Plaats de waterleiding boven de waterpomp en vul vervolgens de watertank met water. Let op: Zorg ervoor dat het waterpeil tussen het minimum- en maximumniveau ligt.*







5.Place the filter tray and then place the filter on the filter tray. Press the filter tray down slightly during placement and make sure that the end of the water pipe protrudes out of the slot in the tray. *Plaats de filterlade en plaats vervolgens het filter op de filterlade. Druk de filterlade lichtjes aan tijdens het plaatsen en zorg ervoor dat het uiteinde van de waterslang uit de gleuf in de lade steekt.*




6. Place the water tray and the fountain *Plaats de waterbak en de fontein*





7. Connect the power adapter *Sluit de stroomadapter aan*



7. Mobile Application *Mobiele applicatie*

7.1 Downloading the Mobile Application

De mobiele applicatie downloaden

Scan the QR code on the right side or search on the Google Play Store or the App Store to download the Xenon Smart application to your mobile phone. *Scan de QR-code aan de rechterkant of zoek in de Google Play Store of de App Store om de Xenon Smart-applicatie te downloaden naar uw mobiele telefoon.*


7.2 Creating an Account and Login

Een account aanmaken en inloggen


Login to the Xenon Smart application if you have signed up before. If you have not signed up yet, complete the registration process by following the steps below. *Log in op de Xenon Smart-applicatie als u zich al eerder heeft aangemeld. Als u zich nog niet heeft aangemeld, voltooi dan het registratieproces door de onderstaande stappen te volgen.*

1. Please open the app and tap on the "Sign Up" button.


Open de app en tik op de knop 'Aanmelden'.




2. Enter your e-mail address. Read the "Privacy Policy" and "User Agreement". If you accept, tick the "I agree" checkbox, and tap the "Get Verification Code" button. *Voer je e-mailadres in. Lees het privacybeleid en de gebruikersovereenkomst. Als je akkoord gaat, vink je het vakje 'Ik ga akkoord' aan en tik je op de knop 'Verificatiecode ophalen'.*



3. Enter the verification code sent to your e-mail address. Then complete the registration process by setting a password for your account. *Voer de verificatiecode in die naar uw e-mailadres is verzonden. Voltooi vervolgens het registratieproces door een wachtwoord voor uw account in te stellen.*







7.3 Pairing the Device with the Mobile Application *Het apparaat koppelen met de mobiele applicatie*

EZ Pairing Mode


After the device is in pairing mode, tap the "+" button on the application home screen, and then tap the "Add Device" button. *Zodra het apparaat in de koppelingsmodus staat, tikt u op de knop '+' op het startscherm van de app en vervolgens op de knop 'Apparaat toevoegen'.*




2. When the add device screen is opened, the devices that are close by and are in pairing mode will be scanned by the mobile application, and the found devices will be automatically listed on the screen. Tap the "Add" button next to the device that is listed. *Wanneer het scherm 'Apparaat toevoegen' wordt geopend, worden de apparaten die zich in de buurt bevinden en in de koppelingsmodus staan, door de mobiele applicatie gescand en worden de gevonden apparaten automatisch op het scherm weergegeven. Tik op de knop 'Toevoegen' naast het weergegeven apparaat.*





3.Tap the "+" button next to the device name. Enter the SSID and password of the Wi-Fi access point to which you want to connect the device, and tap the "Next" button. *Tik op de knop "+" naast de apparaatnaam. Voer de SSID en het wachtwoord in van het wifi-toegangspunt waarmee u het apparaat wilt verbinden en tik op de knop "Volgende".*





4.After the pairing is completed successfully, the device will be saved in your home and will be ready to use. *Zodra de koppeling succesvol is voltooid, wordt het apparaat in uw thuisomgeving opgeslagen en is het klaar voor gebruik.*






AP Pairing Mode

AP pairing mode is the pairing mode that you can use as an option if the EZ pairing mode fails for any reason. *De AP-koppelingsmodus is de koppelingsmodus die u als optie kunt gebruiken als de EZ-koppelingsmodus om welke reden dan ook mislukt.*


1. After the device is in AP pairing mode, tap the "+" button on the application home screen. Then tap the "Add Device" button to go to the device add screen.

Zodra het apparaat in de AP-koppelingsmodus staat, tikt u op de knop "+" op het startscherm van de app. Tik vervolgens op de knop "Apparaat toevoegen" om naar het scherm voor het toevoegen van het apparaat te gaan.




2. After selecting the "Small Home Appliances" section from the menu on the left side of the screen, tap the "Pet Fountain (Wi-Fi)" section.


Nadat u in het menu aan de linkerkant van het scherm de sectie 'Kleine huishoudelijke apparaten' hebt geselecteerd, tikt u op de sectie 'Huisdierenfontein (Wi-Fi)'.




3. Select the pairing mode as "Hotspot Distribution Network (AP Mode)" using the mode selection button at the top right corner of the screen and tap the "Next" button. *Selecteer de koppelingsmodus als "Hotspot Distribution Network (AP Mode)" met behulp van de modusselectieknop in de rechterbovenhoek van het scherm en tik op de knop "Volgende".*




4. Enter the SSID and password of the Wi-Fi access point to which you want to connect the device and tap the "Next" button. *Voer de SSID en het wachtwoord in van het Wi-Fi-toegangspunt waarmee u het apparaat wilt verbinden en tik op de knop "Volgende".*




5. Tap the "Go to Connect" button, and your phone's wireless network settings screen will open. If not, go to your phone's wireless network settings. *Tik op de knop 'Ga naar verbinden'. Het scherm met de draadloze netwerkinstellingen van je telefoon wordt geopend. Zo niet, ga dan naar de draadloze netwerkinstellingen van je telefoon.*




6. In the Wi-Fi wireless network settings of your phone, connect to the "SmartLife-XXX" network and then return to the Xenon Smart app. *Maak in de draadloze Wi-Fi-netwerkinstellingen van uw telefoon verbinding met het netwerk "SmartLife-XXX" en ga vervolgens terug naar de Xenon Smart-app.*



7. Wait for the pairing to be completed to find the device. *Wacht tot de koppeling is voltooid om het apparaat te vinden.*




8. After the pairing is completed successfully, the device will be saved in your home and will be ready to use. *Zodra de koppeling succesvol is voltooid, wordt het apparaat in uw thuisomgeving opgeslagen en is het klaar voor gebruik.*



7.4 Using the Device with the Mobile Application

Het apparaat gebruiken met de mobiele applicatie

Information on Home Screen *Informatie op het startscherm*



1. Device information and settings *Apparaatinformatie en -instellingen*

2. Display of remaining water *Weergave van het resterende water*

3. Display the water flowing status *Weergave van de waterstroomstatus*

4. Enabling or disabling the Sleep Mode which turns off the status indicator and stops the water flow after a short time. *In- of uitschakelen van de slaapmodus, waardoor de statusindicator uitschakelt en de waterstroom na korte tijd stopt.*

5. Flow time, intermittent time, filter life, cleaning period, sleep mode and water flow rate settings *Stroomtijd, intermitterende tijd, filterlevensduur, reinigingsperiode, slaapmodus en waterstroomsnelheid*

6. Reminder of filter change time *Herinnering aan filtervervanging*

7. Reminder of cleaning time *Herinnering aan reinigingstijd*


8. Operation of the device in normal mode (When the device is operating in normal mode, the water flow is constant and uninterrupted.)*Werking van het apparaat in de normale modus (wanneer het apparaat in de normale modus werkt, is de waterstroom constant en ononderbroken.)*

9. Operation of the device in smart mode (When the device is operating in smart mode, the water flow time and the standby time of the water flow can be set.) *Werking van het apparaat in de slimme modus (wanneer het apparaat in de slimme modus werkt, kunnen de waterstroomtijd en de stand-bytijd van de waterstroom worden ingesteld.)*

10. Pause/resume the water flow of the device *Pauzeren/ hervatten van de waterstroom van het apparaat*

Device Information and Settings

Apparaatinformatie en -instellingen



1. Editing the device name *de apparaatnaam bewerken*

2.Display of device ID, IP & MAC addresses, time zone and connection quality *Weergave van apparaat-ID, IP- en MAC-adressen, tijdzone en verbindingskwaliteit*

3.The automation information created for the device *De automatiseringsinformatie die voor het apparaat is aangemaakt*

4.Sending notifications when the device is offline *Meldingen verzenden wanneer het apparaat offline is.*


5.Sharing the device with different Xenon Smart accounts *Het apparaat delen met verschillende Xenon Smart-accounts*

6.Adding the device to a group of devices *Het apparaat toevoegen aan een groep apparaten*

7.Removing the device from your home and account (This option will reset the device to factory settings). *Het apparaat verwijderen uit uw thuisnetwerk en account (met deze optie wordt het apparaat teruggezet naar de fabrieksinstellingen).*

More Settings

meer instellingen



1.Setting the flow time in smart mode *De looptijd instellen in de slimme modus*

2.Setting the stand by time in smart mode *De stand-bytijd instellen in de slimme modus*

3.Setting the filter life time *De levensduur van het filter instellen*

4.Setting the cleaning time *De reinigingstijd instellen*

5.Setting the device to sleep mode (When the device is set to sleep mode, the motor stops and the water flow stops.) *Het apparaat in de slaapstand zetten (wanneer het apparaat in de slaapstand staat, stopt de motor en stopt de waterstroom.)*

6.Programing the device to sleep mode *Het apparaat programmeren in de slaapstand*

7.Setting the water flow rate *De waterstroom instellen*

8.Setting the countdown to restart automatically when the water flow is stopped *De aftelling instellen zodat deze automatisch opnieuw start wanneer de waterstroom stopt*

9. Enabling or disabling the floating feather removal function by increasing the water flow rate to 100% *De functie voor het verwijderen van zwevende veren in- of uitschakelen door de waterstroom te verhogen naar 100%*

10.Setting the time in 12/24 hour format *De tijd instellen in 12/24-uursformaat*


8.Care Instructions *Onderhoudsinstructies*

1) Change the filter and foam filter every two weeks. *Vervang het filter en het schuimfilter elke twee weken.*
2) Clean the pump and water tank every two weeks.*Reinig de pomp en de watertank elke twee weken.*
3) Do not operate the device when there is no water in the water tank to extend the life of the pump.*Gebruik het apparaat niet als er geen water in de watertank zit om de levensduur van de pomp te verlengen.*


Water Pump Cleaning *Reinigen van de waterpomp*

1.Remove the foam filter, pump cover and impeller cover respectively. *1. Verwijder respectievelijk het schuimfilter, de pompdeksel en het waaierdeksel.*

Cleaning the foam filter strongly affects the operating efficiency of the device. Make sure to clean it frequently and do not operate the device before replacing it.*Het reinigen van het schuimfilter heeft een grote invloed op de efficiëntie van het apparaat. Zorg ervoor dat u het regelmatig reinigt en gebruik het apparaat niet voordat u het hebt vervangen.*



2.Remove the impeller by pulling it out using the circle part at the end of the brush.*Verwijder de waaier door deze eruit te trekken met behulp van het ronde gedeelte aan het uiteinde van de borstel.*



3.Clean the inside of the pump with the brush and water. *Reinig de binnenkant van de pomp met de borstel en water.*

