





X7011

1-kanaals slim relais

Gebruikershandleiding



Inhoud

1. Waarschuwingen	1
2. Inhoud van de verpakking	3
3. Algemene kenmerken.....	3
4. Technische specificaties	4
5. Knoppen en indicatoren.....	5
6. Bedradingsschema en montage	6
7. Mobiele applicatie	8
7.1. De mobiele app downloaden	8
7.2 Een account aanmaken en inloggen	8
7.3 Het apparaat koppelen aan de mobiele app.....	10
7.4 Het apparaat gebruiken met de mobiele app	17
8. Fabrikant	20

1. Waarschuwingen



Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door en volg de instructies op om het apparaat veilig en doeltreffend te gebruiken; anders kunt u gevaar lopen en wettelijke voorschriften overtreden.

Als u niet bevoegd bent om elektrische aansluitingen te maken, raadpleeg dan een gekwalificeerde vakman.

Als u tijdens het gebruik van het apparaat een storing opmerkt, repareer het apparaat dan niet zelf;
neem dan contact op met een erkend servicecentrum.

Als er rook, een vreemde geur of geluid uit het apparaat komt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer uit via de hoofdschakelaar in huis.

Houd het apparaat uit de buurt van brandbare en brandende materialen.

Bedek het apparaat niet terwijl het in werking is.

Het apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt; gebruik buitenshuis kan schade veroorzaken.

Controleer het apparaat regelmatig en neem alle nodige voorzorgsmaatregelen in geval van problemen met de elektrische bedrading, stroomstoringen en andere mogelijke veiligheidsrisico's.

Controleer of het apparaat correct functioneert in het geval van een plotselinge stroomstoring.

Houd gegevens privé en gebruik sterke wachtwoorden om uw apparaat te beveiligen. Neem beveiligingsmaatregelen om uw netwerk te beveiligen en de toegang tot uw netwerk te beperken.



Let bij het aansluiten van de bedrading goed op het aansluitschema; een verkeerde aansluiting kan leiden tot een elektrische schok of brand.

Schakel de hoofdschakelaar in uw woning uit voordat u het apparaat aansluit op het elektriciteitsnet, om het risico op een elektrische schok te voorkomen.

Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar van uw woning is uitgeschakeld voordat u het apparaat loskoppelt.

Raak het apparaat niet aan met natte handen om het risico op een elektrische schok te voorkomen.



Houd het apparaat uit de buurt van kinderen en huisdieren.



Stel het apparaat niet bloot aan direct water of extreme vochtigheid.



Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht en hete oppervlakken.

2. Inhoud van de doos

1. 1 x 1-kanaals slim relais


3. Algemene kenmerken

Het 1 CH Smart Relay maakt het mogelijk om verlichtingssystemen op afstand te bedienen via de Xenon Smart-app, met behulp van het wifi-communicatieprotocol en de aan/uit-functie van het relais. Het apparaat maakt rechtstreeks verbinding met uw wifi-thuisnetwerk; er is geen hub of gateway nodig. Dankzij de programmeerfunctie van het apparaat kunt u de verlichting op bepaalde tijdstippen van de dag automatisch in- en uitschakelen.

4. Technische specificaties

Productnaam	:	1-kanaals slim relais
Productcode	:	X7011
Aansluiting	:	Wifi 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Bedrijfsspanning	:	100-240 V 50/60 Hz
Maximale belasting	:	16 A 3000 W
Aantal relais	:	1
Materiaal	:	Vlamvertragend PC
Ondersteunde platformen :		Xenon Smart, Tuya
Afmetingen	:	90x38x24 mm
Gebruik	:	Schakelt de stroomtoevoer van elk apparaat dat werkt op 220 V AC

5. Knoppen en indicatoren



Resetknop

Wanneer de resetknop 5 seconden ingedrukt wordt gehouden, keert het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen en begint het te werken in de EZ-koppelingsmodus.

Wanneer u de resetknop 10 seconden ingedrukt houdt, wordt het apparaat teruggezet naar de fabrieksinstellingen en gaat het over naar de AP-koppelingsmodus.

Als je één keer op de knop drukt, worden de aangesloten elektrische apparaten ingeschakeld; als je nogmaals op de knop drukt, worden de aangesloten elektrische apparaten uitgeschakeld.

Stroomtoevoerleiding


De nulleider- en fase-ingang wordt geleverd via de twee klemmenblok-ingangen op de linker sleuf van het apparaat.

De nulleider- en fase-uitgang wordt geleverd via de twee klemmenblok-ingangen op de rechter sleuf van het apparaat.


Kabelafdekking

De afdekkappen linksboven en rechtsboven op het apparaat, waar de kabeldoorvoeren zich bevinden, houden de fase- en nulkaabels op hun plaats die op de klemmen zijn aangesloten.


6. Aansluitschema en montage



1. Draai de schroeven van de kabelafdekkingen op het apparaat linksom.



2. Open, nadat u de afdekkingen hebt verwijderd, de klemmenblokken voor de kabelverbinding op het apparaat met behulp van een schroevendraaier.



Schakel de hoofdschakelaar van uw woning uit voordat u een elektrische aansluiting maakt.

i Voer de elektrische aansluitingen uit volgens het bovenstaande aansluitschema.
Zorg ervoor dat alle bedradingsaansluitingen correct en stevig zijn aangesloten.

Red Fase-in: Dit is de 220 V wisselstroomfase uit het elektriciteitsnet.

Black Nul: Dit is de 220 V wisselstroom-nulader van het elektriciteitsnet.

Orange Fase-uitgang 1: Dit is de 220 V wisselstroom-fase-uitgang naar de lamp die u wilt bedienen.

Blue Neutrale uitgang 1: Dit is de 220 V wisselstroom neutrale uitgang naar de lamp die u wilt bedienen.

7. Mobiele applicatie


7.1 De mobiele app downloaden

Scan de QR-code aan de rechterkant of zoek in de Google Play Store of de App Store om de Xenon Smart-app op je mobiele telefoon te downloaden.


7.2 Een account aanmaken en inloggen

Log in op de Xenon Smart-app als u zich al eerder hebt aangemeld. Als u zich nog niet hebt aangemeld, voltooi dan het registratieproces door de onderstaande stappen te volgen.



1. Open de app en tik op de knop '**Aanmelden**'.



2. Voer je e-mailadres in. Lees het **"Privacybeleid"** en de **"Gebruikersovereenkomst"**. Als je akkoord gaat, vink dan het selectievakje **"Ik ga akkoord"** aan en tik op de knop **"Verificatiecode opvragen"**.




3. Voer de verificatiecode in die naar uw e-mailadres is verzonden. Rond vervolgens het registratieproces af door een wachtwoord voor uw account in te stellen.




73 Het apparaat koppelen met de mobiele app

EZ-koppelingsmodus


1. Zodra het apparaat in de koppelingsmodus staat, tikt u op de knop "+" op het startscherm van de app en vervolgens op de knop **"Apparaat toevoegen"**.




2. Zodra het scherm voor het toevoegen van apparaten wordt geopend, scant de mobiele app naar apparaten in de buurt die zich in de koppelingsmodus bevinden. De gevonden apparaten worden automatisch op het scherm weergegeven. Tik op de knop **"Toevoegen"** naast het weergegeven apparaat.



3. Tik op de knop "+" naast de naam van het apparaat. Voer vervolgens de SSID en het wachtwoord in van het wifi-toegangspunt waarmee je het apparaat wilt verbinden en tik op de knop **"Volgende"**.




4. Zodra het koppelen is voltooid, wordt het apparaat onder uw huis opgeslagen en is het klaar voor gebruik.



AP-koppelingsmodus

 De AP-koppelingsmodus is de koppelingsmodus die u als alternatief kunt gebruiken als de EZ-koppelingsmodus om welke reden dan ook niet werkt.


1. Zodra het apparaat zich in de AP-koppelingsmodus bevindt, tikt u op de knop "+" op het startscherm van de app. Tik vervolgens op de knop **"Apparaat toevoegen"** om naar het scherm voor het toevoegen van apparaten te gaan.




2. Nadat u het gedeelte **"Elektriciteit"** hebt geselecteerd in het menu aan de linkerkant van het scherm, tikt u op het gedeelte **"Stroomonderbreker (BLE+Wi-Fi)"**.




3. Stel de koppelingsmodus in op **"Hotspot Distribution Network (AP-modus)"** met behulp van de moduskeuzeknop in de rechterbovenhoek van het scherm en tik op de knop **"Volgende"**.




4. De statusindicator knippert langzaam. Tik op de knop **"Volgende"** nadat u hebt gecontroleerd of de statusindicator langzaam knippert op het scherm.




5. Voer de SSID en het wachtwoord in van het wifi-toegangspunt waarmee u het apparaat wilt verbinden en tik op de knop **"Volgende"**.




6. Tik op de knop **'Ga naar verbinden'** en het scherm met de instellingen voor draadloze netwerken van je telefoon wordt geopend. Als dat niet gebeurt, ga dan naar de instellingen voor draadloze netwerken van je telefoon.




7. Maak in de wifi-instellingen van je telefoon verbinding met het netwerk **"SmartLife-XXX"** en ga vervolgens terug naar de Xenon Smart-app.



8. Wacht tot het koppelen is voltooid om het apparaat te vinden.




9. Zodra het koppelen is voltooid, wordt het apparaat onder uw huis opgeslagen en is het klaar voor gebruik.




74 Het apparaat gebruiken met de mobiele app

Informatie op het startscherm




1. Apparaatinformatie en instellingen
2. Het apparaat in- of uitschakelen
3. Directe apparaatstatus
4. Het apparaat in- of uitschakelen
5. Instellingen voor uur-, dag- en weekplanning, telinstellingen, instellingen voor automatisch uitschakelen
6. Weergave van dagelijks/maandelijks stroomverbruik, stroomverbruikslogboek, momentane stroomsterkte, momentane spanning en momentane vermogen
7. Bedrijfslogboek, relaisstatus en instellingen voor schakelaartype

Apparaatinformatie en instellingen




1. De apparaatnaam bewerken
2. Weergave van apparaat-ID, IP- en MAC-adressen, tijdzone en verbindingsskwaliteit
3. Automatiseringsinformatie aangemaakt voor het apparaat
4. Een melding versturen wanneer het apparaat offline is
5. Het apparaat delen met verschillende Xenon Smart-accounts
6. Het apparaat toevoegen aan een groep apparaten
7. Het apparaat verwijderen uit uw huis en account (deze optie zet het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen).

Instellingen voor de timer




1. Als het apparaat aan het einde van de ingestelde tijd aan staat, wordt het automatisch uitgeschakeld; als het apparaat uit staat, wordt het automatisch ingeschakeld.
2. Op bepaalde tijdstippen van de dag kan het apparaat worden ingesteld om in te schakelen of uit, en deze instelling wordt op bepaalde dagen van de week herhaald.
3. Binnen het opgegeven tijdsinterval kan het apparaat zo worden ingesteld dat een bepaalde tijd open of gesloten te blijven.
4. Binnen het opgegeven tijdsinterval schakelt het apparaat willekeurig in of uit.
5. Het apparaat blijft elke keer dat het wordt ingeschakeld en schakelt aan het einde van die periode automatisch uit.

Weergave van het dagelijkse/maandelijkse stroomverbruik, stroomverbruikslogboek, momentane stroomsterkte, momentane spanning en momentane vermogen



1. Statistieken over het stroomverbruik van het apparaat
2. Dagelijkse stroom van het elektrische apparaat dat is aangesloten op de relaisuitgang
3. Het momentane vermogen van het elektrische apparaat dat is aangesloten op de relaisuitgang
4. Momentane spanning van het elektrische apparaat dat is aangesloten op de relaisuitgang
5. Momentane spanning van het elektrische apparaat dat is aangesloten op de relaisuitgang
6. Tabel met maandelijks/jaarlijks stroomverbruik

Slimme scènes



U kunt slimme scènes maken door op de knop '**Scène**' op het hoofdscherm van de app te tikken en vervolgens op de knop '**Scène maken**' te tikken.

Apparaten in uw huis die u aan de scène toevoegt, worden automatisch bediend wanneer aan een of meer door u vastgestelde voorwaarden is voldaan.

Deze voorwaarden kunnen omgevingsfactoren zijn, zoals een specifieke de tijd, het weer op je woonplaats, zonsopgang/zonsondergang of gegevens van je slimme apparaten.

Voorbeelden:

Schakel elke dag bij zonsondergang het slimme relais in

Schakel het slimme relais uit wanneer het weer opklaart

Schakel het slimme relais in wanneer de slimme bewegingssensor beweging detecteert

Fabrikant

Xenon Smart Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tatlısu Mah. Akdağ Cad. No:3-5 Ümraniye, İstanbul, Türkiye
info@xenonsmart.com
+90 (0850) 303 46 66

