



smart lighting

BG 220

System Overview / Systemübersicht / Vue d'ensemble du systéme / Systeemoverzicht



Installation / Installation

1

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

GB Download the "Innr" app and open the app.

FR Téléchargez l'application "Innr" et ouvrez l'application.

DE Laden Sie die „Innr"-App herunter und öffnen Sie die App.

NL Download de "Innr" app en open de app.

ES Descarga la aplicación "Innr" y abre la aplicación.

IT Scarica l'app "Innr" e apri l'app.

SE Ladda ner appen "Innr" och öppna appen.

PL Pobierz aplikację „Innr" i otwórz aplikację.

2



GB Press "+" and "Add Device".

FR Appuyez sur « + » et « Ajouter un appareil ».

DE Drücken Sie „+" und „Gerät hinzufügen".

NL Druk op "+" en "Apparaat toevoegen".

ES Presione "+" y "Agregar dispositivo".

IT Premi "+" e "Aggiungi dispositivo".

SE Tryck på "+" och "Lägg till enhet".

PL Naciśnij „+" i „Dodaj urządzenie".

3



GB Scan the QR-code on the bridge.

FR Scannez le QR-code sur le pont de connexion.

DE QR-Code auf der Bridge scannen.

NL Scan de QR-code op de bridge.


ES Escanee el código QR en el puente de onexión.

IT Scansiona il QR-code sul bridge.

SE Skanna QR-koden på bridge.

PL Zeskanuj kod QR na bridge.

4



GB Power on the device and wait until the LAN indicator blinks regularly once per second. This may take up to 40 seconds.

FR Allumez l'appareil et attendez que le voyant LAN clignote régulièrement une fois par seconde. Ceci peut prendre jusqu'à 40 secondes.

DE Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, bis die LAN-Anzeige regelmäßig einmal pro Sekunde blinkt. Das vielleicht bis zu 40 Sekunden dauern.

NL Schakel het apparaat aan en wacht tot de LAN-indicator eenmaal per seconde regelmatig knippert. Dit kan tot 40 seconden duren.

ES Encienda el dispositivo y espere hasta que el indicador LAN parpadee regularmente una vez por segundo. Esto puede tardar hasta 40 segundos.

IT Accendere il dispositivo e attendere che l'indicatore LAN lampeggi regolarmente una volta al secondo. Questa operazione potrebbe richiedere fino a 40 secondi.

SE Slå på enheten och vänta tills LAN-indikatorn blinkar regelbundet en gång per sekund. Det kan ta upp till 40 sekunder.

PL Włącz urządzenie i poczekaj, aż wskaźnik LAN zacznie migać regularnie raz na sekundę. Może to potrwać do 40 sekund.

5



GB Select your WiFi network and enter the WiFi network password.

FR Sélectionnez votre réseau WiFi et entrez le mot de passe du réseau WiFi.

DE Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus und geben Sie das WLAN-Netzwerk-passwort ein.

NL Selecteer uw wifi-netwerk en voer het wifi-netwerkwachtwoord in.

ES Seleccione su red WiFi e ingrese la contraseña de la red WiFi.

IT Seleziona la tua rete WiFi e inserisci la password della rete WiFi.

SE Välj ditt WiFi-nätverk och ange lösenordet för WiFi-nätverket.

PL Wybierz swoją sieć Wi-Fi i wprowadź hasło do sieci Wi-Fi.

6



GB Follow the further instructions in the app.

FR Suivez les instructions supplémentaires dans l'application.

DE Folgen Sie den weiteren Anweisungen in der App.

NL Volg de verdere instructies in de app.


ES Siga las instrucciones adicionales en la aplicación.

IT Segui le ulteriori istruzioni nell'app.

SE Följ de ytterligare instruktionerna i appen.

PL Postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami w aplikacji.

Factory Reset / Re-initialisation d'usine



GB Press and hold the reset button for 10 seconds until all LED indicators start blinking rapidly, then release.

FR Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes jusqu'à ce que tous les indicateurs LED commencent à clignoter rapidement, puis relâchez.

DE Halten Sie die Reset-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, bis alle LED-Anzeigen schnell zu blinken beginnen, und lassen Sie sie dann los.

NL Houd de resetknop 10 seconden ingedrukt totdat alle LED-indicatoren snel beginnen te knipperen en laat vervolgens los.

ES Mantenga presionado el botón de reinicio durante 10 segundos hasta que todos los indicadores LED comiencen a parpadear rápidamente, luego suéltelo.

IT Tenere premuto il pulsante di ripristino per 10 secondi fino a quando tutti gli indicatori LED iniziano a lampeggiare rapidamente, quindi rilasciarlo.

SE Håll återställningsknappen intryckt i 10 sekunder tills alla LED-indikatorer börjar blinka snabbt och släpp sedan.

PL Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 10 sekund, aż wszystkie wskaźniki LED zaczną szybko migać, a następnie zwolnij.

GB Important safety instructions

- For indoor use only.
- Do not disassemble the product; if any part is damaged, the product should not be used.
- Do not immerse in water.
- For cleaning, use a damp cloth, never a strong cleaning agent.
- Keep these instructions for future use.

FR Consignes de sécurité importantes

- Uniquement pour une utilisation en intérieur.
- Ne jamais démonter le produit; si l'une des pieces est endommagée ne pas utilizer le produit.
- Ne jamais immerger dans l'eau.
- Pour entretien nettoyer à l'aide d'un chiffon humide, eviter les detergents puissants.
- Conserver la notice pour tout utilization ultérieure.

DE Wichtige Sicherheitshinweise

- Nur für den Gebrauch im Haus geeignet.
- Das Produkt nicht auseinander nehmen; ist einer der Teile beschädigt, darf das Produkt nicht mehr genutzt werden.
- Nicht in Wasser tauchen.
- Reinigen mit einem feuchten Tuch; keine starke Reinigungsmittel verwenden.
- Diese Anleitung für späteren Gebrauch aufbewahren.

NL Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

- Alleen voor gebruik binnen.
- Het product mag niet uiteengenomen worden; indien een onderdeel beschadigd is mag het product niet gebruikt worden.
- Niet onderdompelen in water.
- Voor reiniging, gebruik een vochtige doek; vermijd het gebruik van sterke reinigingsmiddelen.
- Bewaar deze aanwijzingen voor toekomstig gebruik.

ES Instrucciones de seguridad importantes

- Sólo para uso en interiors.
- No desarme el producto; si alguna parte está dañada, el producto no debe ser usado.
- No sumergir en agua.
- Para la limpieza, use un paño húmedo, nunca un agente de limpieza fuerte.
- Guarde estas instrucciones para uso future.

IT Importanti norme di sicurezza

- Esclusivamente per uso in interni.
- Non tentare di smontare il prodotto. Se una qualsiasi delle sue componenti fosse danneggiata, questo prodotto non dovrebbe essere usato.
- Non immergere in acqua.
- Per la pulizia, usare un panno appena inumidito, mai un detersivo aggressivo.
- Conservare queste istruzioni per il loro uso futuro.

SE Viktiga säkerhets instruktioner

- Endast för inomhusbruk.
- Demontera inte produkten; Om någon del är skadad ska produkten inte användas.
- Använd en fuktig trasa, aldrig ett starkt rengöringsmedel för rengöring.
- Håll dessa anvisningar för framtida användning.

PL Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- Tylko do użytku w pomieszczeniach.
- Nie rozmontowuj produktu; jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona, produktu nie należy używać.
- Nie zanurzaj w wodzie.
- Do czyszczenia używaj wilgotnej szmatki, nigdy silnego środka czyszczącego.
- Zachowaj te instrukcje do przyszłego użytku.

Declaration of Conformity

Hereby, Innr Lighting BV declares that the radio equipment types BG 220 are in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.innr.com/en/downloads

Zigbee Frequency: 2.4 GHz (2400 ~ 2483.5 MHz) - RF power: max 10 dBm
WiFi Frequency: 2.4 GHz (2401 ~ 2483 MHz) - RF power: max. 17dBm

Déclaration de Conformité

Par la pr sente, Innr Lighting BV d clare que les quipements radio BG 220 sont conformes la directive 2014/53/UE.

Le texte int gral de la d claration de conformit UE est disponible l'adresse internet suivante: www.innr.com/fr/downloads

Zigbee Frequency: 2.4 GHz (2400 ~ 2483.5 MHz) - RF power: max 10 dBm
WiFi Frequency: 2.4 GHz (2401 ~ 2483 MHz) - RF power: max. 17dBm

© Innr Lighting B.V. 2021 www.innr.com

INNR IM BG 220 EU - 124 X 253- Pantone 276C