





Fig. 1.






Fig. 2



Technische Daten / Specifications / Spécifications / Specifiche / Datos técnicos / Technische gegevens / Tehniskie data / Tehniska data / Technická data / Dane techniczne

Item number	76253	
Input USB-C™	5.0 V  , 1.0 A, 5.0 W	
Output USB-C™	5.0 V  , 1.0 A, 5.0 W	
Battery	Li-ion, 3.7 V  , 2500 mAh	
Wireless Output	2.5 W max.	
Frequency band	330 kHz	
Max. radio-frequency power	-10.64 dBµA/m@10m	
Protection against	overcharge, overdischarge, overcurrent	
IP protection level	IPX0	
Protection class	III 	
Operating temperature	-20°C ~ +60°C	
Storage temperature	-20°C ~ +45°C	
Relative humidity	≤ 75 %	
Compatibility	devices supporting MagSafe technology; all models of Apple Smartwatches	
Dimensions	80 x 48 x 17.3 mm	
Charging cable		
Connectors	USB-C™, USB-A	
Length Weight	0.3 m	

Verwendete Symbole / Symbols used / Symboles utilisés / Simboli utilizzati / Símbolos utilizados / Gebruikte symbolen / Brugte symboler / Använda symboler / Použité symboly / Stosowane symbole

For indoor use only	IEC 60417- 5957	
Direct current	IEC 60417- 5031	
Class III equipment	IEC 60417- 5180	

DE Betriebsanleitung

1 Sicherheitshinweise

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zum korrekten Gebrauch.

- Lies die Betriebsanleitung vollständig und sorgfältig vor Gebrauch.

Die Betriebsanleitung muss bei Unsicherheiten und Weitergabe des Produktes verfügbar sein.

- Bewahre die Betriebsanleitung auf.
- Öffne niemals das Gehäuse.
- Modifiziere Produkt und Zubehör nicht.
- Schließe Anschlüsse und Schaltkreise nicht kurz.

Ein defektes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, sondern muss gegen unbeabsichtigte Weiterbenutzung gesichert werden.

- Benutze Produkt, Produktteile und Zubehör nur in einwandfreiem Zustand.
- Vermeide extreme Belastungen wie Hitze und Kälte, Nässe und direkte Sonneneinstrahlung, Mikrowellen sowie Vibrationen und mechanischen Druck.
- Wende dich bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, Störungen und anderen nicht durch die Begleitdokumentation behebbaren Problemen, an Händler oder Hersteller.

Nicht für Kinder geeignet. Das Produkt ist kein Spielzeug!

- Sichere Verpackung, Kleinteile und Dämmmaterial gegen unbeabsichtigte Benutzung.

Akkugefahren

Die Akkus sind nicht tauschbar.

Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch können Akkus beschädigt werden und auslaufen.

- Belasse ausgelaufene, deformierte oder korrodierte Zellen im Produkt und entsorge diese mittels geeigneter Schutzvorrichtung.
- Wirf Akkus niemals ins Feuer.

Extreme Hitze einwirkung kann zur Explosion und/oder zum Auslaufen von ätzender Flüssigkeit führen.

- Deformiere und zerlege den Akku nicht.

Durch mechanische Beschädigungen können gasförmige Stoffe austreten, welche stark reizend, brennbar oder giftig sein können.

- Tauche den Akku nicht in Flüssigkeiten.

Es besteht die Gefahr von Explosion, Feuerentwicklung, Hitzeentwicklung, Rauch- oder Gasentwicklung.

- Betreibe das Produkt nicht in explosionsgefährdeter Umgebung.

Hitzestau

Beim induktiven Laden entsteht Wärme.

- Achte darauf, dass sich an der Rückseite deines Gerätes keine Metallteile (z. B. Hülle aus Metall, Metallplättchen für Magnethalterung) befinden.

Metall erwärmt sich im Induktionsfeld besonders stark und kann Schäden am Produkt oder deinem Endgerät verursachen.

- Decke das Produkt nicht während des Gebrauchs ab.

Magnetismus

Das Produkt enthält magnetische Materialien.

- Konsultiere vor Gebrauch einen Arzt, um die Kompatibilität zu implantierten medizinischen Geräten sicherzustellen.
- Halte einen Mindestabstand von 20 cm zu medizinischen Geräten ein.
- Betreibe und/oder bewahre das Produkt nicht in der Nähe von Bankkarten auf.

2 Beschreibung und Funktion

2.1 Produkt

Das Produkt ist eine Apple Watch Powerbank zum Aufladen von Apple Watches sowie Mobilgeräten. Auf der induktiven Ladefläche werden Apple Watches aufgeladen. Mithilfe der USB-C™-Buchse können Mobilgeräte aufgeladen werden. Über das LED-Display kann man den aktuellen Ladestand der Powerbank ablesen.

- Praktischer Schlüsselring: Zur sicheren Aufbewahrung eingehakt beim Transport in der Tasche, im Rucksack oder am Schlüsselbund

2.2 Lieferumfang

Wireless Powerbank für Apple Watch 2.500 mAh, USB-Ladekabel, Betriebsanleitung

2.3 Bedienelemente

Siehe Fig. 1.

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1 Schlüsselring | 5 Funktionstaste |
| 2 Ladefläche Apple Watch | 6 USB-A-Stecker |
| 3 LED-Display | 7 USB-C™-Stecker |
| 4 USB-C™-Buchse | |

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und den dafür vorgesehenen Zweck geeignet. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Eine andere als in Kapitel „Beschreibung und Funktion“ bzw. in den „Sicherheitshinweisen“ beschriebene Verwendung ist nicht gestattet. Dieses Produkt darf nur in trockenen Innenräumen benutzt werden. Das Nichtbeachten und Nichteinhalten dieser Bestimmungen und der Sicherheitshinweise kann zu schweren Unfällen, Personen- und Sachschäden führen.

4 Vorbereitung

1. Kontrolliere den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
2. Vergleiche die technischen Daten aller zu verwendenden Geräte und stelle die Kompatibilität sicher.

5 Anschluss und Bedienung

5.1 Powerbank aufladen

1. Schließe den USB-C™-Stecker (7) des Ladekabels an die USB-C™-Buchse (4) der Powerbank an.
2. Schließe den USB-A-Stecker (6) des Ladekabels an die USB-A-Buchse einer geeigneten Stromquelle an.

Das kann entweder ein 230-V-USB-Ladeadapter, ein 12/24-V-Kfz-USB-Lader oder die USB-A-Buchse eines PCs sein. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, sobald auf dem LED-Display 100 % angezeigt werden.

3. Trenne alle Kabelverbindungen nach dem Ladevorgang.

5.2 Apple Watch aufladen

1. Drücke 1x die Funktionsstaste (5), um die Powerbank einzuschalten.

Der aktuelle Ladestand der Powerbank wird auf dem LED-Display angezeigt.

2. Platziere deine Apple Watch auf der Ladefläche (2) der Powerbank (siehe Abb. 2).

Der Ladevorgang wird automatisch gestartet. Auf dem Display der Apple Watch kannst du den aktuellen Ladestand ablesen.

3. Entferne die Apple Watch nach dem Ladevorgang von der Ladefläche.

Alternativ kannst du andere Endgeräte über die USB-C™-Buchse der Powerbank aufladen.

4. Drücke die Funktionsstaste 2x, um die Powerbank auszuschalten.

Wenn die Powerbank eingeschaltet ist und keine Geräte zum Laden oder eine Spannungsquelle angeschlossen ist, schaltet sich die Powerbank nach ca. 65 Sekunden aus.

6 Wartung, Pflege, Lagerung und Transport

Das Produkt ist wartungsfrei.

ACHTUNG!

Sachschäden

- Verwende zum Reinigen nur ein trockenes und weiches Tuch.
- Verwende keine Reinigungsmittel und Chemikalien.
- Lagere das Produkt bei längerem Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich und in trockener und staubgeschützter Umgebung.
- Lagere das Produkt kühl und trocken.
- Hebe die Originalverpackung für den Transport auf.

7 Entsorgungshinweise

7.1 Produkt



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Du bist als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. WEEE Nr.: 82898622

7.2 Akku/Batterien



Batterien und Akkumulatoren dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher verpflichtet, diese am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Batt-Reg.Nr. DE 36166961

8 EU-Konformitätserklärung

 Hiermit erklärt Goobay®, eine registrierte Marke der Wentronic GmbH, dass der genannte Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.wentronic.com/de/>

EN User Manual

1 Safety instructions

The user manual is part of the product and contains important information for correct use.

• Read the user manual completely and carefully before use.
The user manual must be available for uncertainties and passing the product.

- Keep this user manual.
 - Do not open the housing.
 - Do not modify product and accessories.
 - Do not short-circuit connectors and circuits.
- Do not operate a device if it is not in working order. In such cases, it must be secured against unintentional further use.

- Use product, product parts and accessories only in perfect condition.
- Avoid stresses such as heat and cold, moisture and direct sunlight, microwaves, vibrations and mechanical pressure.
- In case of questions, defects, mechanical damage, trouble and other problems, non-recoverable by the documentation, contact your dealer or producer.

Not meant for children. The product is not a toy!

- Secure packaging, small parts and insulation against accidental use.

Battery hazards

The batteries are not replaceable.

Batteries may be damaged and leak if not used for the intended purpose.

- Leave leaked, deformed or corroded batteries inside the product and dispose it by appropriate protectives.
- Never throw batteries into a fire.

Extreme heat can lead to explosion and/or leakage of corrosive liquid.

- Do not deform or disassemble the battery.

Mechanical damage can cause gaseous substances to escape, which can be highly irritating, flammable or toxic.

- Do not immerse the battery in liquids.
- There is a danger of: explosion, fire, heat, smoke and/or gas.
- Do not operate the product in an explosive environment.

Heat storage

Heat is generated during inductive charging.

- Make sure that there are no metal parts on the back of your device (e.g. metal cover, metal plate for magnetic holder).

Metal heats up strongly in the induction field and can cause damage to the product or your end device.

- Do not cover the product during use.

Magnetism

The product contains magnetic materials.

- Consult a medical professional before you use the product to make sure it is compatible with implanted medical devices.
- Maintain a minimum distance of 20 cm from medical devices.
- Do not operate and/or store the product near credit, debit or other bank cards.

2 Description and function

2.1 Product

The product is an AppleWatch power bank for charging Apple Watches and mobile devices. Apple Watches are charged on the inductive charging surface. Mobile devices can be charged using the USB-C™ socket. The current charge level of the power bank can be read on the LED display.

- Practical key ring: Hook it onto your bag, rucksack or key ring for safe storage during transport.

2.2 Scope of delivery

Wireless Power Bank for Apple Watch 2,500 mAh,
User Manual

2.3 Operating Elements

See Fig. 1.

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1 Key ring | 5 Function button |
| 2 Charging surface AppleWatch | 6 USB-A plug |
| 3 LED display | 7 USB-C™ plug |
| 4 USB-C™ socket | |

3 Intended use



This product is intended exclusively for private use and its intended purpose. This product is not intended for commercial use. We do not permit using the device in other ways like described in chapter „Description and Function“ or in the „Safety Instructions“. Use the product only in dry interior rooms. Not attending to these regulations and safety instructions might cause fatal accidents, injuries, and damages to persons and property.

4 Preparation

1. Check the scope of delivery for completeness and integrity.
2. Compare the specifications of all used devices and ensure compatibility.

5 Connection and operation

5.1 Charging the power bank

1. Connect the USB-C™ plug (7) of the charging cable to the USB-C™ socket (4) of the power bank.
2. Connect the USB-A plug (6) of the charging cable to the USB-A socket of a suitable power source.

This can be either a 230 V USB charging adapter, a 12/24 V car USB charger or the USB-A socket of a PC.

Charging is complete when the LED display shows 100%.

3. Disconnect all cable connections after charging.

5.2 Charging your Apple Watch

1. Press the function button (5) once to switch on the power bank. The current charge level of the power bank is shown on the LED display.

2. Place your Apple Watch on the charging surface (2) of the power bank (see Fig. 2).

The charging process starts automatically. You can see the current charge level on the Apple Watch display.

3. Remove the Apple Watch from the charging surface after charging.

Alternatively, you can charge other devices via the power bank's USB-C™ socket.

4. Press the function button twice to switch off the power bank.

If the power bank is switched on and no devices are connected for charging or no power source is connected, the power bank will switch off after approx. 65 seconds.

6 Maintenance, Care, Storage and Transportation

The product is maintenance-free.

NOTICE!

Material damage

- Only use a dry and soft cloth for cleaning.
- Do not use detergents or chemicals.
- Store the product out the reach of children and in a dry and dust-protected ambience when not in use.
- Store cool and dry.
- Keep and use the original packaging for transport.

7 Disposal instructions

7.1 Product



According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can damage the health and pollute the environment. As a consumer, you are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. WEEE No: 82898622

7.2 (Rechargeable)Batteries



(Rechargeable) batteries must not be disposed of with household waste. Their components have to be supplied separately to the recycling or disposal, because toxic and dangerous ingredients can harm the environment if not disposed of sustainably. As a consumer, you are obliged to return them at the end of their service lives to the manufacturer, the sales outlet or established for this purpose, public collection points for free. Details regulates the respective country's law.
Batt. reg. no. DE 36166961

8 EU Declaration of conformity



Hereby Goobay®, a registered trademark of Wentronic GmbH, ensures that the mentioned radio system type is conformed to Directive 2014/53/EU. The full text of EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: <https://www.wentronic.com/en/>

FR Mode d'emploi

1 Consignes de sécurité

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et comprend d'importantes informations pour une bonne installation et une bonne utilisation.

- Utilisez le mode d'emploi attentivement et complètement avant de l'utiliser.

Le mode d'emploi doit être disponible à des incertitudes et transfert du produit.

- Conservez soigneusement ce mode d'emploi.
- Ne pas ouvrir le boîtier.
- Ne modifiez pas le produit et les accessoires.
- Pas court-circuiter des connexions et circuits.

Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service. Il doit au contraire être protégé contre toute utilisation involontaire.

- Utilisez le produit, pièces et accessoires des produits uniquement en parfait état.
- Éviter des conditions extrêmes, telles que la chaleur extrême et froid, l'humidité et de la lumière directe du soleil, ainsi que microondes, des vibrations et de la pression mécanique.
- En cas de questions, les défauts, les dommages mécaniques, des incertitudes et d'autres problèmes, non récupérables par la documentation, contactez votre revendeur ou le producteur.

Non destiné à des enfants. Le produit n'est pas un jouet !

- Sécuriser l'emballage, petites pièces et l'isolation contre l'utilisation accidentelle.

Risques de piles

Les piles ne sont pas remplaçables.

En cas d'utilisation non conforme, les piles peuvent être endommagées et couler.

- Donner des piles qui ont coulé, déformés ou corrodés à l'intérieur du produit et de disposer par protecteurs appropriés.
- Ne jetez jamais les piles dans un feu.

La chaleur extrême peut provoquer une explosion et/ou l'écoulement de liquides corrosifs.

- Ne pas déformer ou démonter la pile.

Les dommages mécaniques peuvent entraîner l'émission de substances gazeuses susceptibles d'être très irritantes, inflammables ou toxiques.

- Ne plongez pas la pile dans des liquides.

Il existe un risque d'explosion, d'incendie, de dégagement de chaleur, de fumée ou de gaz.

- Ne faites pas fonctionner le produit dans un environnement explosif.

Accumulateur de chaleur

De la chaleur est générée pendant la charge par induction.

- Assurez-vous qu'il n'y a pas de pièces métalliques à l'arrière de votre appareil (p. ex., un couvercle métallique, une plaque métallique pour le support magnétique).

Le métal se réchauffe fortement dans le champ d'induction et peut endommager le produit ou votre appareil final.

- Ne pas couvrir le produit pendant son utilisation.

Magnétisme

Le produit contient des matériaux magnétiques.

- Avant l'utilisation, consultez un médecin pour vous assurer de la compatibilité du produit avec des dispositifs médicaux implantés.
- Respectez une distance minimale de 20 cm avec les dispositifs médicaux.
- N'utilisez et/ou ne conservez pas le produit à proximité de cartes bancaires.

2 Description et fonction**2.1 Produit**

Le produit est une batterie externe AppleWatch permettant de recharger les Apple Watch et les appareils mobiles. Les Apple Watch se rechargent sur la surface de recharge inductive. Les appareils mobiles peuvent être rechargés à l'aide de la prise USB-C™. Le niveau de charge actuel de la batterie externe peut être consulté sur l'écran LED.

- Porte-clés pratique: accrochez-le à votre sac, sac à dos ou porte-clés pour le ranger en toute sécurité pendant le transport.

2.2 Contenu de la livraison

Power Bank sans Fil pour Apple Watch 2 500 mAh,
Mode d'emploi

2.3 Eléments de commande

Voir la Fig. 1.

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1 Porte-clés | 4 Prise USB-C™ |
| 2 Surface de recharge Apple-Watch | 5 Bouton de fonction |
| 3 Écran LED | 6 Fiche USB-A |
| | 7 Fiche USB-C™ |

3 Utilisation prévue

Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et aux fins initialement prévues. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial. Nous n'autorisons pas l'utilisation du dispositif d'une façon différente de celle décrite au chapitre „Description et Fonctions“ et „Consignes de sécurité“. Utilisez le produit uniquement dans des espaces intérieurs secs. Ne pas respecter ces instructions de sécurité et points de règlement est susceptible de provoquer des accidents mortels, blessures et dommages à la personne et à ses biens.

4 Préparation

1. Vérifiez le contenu de livraison pour l'exhaustivité et l'intégrité.
2. Comparez les caractéristiques de tous les équipements à utiliser et pour assurer la compatibilité.

5 Connexion et fonctionnement**5.1 Chargement de la batterie externe**

1. Veuillez connecter la fiche USB-C™ (7) du câble de chargement à la prise USB-C™ (4) de la batterie externe.
 2. Veuillez connecter la fiche USB-A (6) du câble de chargement à la prise USB-A d'une source d'alimentation appropriée.
- Il peut s'agir d'un adaptateur de charge USB 230 V, d'un chargeur USB de voiture 12/24 V ou de la prise USB-A d'un PC.
- La charge est terminée lorsque l'écran LED affiche 100 %.
3. Débranchez tous les câbles après la charge.

5.2 Chargement de votre Apple Watch

1. Appuyez une fois sur le bouton de fonction (5) pour allumer la batterie externe.

Le niveau de charge actuel de la batterie externe s'affiche sur l'écran LED.

2. Placez votre Apple Watch sur la surface de charge (2) de la batterie externe (voir fig. 2).

Le processus de charge démarre automatiquement. Vous pouvez voir le niveau de charge actuel sur l'écran de l'Apple Watch.

3. Retirez l'Apple Watch de la surface de charge une fois la charge terminée.

Vous pouvez également charger d'autres appareils via la prise USB-C™ de la batterie externe.

4. Appuyez deux fois sur le bouton de fonction pour éteindre la batterie externe.

Si la batterie externe est allumée et qu'aucun appareil n'est connecté pour être chargé ou qu'aucune source d'alimentation n'est connectée, la batterie externe s'éteindra après environ 65 secondes.

6 Maintenance, Entretien, Stockage et Transport

Le produit est sans entretien.

AVERTISSEMENT!**Dommages matériels**

- Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser de détergents et de produits chimiques.
- Conserver le produit hors de la portée des enfants et dans une ambiance sèche et protégé de la poussière lorsqu'il ne est pas en cours d'utilisation.
- Endroit frais et sec.
- Conserver et utiliser l'emballage d'origine pour le transport.

7 Instructions pour l'élimination**7.1 Produit**

Selon la directive européenne DEEE, la mise au rebut des appareils électriques et électroniques avec les déchets domestiques est strictement interdite. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés de façon séparée. Les composants toxiques et dangereux peuvent causer des dommages durables à la santé et à l'environnement s'ils ne sont pas éliminés correctement. Vous, en tant que consommateur, êtes commis par la loi à la mise au rebut des appareils électriques et électroniques auprès du fabricant, du distributeur, ou des points publics de collecte à la fin de la durée de vie des dispositifs, et ce de façon gratuite. Les détails sont réglementés dans le droit national. No DEEE : 82898622

7.2 Batteries (rechargeables)

Batteries (rechargeables) ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Leurs composants doivent être fournis séparément au recyclage ou d'élimination, parce que les ingrédients toxiques et dangereuses peuvent nuire à l'environnement si ne sont pas éliminés de façon durable. En tant que consommateur, vous êtes obligé de les retourner à la fin de leur service vit au fabricant, le point de vente ou établis à cet effet, des points de collecte publics gratuitement. Détails réglemente la loi du pays respectif. Batt reg. no. DE 36166961

8 Déclaration UE de conformité



Par la présente Goobay®, nom commercial de Wentronic GmbH assure, que le type de système de radio est conforme aux directives 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: <https://www.wentronic.com/fr/>

6 Collegare USB-A

7 Collegare USB-C™

3 Uso previsto



Questo prodotto è stato concepito esclusivamente per l'utilizzo privato e per lo scopo da esso previsto. Questo prodotto non è concepito per l'utilizzo commerciale. Non è consentito l'uso del dispositivo in modo diverso da quello descritto nel capitolo „Descrizione e Funzione” o „Istruzioni per la sicurezza”. Usare il prodotto solamente in ambienti interni asciutti. La mancata osservanza di queste regole e delle istruzioni per la sicurezza può provocare incidenti fatali, lesioni e danni a persone e proprietà.

4 Preparazione

1. Controllare fornitura sia completa e garantire l'integrità.
2. Confrontare le specifiche di tutti i dispositivi utilizzati per garantire la compatibilità.

5 Collegamento e funzionamento

5.1 Ricarica del power bank

1. Collegare la spina USB-C™ (7) del cavo di ricarica alla presa USB-C™ (4) del power bank.
 2. Collegare la spina USB-A (6) del cavo di ricarica alla presa USB-A di una fonte di alimentazione adeguata.
- Può trattarsi di un adattatore di ricarica USB da 230 V, di un caricatore USB per auto da 12/24 V o della presa USB-A di un PC. La ricarica è completata quando il display LED mostra 100%.*
3. Dopo la ricarica, scollegare tutti i cavi.

5.2 Ricarica dell'Apple Watch

1. Premere una volta il pulsante funzione (5) per accendere il power bank.
- Il livello di carica attuale del power bank viene visualizzato sul display LED.*
2. Posizionare l'Apple Watch sulla superficie di ricarica (2) del power bank (vedere Fig. 2).

Il processo di ricarica si avvia automaticamente. È possibile visualizzare il livello di carica attuale sul display dell'Apple Watch.

3. Rimuovere l'Apple Watch dalla superficie di ricarica al termine della ricarica.

In alternativa, è possibile ricaricare altri dispositivi tramite la presa USB-C™ del power bank.

4. Premere due volte il pulsante funzione per spegnere il power bank.

Se il power bank è acceso e non sono collegati dispositivi da ricaricare o non è collegata alcuna fonte di alimentazione, il power bank si spegnerà dopo circa 65 secondi.

6 Manutenzione, cura, conservazione e trasporto

Il prodotto è esente da manutenzione.

AVVERTENZA! Danni materiali

- Utilizzare un panno asciutto e morbido solo per la pulizia.
- Non utilizzare detersivi e prodotti chimici.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e in un ambiente asciutto e protetto dalla polvere quando non in uso.
- Conservare fresco e asciutto.
- Conservare e utilizzare l'imballaggio originale per il trasporto.

7 Note per lo smaltimento

7.1 Prodotto



In conformità alla Direttiva Europea WEEE, le attrezzature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani. I componenti devono essere riciclati o smaltiti separatamente. Componenti tossici e pericolosi possono causare danni permanenti alla salute e all'ambiente se smaltiti in modo inadeguato. Il consumatore è obbligato per legge a portare le attrezzature elettriche ed elettroniche presso punti di raccolta pubblici oppure presso il rivenditore o il produttore al termine della loro durata utile. Devono anche essere osservate tutte le leggi e le normative locali. WEEE No: 82898622

7.2 Batterie (ricaricabili)



Batterie (ricaricabili) non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. I loro componenti devono essere forniti a parte riciclaggio o lo smaltimento, perché gli ingredienti tossici e pericolosi possono danneggiare l'ambiente se non smaltiti in modo sostenibile. Come consumatore, si è obbligati a restituire al termine della loro vita utile al produttore, il rivenditore o i istituti a tal fine, i punti di raccolta pubblici gratis. Dettaglio regola legge del rispettivo paese. N. reg. batt. DE 36166961

IT Istruzioni per l'uso

1 Istruzioni per la sicurezza

Le istruzioni per l'uso è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni per un uso corretto.

- Leggere attentamente e completamente le istruzioni prima dell'uso.

Le istruzioni per l'uso essere disponibile per le incertezze e trasferimenti del prodotto.

- Conservare queste istruzioni per l'uso.
- Non aprire la custodia.
- Non modificare prodotti e accessori.
- Non corto da collegamenti e circuiti.

Non mettere in funzione un dispositivo difettoso, bensì assicurarsi che non venga inavvertitamente usato da altri senza sorveglianza.

- Utilizzare il prodotto, le parti del prodotto e gli accessori solo in perfette condizioni.
- Evitare condizioni estreme, calore estremo e ispezionata la freddezza, umidità e luce diretta del sole, così come forni a microonde, vibrazioni e pressione meccanica.
- In caso di domande, difetti, danni meccanici, interferenze e altri problemi, non recuperabili per la documentazione, rivolgersi al rivenditore o produttore.

Non è pensato per i bambini. Il prodotto non è un giocattolo!

- Assicurare l'imballaggio, le piccole parti e il materiale isolante contro l'uso accidentale.

Pericoli della batteria

Le batterie non sono sostituibili.

In caso di utilizzo non conforme, le batterie possono subire danni e scaricarsi.

- Lascia batterie esaurite, deformate o corrose all'interno del prodotto e smaltire entro protettivi adeguati.
- Non gettare mai le batterie nel fuoco.

Un surriscaldamento eccessivo può causare un'esplosione e/o la fuoriuscita di liquidi corrosivi.

- Non deformare o smontare la batteria.

I danni meccanici possono provocare la formazione di sostanze gassose fortemente irritanti, infiammabili o tossiche.

- Non immergere la batteria in liquidi.

Sussiste il pericolo di esplosione, incendio, surriscaldamento, sviluppo di fumo o gas.

- Non utilizzare il prodotto in un ambiente esplosivo.

Accumulo di calore

Durante la carica induttiva si genera calore.

- Assicurarsi che non ci siano parti metalliche sul retro del tuo dispositivo (ad esempio, coperchio metallico, piastra metallica per il supporto magnetico).

Il metallo si riscalda fortemente nel campo di induzione e può causare danni al prodotto o al tuo dispositivo finale.

- Non coprire il prodotto mentre lo usi.

Magnetismo

Il prodotto contiene materiali magnetici.

- Consultare un medico prima dell'uso per accertare la compatibilità con eventuali dispositivi medici impiantati.
- Mantenere una distanza minima di 20 cm dai dispositivi medici.
- Non utilizzare e/o conservare il prodotto in prossimità di carte di credito.

2 Descrizione e funzione

2.1 Prodotto

Il prodotto è un power bank AppleWatch per ricaricare Apple Watch e dispositivi mobili. Gli Apple Watch vengono ricaricati sulla superficie di ricarica induttiva. I dispositivi mobili possono essere ricaricati utilizzando la presa USB-C™. Il livello di carica attuale del power bank può essere letto sul display LED.

- Pratico portachiavi: agganciato alla borsa, allo zaino o al portachiavi per riportarlo in modo sicuro durante il trasporto.

2.2 Contenuto della confezione

Power bank wireless per Apple Watch 2.500 mAh,
Istruzioni per l'uso

2.3 Elementi di comando

Vedi Fig. 1.

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1 Portachiavi | 3 Display LED |
| 2 Superficie di ricarica Apple-Watch | 4 Presa USB-C™ |
| | 5 Pulsante di funzione |

8 Dichiarazione di conformità UE



Con la presente Goboy®, un marchio registrato di Wentronic GmbH, dichiara che il sistema radiofonico è conforme della direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.wentronic.com/it/>

6 Conector USB-A

7 Conector USB-C™

3 Uso conforme a lo previsto



Este producto es exclusivamente para uso privado y para la finalidad prevista. Este producto no está pensado para su uso con fines comerciales. No se permite un uso distinto al descrito en el capítulo «Descripción y funcionamiento» o «Indicaciones de seguridad». Este producto solamente se puede utilizar en interiores secos. La inobservancia y el incumplimiento de estas normas e indicaciones de seguridad pueden derivar en accidentes graves, daños personales y materiales.

4 Preparación

1. Compruebe que el volumen de suministro esté completo e integrado.
2. Compare los datos técnicos de todos los dispositivos que se vayan a utilizar y asegúrese de su compatibilidad.

5 Conexión y manejo

5.1 Carga del cargador portátil

1. Conecte el conector USB-C™ (7) del cable de carga a la toma USB-C™ (4) del cargador portátil.
2. Conecte el conector USB-A (6) del cable de carga a la toma USB-A de una fuente de alimentación adecuada.

Esta puede ser un adaptador de carga USB de 230 V, un cargador USB para coche de 12/24 V o la toma USB-A de un PC. La carga habrá finalizado cuando la pantalla LED muestre 100 %.

3. Desconecte todos los cables después de la carga.

5.2 Cargar el Apple Watch

1. Pulse una vez el botón de función (5) para encender el power bank.

El nivel de carga actual del powerbank se muestra en la pantalla LED.

2. Coloque su Apple Watch en la superficie de carga (2) del powerbank (véase la fig. 2).

El proceso de carga se inicia automáticamente. Puede ver el nivel de carga actual en la pantalla del Apple Watch.

3. Retire el Apple Watch de la superficie de carga una vez finalizada la carga.

También puede cargar otros dispositivos a través de la toma USB-C™ del power bank.

4. Pulse dos veces el botón de función para apagar el power bank. Si el power bank está encendido y no hay ningún dispositivo conectado para cargar o no hay ninguna fuente de alimentación conectada, el power bank se apagará después de unos 65 segundos.

6 Mantenimiento, conservación, almacenamiento y transporte

El producto no necesita mantenimiento.

¡ATENCIÓN!

Daños materiales

- Utilice solo un paño seco y suave para realizar la limpieza.
- No utilice productos de limpieza ni productos químicos.
- En caso de no utilizarse durante un tiempo prolongado, almacene el producto lejos del alcance de los niños en un lugar seco y resguardado del polvo.
- Almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Conserve y utilice el embalaje original para el transporte.

7 Indicaciones para la eliminación

7.1 Producto



De acuerdo con la directiva RAEE europea, los dispositivos eléctricos y electrónicos no se deben desechar junto con los residuos domésticos. Sus componentes deben reciclarse o desecharse por separado, ya que la eliminación de forma inadecuada de los componentes tóxicos o peligrosos puede ocasionar perjuicios duraderos a la salud y al medio ambiente. Según la ley alemana de dispositivos eléctricos (ElektroG), como usuario está obligado a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos al fabricante, al lugar de venta o a un centro público de recogida al final de su vida útil, de forma gratuita. RAEE n.º: 82898622

7.2 Baterías



Las baterías y los acumuladores no se deben desechar con los residuos domésticos. Sus componentes deben reciclarse o desecharse por separado, ya que la eliminación de forma inadecuada de los componentes tóxicos o peligrosos puede ocasionar perjuicios duraderos al medio ambiente. Como usuario, está obligado a devolverlos al fabricante, al lugar de venta o a un centro público de recogida al final de su vida útil, de forma gratuita. Los detalles específicos se articulan mediante la legislación del país. Batt. reg. no. DE 36166961

ES Instrucciones de uso

1 Instrucciones de seguridad

Las instrucciones de uso son parte del producto y contienen información importante para el uso correcto.

- Lea las instrucciones de uso completamente y cuidadosamente antes de usar.

Las instrucciones de uso deben estar disponibles en caso de incertidumbre y transmisión del producto.

- Guarde las instrucciones de uso.
- No abra la carcasa.
- No modifique el producto y los accesorios.
- No cortocircuite las conexiones y los circuitos.

Un aparato defectuoso no debe ponerse en funcionamiento, sino que se debe asegurar contra cualquier uso accidental.

- Utilice el producto, las piezas del producto y los accesorios solo si están en perfecto estado.
- Evite exponer el dispositivo a cargas extremas, como calor y frío, humedad y la radiación directa del sol, así como a vibraciones y presión mecánica.
- En caso de defectos, daños mecánicos, averías y otros problemas que no se puedan resolver con la documentación incluida, póngase en contacto con el vendedor o el fabricante.

No adecuado para niños. ¡Este producto no es un juguete!

- Proteja el embalaje, las piezas pequeñas y el material aislante contra un uso accidental.

Peligros de la batería

Las baterías no son recambiables.

Un uso no conforme a lo previsto puede dañar las baterías y provocar derrames.

- Deje las células que presenten derrames, estén deformadas o corroídas en el producto y elimínelas utilizando los medios de protección adecuados.
- No arroje nunca las pilas al fuego.

La influencia del calor extremo puede provocar una explosión y/o un derrame de líquidos corrosivos.

- No deforme ni desmonte la batería.

Los daños mecánicos pueden causar el escape de sustancias gaseosas que podrían resultar muy irritantes, inflamables o tóxicas.

- No sumerja la batería en líquidos.
- Existe peligro de: explosión, fuego, calentamiento, formación de gases o de humo.
- No utilice el producto en un entorno explosivo.

Acumulación de calor

Durante la carga inductiva se genera calor.

- Asegúrese de que no hay piezas metálicas en la parte posterior de su dispositivo (por ejemplo, una cubierta metálica, una placa metálica para el soporte magnético).

El metal se calienta mucho en el campo de inducción y puede causar daños al producto o a su dispositivo final.

- No cubra el producto durante el uso.

Magnetismo

El producto contiene materiales magnéticos.

- Antes de usar el aparato, consulte a un médico para garantizar su compatibilidad con dispositivos médicos implantados.
- Mantenga una distancia mínima de 20 cm con respecto a dispositivos médicos.
- No utilice ni guarde el producto cerca de tarjetas bancarias.

2 Descripción y funcionamiento

2.1 Producto

El producto es un cargador portátil AppleWatch para cargar relojes Apple Watch y dispositivos móviles. Los relojes Apple Watch se cargan en la superficie de carga inductiva. Los dispositivos móviles se pueden cargar mediante la toma USB-C™. El nivel de carga actual del cargador portátil se puede ver en la pantalla LED.

- Llavoro práctico: enganche el cargador a su bolso, mochila o llavero para guardarlo de forma segura durante el transporte.

2.2 Volumen de suministro

Power bank inalámbrico para Apple Watch 2500 mAh, Instrucciones de uso

2.3 Elementos de manejo

Véase la Fig. 1.

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1 Llavoro | 3 Pantalla LED |
| 2 Superficie de carga Apple-Watch | 4 Toma USB-C |
| | 5 Botón de función |

8 Declaración de conformidad CE



Por la presente, Goobay®, una marca registrada de Wentronic GmbH, declara que el tipo de equipo radioeléctrico mencionado cumple con la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad CE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://www.wentronic.com/en/>

- 1 Sleutelhanger
- 2 Oplaadoppervlak AppleWatch
- 3 LED-Display
- 4 USB-C™-aansluiting

- 5 Functietoets
- 6 USB-A-stekker
- 7 USB-C™-stekker

3 Gebruik conform de voorschriften



Dit product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en het daarvoor bedoelde doeleinde. Dit product is niet bestemd voor commercieel gebruik. Een ander gebruik dan beschreven in het hoofdstuk „Beschrijving en functie“ of in de „Veiligheidsinstructies“ is niet toegestaan. Dit product mag alleen worden gebruikt in droge binnenruimten. Het niet in acht nemen en niet opvolgen van deze instructies en veiligheidsvoorschriften kan leiden tot ernstige ongevallen, lichamelijk letsel en materiële schade.

4 Voorbereiding

1. Controleer of de leveringsomvang volledig en onbeschadigd is.
2. Vergelijk de technische gegevens van alle te gebruiken apparaten met elkaar en stel de onderlinge compatibiliteit zeker.

5 Aansluiting en bediening

5.1 De powerbank opladen

1. Sluit de USB-C™-stekker (7) van de oplaadkabel aan op de USB-C™-aansluiting (4) van de powerbank.
2. Sluit de USB-A-stekker (6) van de oplaadkabel aan op de USB-A-aansluiting van een geschikte stroombron.
Dit kan een 230 V USB-oplaadadapter, een 12/24 V USB-autolader of de USB-A-aansluiting van een pc zijn.
Het opladen is voltooid wanneer het LED-display 100% aangeeft.
3. Koppel na het opladen alle kabels los.

5.2 Uw Apple Watch opladen

1. Druk eenmaal op de functieknop (5) om de powerbank in te schakelen.
Het huidige laadniveau van de powerbank wordt weergegeven op het LED-display.
2. Plaats uw Apple Watch op het oplaadoppervlak (2) van de powerbank (zie afb. 2).
Het opladen begint automatisch. U kunt het huidige laadniveau zien op het display van de Apple Watch.
3. Verwijder de Apple Watch na het opladen van het oplaadoppervlak.
U kunt ook andere apparaten opladen via de USB-C™-aansluiting van de powerbank.
4. Druk tweemaal op de functieknop om de powerbank uit te schakelen.
Als de powerbank is ingeschakeld en er geen apparaten zijn aangesloten om te laden of er geen stroombron is aangesloten, schakelt de powerbank na ongeveer 65 seconden uit.

6 Onderhoud, verzorging, opslag en transport

Het product is onderhoudsvrij.

ATTENTIE!

Materiële schade

- Gebruik alleen een droge en zachte doek om te reinigen.
- Gebruik geen reinigingsmiddel en chemische producten.
- Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan in een droge en stofdichte omgeving en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Sla het product koel en droog op.
- Bewaar de originele verpakking voor het transport en gebruik deze.

7 Aanwijzingen voor afvalverwijdering

7.1 Product



Elektrische en elektronische apparaten mogen volgens de Europese AEEA-richtlijn niet met het huisvuil worden weggegooid. De onderdelen daarvan moeten gescheiden bij de recycling of de afvalverwijdering worden ingeleverd, omdat giftige en gevaarlijke onderdelen bij onvakkendige afvalverwijdering de gezondheid en het milieu duurzaam schade kunnen berokkenen. U bent als consument volgens de Duitse Wet op de elektronica (ElektroG) verplicht om elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur kosteloos terug te geven aan de fabrikant, de winkel of aan de daarvoor voorziene, openbare inzamelpunten. Bijzonderheden daarover regelt het betreffende nationale recht. AEEA nr.: 82988622

7.2 Batterijen



Batterijen en accu's mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid. De componenten moeten afzonderlijk worden gerecycled of afgevoerd, omdat giftige en gevaarlijke componenten het milieu blijvend kunnen be-

NL Gebruiksaanwijzing

1 Veiligheidsvoorschriften

Deze vormt een onderdeel van het product en bevat belangrijke aanwijzingen voor het correcte gebruik.

- Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik volledig en zorgvuldig door.
- De gebruiksaanwijzing moet beschikbaar zijn in geval van onduidelijkheden en het doorgeven van het product.

- Bewaar de gebruiksaanwijzing.
- De behuizing niet openen.
- Breng geen wijzigingen aan producten of accessoires aan.
- Aansluitingen en schakelcircuits niet kortsluiten.

Een defect apparaat mag niet in bedrijf worden gesteld, maar moet onmiddellijk tegen onbedoeld verder gebruik worden beveiligd.

- Gebruik product, productonderdelen en accessoires alleen in perfecte staat.
- Extreme belastingen, zoals warmte en koude, natheid en directe zonnestraling, microgolven alsmede trillingen en mechanische druk vermijden.
- Bij vragen, defecten, mechanische beschadigingen, storingen of andere problemen die niet door de bijgevoegde documentatie kunnen worden verholpen, neemt u contact op met uw dealer of fabrikant.

Niet geschikt voor kinderen. Dit product is geen speelgoed!

- Beveilig de verpakking, kleine onderdelen en isolatiemateriaal tegen onbedoeld gebruik.

Gevaren in samenhang met de batterij

De batterijen kunnen niet worden gewisseld.

Bij niet-reglementair gebruik kunnen accu's beschadigd raken en uitlopen.

- Laat lekkende, vervormde of gecorrodeerde cellen in het product achter en gooi het geheel weg met geschikte beschermingsmiddelen.
- Gooi batterijen nooit in het vuur.

Extreme warmte-inwerking kan leiden tot een explosie en/of het uitlopen van bijtende vloeistof.

- Vervorm de batterij niet en haal ze niet uit elkaar.
- Door mechanische beschadigingen kunnen gasvormige stoffen naar buiten lopen, die zeer irriterend, brandbaar of giftig kunnen zijn.

• Dompel de batterij niet onder in vloeistoffen.

Er bestaat het gevaar van: explosie, brandontwikkeling, warmteontwikkeling, rook- of gasontwikkeling.

- Gebruik het product niet in een explosieve omgeving.

Warmteontwikkeling

Tijdens inductief opladen ontstaat warmte.

- Zorg ervoor dat er zich geen metalen onderdelen aan de achterkant van uw apparaat bevinden (bijv. metalen afdekking, metalen plaat voor magnetische houder).

Metaal warmt sterk op in het inductieveld en kan schade veroorzaken aan het product of uw eindapparaat.

- Dek het product niet af tijdens het gebruik.

Magnetisme

Het product bevat magnetische materialen.

- Raadpleeg voor gebruik een arts om de compatibiliteit met geïmplanteerde medische apparatuur te controleren.
- Houd een minimale afstand van 20 cm tot medische apparatuur aan.
- Installeer en/of bewaar het product niet in de buurt van betaaldpassen.

2 Beschrijving en werking

2.1 Product

Het product is een AppleWatch-powerbank voor het opladen van Apple Watches en mobiele apparaten. Apple Watches worden opgeladen op het inductieve oplaadoppervlak. Mobiele apparaten kunnen worden opgeladen via de USB-C™-aansluiting. Het huidige laadniveau van de powerbank kan worden afgelezen op het LED-Display.

- Praktische sleutelhanger: haak hem aan uw tas, rugzak of sleutelring voor veilige opslag tijdens het transport.

2.2 Leveringsomvang

Draadloze powerbank voor Apple Watch 2.500 mAh, Gebruiksaanwijzing

2.3 Bedieningselementen

Zie fig. 1.

schadigen, als ze niet op de juiste wijze worden afgevoerd. Als consument bent u verplicht deze aan het einde van hun levensduur kosteloos terug te geven aan de fabrikant, het verkooppunt of de speciale openbare inzamelingspunten. Nadere bijzonderheden zijn beschikbaar in het nationale recht. Batt. reg. nr. DE 36166961

8 EU-conformiteitsverklaring



Goobay®, een geregistreerd handelsmerk van Wentronic GmbH, verklaart hierbij dat dit type radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://www.wentronic.com/en/>

- 5 Funktionsknop
- 6 USB-A-stik

7 USB-C™-stik

3 Bestemmelsesmessig anvendelse



Dette produkt er udelukkende beregnet til privat brug og det dertil beregnede formål. Dette produkt er ikke beregnet til erhvervsmessig brug. Enhver anvendelse, der afviger fra kapitlet »Beskrivelse og funktion« eller »Sikkerhedsanvisninger«, er ikke tilladt. Dette produkt må kun anvendes indendørs i tørre rum. Hvis disse bestemmelser og sikkerhedsanvisninger ikke følges eller overholdes, kan det medføre alvorlige ulykker, person- og tingsskader.

4 Forberedelse

1. Kontrollér, at du har modtaget alle dele, og at de er intakte.
2. Sammenlign de tekniske data for alle de apparater, som skal anvendes, og forvis dig om, at de er kompatible.

5 Tilslutning og betjening

5.1 Opladning af powerbanken

1. Tilslut USB-C™-stikket (7) på opladerkablet til USB-C™-stikket (4) på powerbanken.
 2. Tilslut USB-A-stikket (6) på opladerkablet til USB-A-stikket på en passende strømkilde.
- Dette kan enten være en 230 V USB-opladningsadapter, en 12/24 V USB-oplader til biler eller USB-A-stikket på en pc.
- Opladningen er færdig, når LED-displayet viser 100 %.

Frakobl alle kabelforbindelser efter opladning.

5.2 Opladning af dit Apple Watch

1. Tryk én gang på funktionsknappen (5) for at tænde powerbanken. Powerbankens aktuelle opladningsniveau vises på LED-displayet.
 2. Placer dit Apple Watch på powerbankens opladningsflade (2) (se fig. 2).
- Opladningen starter automatisk. Du kan se det aktuelle opladningsniveau på Apple Watch-displayet.
3. Fjern Apple Watch fra opladningsfladen efter opladning. Du kan også oplade andre enheder via powerbankens USB-C™-stik.
 4. Tryk to gange på funktionsknappen for at slukke for powerbanken.

Hvis powerbanken er tændt, og der ikke er tilsluttet nogen enheder til opladning eller ingen strømkilde, slukkes powerbanken efter ca. 65 sekunder.

6 Vedligeholdelse, pleje, opbevaring og transport

Produktet er vedligeholdelsesfrit.

PAS PÅ!

Materielle skader

- Anvend altid en tør og blød klud til rengøring.
- Anvend aldrig rengøringsmidler og kemikalier.
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn og på et tørt og støvsikkert sted, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
- Skal opbevares køligt og tørt.
- Gem og anvend den originale emballage, hvis produktet på et tidspunkt skal transporteres.

7 Om bortskaffelse

7.1 Produkt



Elektriske og elektroniske apparater må iht. Rådets WEEE-direktiv ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Apparaternes bestanddele skal sorteres og bortskaffes separat på en kommunal genbrugsstation, fordi giftige og farlige bestanddele ved forkert bortskaffelse kan skade sundheden og miljøet. Som forbruger er du forpligtet til efter gældende lov at returnere elektrisk og elektronisk affald til producenten, forhandleren, eller til en offentlig opsamlingssted ved afslutning af produktets levetid. Detaljerne reguleres i de nationale lovgivning. Symbolet på dette produkt, i bruger manualen, eller på indpakningen oplyder disse regler. Med denne form for affaldssortering, anvendelse, og affaldsgenbrug opnår du en vigtig del i at bevare miljøet.

WEEE Nr.: 82898622

7.2 Batterier



Batterierne må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Deres komponenter skal genbruges eller bortskaffes hver for sig. Ellers kan forurenende og skadelige stoffer forurene vores miljø. Som forbruger er du forpligtet til efter gældende lov at returnere elektrisk og elektronisk affald til producenten, forhandleren, eller til en offentlig opsamlingssted ved afslutning af produktets levetid. Detaljerne reguleres i de nationale lovgivning. Batt. reg. nr. DE 36166961

DA Brugervejledning

1 Sikkerhedsanvisninger

Brugsanvisningen er en integreret del af produktet og indeholder vigtige anvisninger for korrekt brug.

- Læs brugsanvisningen helt og omhyggeligt igennem før ibrugtagning.

Brugsanvisningen skal være tilgængelig i tilfælde af usikkerhed, og hvis du giver produktet videre.

- Gem brugsanvisningen.
- Åbn ikke kabinettet.
- Modificer ikke produktet og tilbehøret.
- Kortslut ikke tilslutninger og koblingskredse.

Et defekt apparat må ikke tages i brug, men skal omgående sikres mod utilsigtet fortsat anvendelse.

- Anvend kun produktet, produktdele og tilbehøret i fejfri stand.
- Undgå ekstreme belastninger som varme og kulde, nedbør og direkte solindstråling, mikrobalger samt vibrationer og mekaniske tryk.
- Kontakt forhandleren eller producenten i tilfælde af spørgsmål, defekter, mekaniske skader, fejl og andre problemer, som ikke kan løses ved hjælp af den medfølgende dokumentation.

Egner sig ikke til børn. Produktet er ikke legetøj!

Sørg for, at sikre emballage, smådele og isoleringsmateriale mod utilsigtet anvendelse.

Batterifarer

Batterierne kan ikke byttes.

Ved forkert brug kan batterier blive beskadigede og lække.

- Lad utømt, deformerede eller korroderede celler blive i produktet, og foretag bortskaffelse ved hjælp af egnede beskyttelsesforanstaltninger.
- Kast aldrig batterier i ild.

Ekstrem varmepåvirkning kan føre til eksplosion og/eller til, at der lækkes ætsende væske.

- Batterier må ikke deformeres eller skilles ad.

Mekanisk beskadigelse kan medføre, at der slipper gasformede stoffer ud, som kan være kraftigt irriterende, brandbare eller giftige.

- Nedsenk ikke batteriet i væsker.

Der er fare for: eksplosion, brand, varmeudvikling, røg- eller gasudvikling.

- Brug ikke produktet i et eksplosivt miljø.

Varmeakkumulering

Der opstår varme under induktiv opladning.

- Sørg for, at der ikke er nogen metaldele på bagsiden af din enhed (f.eks. metaldæksel, metalplade til magnetholder).

Metal varmes kraftigt op i induktionsfeltet og kan forårsage skader på produktet eller din endenhed.

- Dæk ikke produktet under brug.

Magnetisme

Produktet indeholder magnetiske materialer.

- Rådfor dig med en læge før brug for at sikre kompatibilitet med implanteret medicinsk udstyr.
- Hold en minimumsafstand på 20 cm til medicinske apparater.
- Brug og/eller opbevar ikke produktet i nærheden af bankkort.

2 Beskrivelse og funktion

2.1 Produkt

Produktet er en AppleWatch-powerbank til opladning af Apple Watches og mobile enheder. Apple Watches oplades på den induktive opladningsflade. Mobile enheder kan oplades via USB-C™-stikket. Powerbankens aktuelle opladningsniveau kan aflæses på LED-displayet.

- Praktisk nøglering: Hæng den på din taske, rygsæk eller nøglering for sikker opbevaring under transport.

2.2 Leveringsomfang


Trådløs powerbank til Apple Watch 2.500 mAh, Brugervejledning

2.3 Betjeningslementer

Se Fig. 1.

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1 Nøglering | 3 LED-display |
| 2 Opladningsflade AppleWatch | 4 USB-C™-stik |

8 EU-overensstemmelseserklæring

 Goobay®, et registreret mærke tilhørende Wentrionic GmbH, erklærer hermed, at det nævnte radioanlæg opfylder bestemmelserne i Rådets direktiv 2014/53/EU. Den komplette ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende internetadresse: <https://www.wentrionic.com/en/>

SV Bruksanvisning

1 Säkerhetsanvisningar

Bruksanvisningen är en del av produkten och innehåller viktiga anvisningar om korrekt användning.

• Läs igenom bruksanvisningen noggrant och i sin helhet innan du använder produkten.

Bruksanvisningen måste konsulteras om du är osäker på något och medfölja om produkten byter ägare.

- Spara bruksanvisningen.
- Öppna inte kåpan.
- Produkten och dess tillbehör får inte modifieras.
- Kortslut inte anslutningar och kopplingskretsar.

Produkten får inte användas om den är defekt. Säkerställ att den inte kan slås på igen av misstag.

- Använd bara produkten, produktdelar och tillbehör om de är i felfritt skick.
- Undvik extrema belastningar som hetta och kyla, fukt och direkt solljus, mikrovågor samt vibrationer och mekaniskt tryck.
- Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren vid frågor, defekter, mekaniska skador, störningar eller andra problem som inte kan lösas med hjälp av de medföljande anvisningarna.

Inte avsedd för barn. Produkten är ingen leksak!

- Se till att förpackning, smådelar och isoleringsmaterial inte används på annat sätt än avsett.

Batterifaror

Batterierna är inte utbytbara.

Vid icke avsedd användning kan batterier skadas och läcka.

- Låt tomma, deformerade eller korroderade batterier sitta kvar i produkten och kassera den med hjälp av lämplig skyddsanordning.
- Kasta aldrig batterier i eld.

Extrem värmepåverkan kan leda till explosion och/eller att frätande vätska läcker ut.

- Deformera inte eller ta isär batteriet.

På grund av mekaniska skador kan gasformiga ämnen läcka ut, som kan vara mycket frätande, brännbara eller giftiga.

- Sänk inte ner batteriet i vätskor.

Det finns en risk för: explosion, brandutveckling, värmeutveckling, rök- eller gasutveckling.

- Använd inte produkten i en explosiv miljö.

Överhettning

Värme genereras vid induktiv laddning.

- Se till att det inte finns några metalldelar på baksidan av din enhet (t.ex. metallhölje, metallplatta för magnetisk hållare).

Metall värms upp kraftigt i induktionsfältet och kan orsaka skador på produkten eller din slutenhet.

- Täck inte över produkten under användning.

Magnetfält

Produkten innehåller magnetiska material.

- Rådögör med en läkare före användning för att säkerställa kompatibilitet med implanterad medicinsk utrustning.
- Håll ett minimiavstånd på 20 cm från medicinsk utrustning.
- Driv och/eller förvara inte produkten i närheten av bankkort.

2 Beskrivning och funktion

2.1 Produkt

Produkten är en AppleWatch-powerbank för laddning av Apple Watches och mobila enheter. Apple Watches laddas på den induktiva laddningsytan. Mobila enheter kan laddas via USB-C™-uttaget. Powerbankens aktuella laddningsnivå kan avläsas på LED-displayen.

- Praktisk nyckelring: Häng den på din väska, ryggsäck eller nyckelring för säker förvaring under transport.

2.2 Leveransomfång

Trådlös powerbank för Apple Watch 2 500 mAh,
Bruksanvisning

2.3 Kontroller

Se Fig. 1.

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1 Nyckelring | 5 Funktionsknapp |
| 2 Laddningsyta AppleWatch | 6 USB-A-kontakt |
| 3 LED-display | 7 USB-C™-kontakt |
| 4 USB-C™-uttag | |

3 Avsedd användning



Denna produkt är bara avsedd att användas av privatpersoner och inom angivna användningsområden. Denna produkt är inte avsedd för yrkesmässigt bruk. Produkten får inte användas på annat sätt än som beskrivs i kapitlet "Beskrivning och funktion" eller "Säkerhetsanvisningar". Denna produkt får bara användas i torra inomhusmiljöer. Underlåtenhet att följa dessa bestämmelser och säkerhetsanvisningarna kan leda till svåra olyckor och/eller person- och sakskadur.

4 Förberedelse

1. Kontrollera att leveransen är fullständig och inte är skadad.
2. Jämför tekniska data för alla produkter som ska användas och säkerställ att de är kompatibla.

5 Anslutning och användning

5.1 Ladda powerbanken

1. Anslut USB-C™-kontakten (7) på laddningskabeln till USB-C™-uttaget (4) på powerbanken.
 2. Anslut USB-A-kontakten (6) på laddningskabeln till USB-A-uttaget på en lämplig strömkälla.
- Det kan vara en 230 V USB-laddningsadapter, en 12/24 V USB-laddare för bil eller USB-A-uttaget på en PC.
- Laddningen är klar när LED-displayen visar 100 %.
3. Koppla bort alla kabelanslutningar efter laddningen.

5.2 Ladda din Apple Watch

1. Tryck en gång på funktionsknappen (5) för att slå på powerbanken.

Powerbankens aktuella laddningsnivå visas på LED-displayen.

2. Placera din Apple Watch på powerbankens laddningsyta (2) (se fig. 2).

Laddningen startar automatiskt. Du kan se den aktuella laddningsnivån på Apple Watch-displayen.

3. Ta bort Apple Watch från laddningsytan efter laddningen.

Alternativt kan du ladda andra enheter via powerbankens USB-C™-uttag.

4. Tryck två gånger på funktionsknappen för att stänga av powerbanken.

Om powerbanken är påslagen och inga enheter är anslutna för laddning eller ingen strömkälla är ansluten, stängs powerbanken av efter ca 65 sekunder.

6 Underhåll, vård, lagring och transport

Produkten är underhållsfri.

NOTERA!

Sakskadur

- Använd endast en torr och mjuk trasa vid rengöring.
- Använd inte rengöringsmedel eller kemikalier.
- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska den förvaras utom räckhåll för barn på en torr och dammfri plats.
- Lagra produkten på en torr och sval plats.
- Spara originalförpackningen och använd den om produkten ska transporteras.

7 Avfallshantering

7.1 Produkt



Elektriska och elektroniska produkter får enligt EU-direktiv WEEE inte kastas i hushållsavfallet. Produktens olika delar måste separeras och skickas till återvinning eller avfallshantering eftersom giftiga och farliga komponenter kan orsaka skador på hälsa och miljö om de hanteras på fel sätt. Du som konsument är förpliktad enligt lag att lämna elektriska eller elektroniska apparater till insamlingsplatser eller till återförsäljaren vid slutet av apparatens livstid. Detaljer regleras i nationella lagar. WEEE-nr: 82898622

7.2 Batterier



Batterierna får inte kastas i hushållsavfallet. Dess komponenter ska återvinnas och kasseras åtskilda från varandra. Annars kan förorenande och farliga ämnen förorena miljön. Du som konsument är förpliktad enligt lag att lämna batterier till insamlingsplatser eller till återförsäljaren vid slutet av dess livstid. Detaljer regleras i nationella lagar. Batt reg.nr. DE 36166961

8 EU-försäkran om överensstämmelse



Goobay®, zapsaná obchodní známka spoločnosti Wentrionic GmbH, tímto prohlašuje, že uvedený typ rádiového zařízení odpovídá směrnici 2014/53/EU. Uplný text prohlášení o shodě s předpisy EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.wentrionic.com/en/>

CS Návod k použití

1 Bezpečnostní pokyny

Návod k použití je součástí produktu a obsahuje důležité pokyny pro správné použití.

• Před použitím si pečlivě přečtěte kompletní návod k použití.
Návod k použití musí být k dispozici při pochybnostech a dalším předání produktu.

- Návod k použití uschovejte.
- Pouzdro neotvírejte.
- Neprovádějte žádné změny na produktu a příslušenství.
- Nezakrťujte přípojky a elektrické obvody.

Vadný přístroj nesmí být uveden do provozu a musí být zajištěn proti neúmyslnému dalšímu použití.

- Používejte pouze produkt, díly produktu a příslušenství v bezvadném stavu.
- Zamezte extrémním zatížením, jako je horko a chlad, mokro a přímé sluneční záření, mikrovlny a vibrace a mechanický tlak.
- V případě dotazu, závad, mechanických poškození, poruch a jiných problémů, které nelze vyřešit s pomocí přírodních dokumentace, se obraťte na prodejce nebo výrobce.

Nevhodné pro děti. Tento výrobek není hračka!

- Zajištěte obal, drobné díly a izolační materiál proti neúmyslnému použití.

Nebezpečí hrozící u baterií

Baterie nejsou vyměnitelné.

Při použití v rozporu s určením se mohou akumulátory poškodit a vyteci.

- Vyteklé, deformované nebo korodované články ponechte v produktu a zlikvidujte pomocí vhodných ochranných zařízení.
- Nikdy nevhazujte baterie do ohně.

Extrémní žár může způsobit výbuch anebo vytečení žíraviny.

- Baterie nedeformujte ani nerozebírejte.
- Při mechanických poškozeních mohou unikat plynné látky, které mohou být silně dráždivé, hořlavé nebo toxické.
- Neponořujte baterii do kapaliny.

Hrozi nebezpečí: výbuchu, vzniku požáru, záru, kouře nebo plynu.

- Nepoužívejte výrobek ve výbušném prostředí.

Hromadění tepla

Při indukčním nabíjení vzniká teplo.

- Ujistěte se, že na zadní straně zařízení nejsou žádné kovové části (např. kovový kryt, kovová destička magnetického držáku).

Kov se v indukčním poli silně zahřívá a může způsobit poškození výrobku nebo vašeho koncového zařízení.

- Během používání produkt nezakrývejte.

Magnetismus

Produkt obsahuje magnetické materiály.

- Před zahájením používání se poraďte s lékařem o kompatibilitě s implantovanými lékařskými přístroji.
- Dodržujte minimální vzdálenost 20 cm od lékařských přístrojů.
- Produkt nepoužívejte a/nebo neuchovávejte v blízkosti platebních karet.

2 Popis a funkce

2.1 Produkt

Tento produkt je powerbanka AppleWatch pro nabíjení hodinek Apple Watch a mobilních zařízení. Hodinky Apple Watch se nabíjejí na indukční nabíjecí ploše. Mobilní zařízení lze nabíjet pomocí zásuvky USB-C™. Aktuální stav nabití powerbanky lze odečíst na LED displeji.

- Praktický přívěšek na klíče: Připevněte ji k tašce, batohu nebo klíčenice pro bezpečné uložení během přepravy.

2.2 Rozsah dodávky

Bezdrátová powerbanka pro Apple Watch 2 500 mAh,
Návod k použití

2.3 Ovládací prvky

Viz Fig. 1.

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1 Klíčenka | 5 Funkční tlačítko |
| 2 Nabíjecí plocha AppleWatch | 6 Zásrčka USB-A |
| 3 LED displej | 7 Zásrčka USB-C™ |
| 4 Zásuvka USB-C™ | |

3 Použití dle určení

Tento produkt je určen výhradně pro soukromé použití a pro stanovený účel. Tento produkt není určen pro komerční použití. Jiné použití než použití popsané v kapitole „Popis a funkce“ nebo v „Bezpečnostních pokynech“ není dovoleno. Tento produkt se smí používat jen v suchých místnostech. Nerespektování a nedodržení těchto ustanovení a bezpečnostních pokynů může vést k těžkým úrazům, újmám na zdraví osob a věcným škodám.

4 Příprava

1. Zkontrolujte úplnost a neporušenost obsahu dodávky.
2. Porovnejte technická data všech používaných přístrojů a zajištěte kompatibilitu.

5 Připojení a ovládání

5.1 Nabíjení powerbanky

1. Připojte konektor USB-C™ (7) nabíjecího kabelu k zásuvce USB-C™ (4) powerbanky.
2. Připojte konektor USB-A (6) nabíjecího kabelu k zásuvce USB-A vhodného zdroje napájení.

Může se jednat o 230 V USB nabíjecí adaptér, 12/24 V USB nabíječku do auta nebo USB-A zásuvku počítače.

- Nabíjení je dokončeno, když LED displej ukazuje 100 %.
3. Po nabití odpojte všechny kabelové připojení.

5.2 Nabíjení Apple Watch

1. Jedním stisknutím funkčního tlačítka (5) zapnete powerbanku. Aktuální stav nabití powerbanky se zobrazí na LED displeji.
2. Položte hodinky Apple Watch na nabíjecí plochu (2) powerbanky (viz obr. 2).

Proces nabíjení se spustí automaticky. Aktuální stav nabití můžete sledovat na displeji hodinek Apple Watch.

3. Po nabití sejměte Apple Watch z nabíjecí plochy. Alternativně můžete nabíjet další zařízení přes USB-C™ konektor powerbanky.
4. Stiskněte dvakrát funkční tlačítko, aby se powerbanka vypnula. Pokud je powerbanka zapnutá a nejsou k ní připojena žádná zařízení k nabíjení nebo není připojen žádný zdroj napájení, powerbanka se po cca 65 sekundách vypne.

6 Údržba, péče, skladování a přeprava

Produkt je bezdrátový.

Věcné škody

- Používejte k čištění jen suchý a měkký hadřík.
- Nepoužívejte čisticí prostředky a chemikálie.
- Skladujte produkt při delším nepoužívání na místě nepřístupném pro děti a v suchém prostředí chráněném před prachem.
- Skladujte v chladu a suchu.
- Uschovejte originální obal a použijte jej pro přepravu.

7 Pokyny k likvidaci

7.1 Produkt



Elektrické a elektronické přístroje se podle evropské směrnice WEEE nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Jejich součásti se musí odevzdat k recyklaci nebo k likvidaci jako tříděný odpad, protože toxické a nebezpečné složky mohou při neodborné likvidaci trvale poškodit životní prostředí. Jako spotřebitel jste povinni podle zákona o odpadech vrátit elektrické a elektronické přístroje na konci jejich životnosti výrobci, prodejci nebo bezplatně veřejnému sběrnému místu. Podrobnosti jsou upraveny příslušným zákonem státu. WEEE číslo: 82898622

7.2 Baterie



Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Jejich součásti se musí vyřadit podle materiálu a odevzdat k recyklaci nebo k likvidaci, protože toxické a nebezpečné součásti mohou při nesprávne likvidaci dlouhodobě poškodit životní prostředí. Jako spotřebitel jste povinni je na konci jejich životnosti odevzdat bezplatně výrobci, do prodejny nebo na k tomu zřízených veřejných sběrných místech. Podrobnosti upravují právní předpisy příslušné země. Batt reg. č. DE 36166961

8 Prohlášení o shodě s předpisy EU



Se symbolem CE Goobay®, registrovaná ochranná známka společnosti Wentronic GmbH zaručuje, že tento produkt odpovídá základním evropským standardům a směrnicím.

PL Instrukcja obsługi

1 Zasady bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu i zawiera ważne zasady prawidłowego użytkowania.

- Szczegółowo zapoznać się z całą instrukcją obsługi.
- Instrukcja obsługi musi być dostępna w przypadku wątpliwości podczas obsługi, a także w razie przekazania produktu innym osobom.
- Przechować instrukcję obsługi.
- Pod żadnym pozorem nie otwierać obudowy.
- Nie modyfikować produktu ani wyposażenia dodatkowego.
- Nie zwierać przylączy ani obwodów sterujących.

Uszkodzonego urządzenia nie wolno uruchamiać, lecz należy niezwłocznie zabezpieczyć przed przypadkowym dalszym użyciem.

- Korzystać jedynie z produktu, części produktu i wyposażenia do dającego w niego stan.
- Unikaj skrajnych obciążeń, takich jak wysoka i niska temperatura, wilgoć i bezpośrednie działanie promieni słonecznych, mikrofal oraz wibracje i nacisk mechaniczny.
- W razie pytań, awarii i uszkodzeń mechanicznych, usterek i innych problemów, których nie można rozwiązać na podstawie dołączonej dokumentacji zwrócić się do dystrybutora lub producenta.

Nie nadaje się dla dzieci. Ten produkt nie jest zabawką!

- Zabezpieczyć opakowanie, drobne części i materiał izolacyjny przed przypadkowym użyciem.

Zagrożenia związane z bateriami

Baterie są niewymiennie.

Stosowanie akumulatorów w sposób niezgodny z przeznaczeniem może doprowadzić do ich uszkodzenia i wycieku.

- Rozlane, zdeformowane lub skorodowane ogniwa pozostawić w produkcie i zutylizować z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń.
- Nigdy nie wrzucać baterii do ognia.

Oddziaływanie bardzo wysokiej temperatury może doprowadzić do wybuchu lub wycieku żrącej cieczy.

- Nie należy deformować ani demontować baterii.
- Uszkodzenia mechaniczne mogą doprowadzić do uwolnienia substancji gazowych o silnych właściwościach drażniących, palnych albo trujących.
- Nie należy zanurzać baterii w cieczach.

Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu, pożaru, powstania wysokiej temperatury, dymu albo gazu.

- Nie należy używać produktu w środowisku zagrożonym wybuchem.

Przegrzanie

Podczas ładowania indukcyjnego wytwarzane jest ciepło.

- Upewnij się, że z tyłu urządzenia nie ma żadnych metalowych części (np. metalowa pokrywa, metalowa płytka uchwyty magnetycznego).

Metal silnie nagrzewa się w polu indukcyjnym i może spowodować uszkodzenie produktu lub urządzenia końcowego.

- Nie przykrywać produktu podczas użytkowania.

Magnetyczność

Produkt zawiera elementy magnetyczne.

- Przed użyciem zasięgnąć opinii lekarza, aby potwierdzić kompatybilność z wszczepionymi wyrobami medycznymi.
- Zachować minimalną odległość 20 cm od wyrobów medycznych.
- Nie używać ani nie przechowywać produktu w pobliżu kart bankowych.

2 Opis i funkcja

2.1 Produkt

Produkt jest powerbankiem AppleWatch służącym do ładowania zegarków Apple Watch i urządzeń mobilnych. Zegarki Apple Watch ładuje się na indukcyjnej powierzchni ładującej. Urządzenia mobilne można ładować za pomocą gniazda USB-C™. Aktualny poziom naładowania powerbanku można odczytać na wyświetlaczu LED.

- Praktyczny brelok do kluczy: można go przypiąć do torby, plecaka lub breloczka do kluczy, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie podczas transportu.

2.2 Zakres dostawy

Bezprzewodowy powerbank do Apple Watch 2500 mAh, Instrukcja obsługi

2.3 Elementy obsługowe

Patrz Fig. 1.

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1 Brelok do kluczy | 4 Gniazdo USB-C™ |
| 2 Powierzchnia ładowania AppleWatch | 5 Przycisk funkcyjny |
| 3 Wyświetlacz LED | 6 Wtyczka USB-A |
| | 7 Wtyczka USB-C™ |

3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy wyłącznie do użytku prywatnego i do tego celu został przewidziany. Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. Użytkowanie w sposób inny niż opisano w rozdziałach „Opis i funkcje” oraz „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa” jest niedopuszczalne. Niniejszy produkt może być stosowany wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Nieprzestrzeganie tych postanowień i zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków oraz szkód osobowych i materialnych.

4 Przygotowanie

1. Sprawdzić zawartość opakowania pod względem kompletności i integralności.
2. Porównać dane techniczne wszystkich urządzeń i zapewnić kompatybilność.

5 Przyłącze i obsługa

5.1 Ładowanie powerbanku

1. Podłączyć wtyczkę USB-C™ (7) kabla ładującego do gniazda USB-C™ (4) powerbanku.
2. Podłączyć wtyczkę USB-A (6) kabla ładującego do gniazda USB-A odpowiedniego źródła zasilania.

Może to być adapter ładujący USB 230 V, ładowarka samochodowa USB 12/24 V lub gniazdo USB-A komputera PC.

Ładowanie jest zakończone, gdy wyświetlacz LED pokazuje 100%.

3. Po zakończeniu ładowania odłączyć wszystkie połączenia kablowe.

5.2 Ładowanie zegarka Apple Watch

1. Naciśnij raz przycisk funkcyjny (5), aby włączyć power bank. Aktualny poziom naładowania powerbanku jest wyświetlany na wyświetlaczu LED.
2. Umieść zegarek Apple Watch na powierzchni ładującej (2) powerbanku (patrz rys. 2).

Proces ładowania rozpocznie się automatycznie. Aktualny poziom naładowania można sprawdzić na wyświetlaczu zegarka Apple Watch.

3. Po zakończeniu ładowania zdejmij zegarek Apple Watch z powierzchni ładującej.

Alternatywnie można ładować inne urządzenia za pomocą gniazda USB-C™ powerbanku.

4. Naciśnij dwukrotnie przycisk funkcyjny, aby wyłączyć power bank. Jeśli power bank jest włączony i nie są do niego podłączone żadne urządzenia do ładowania lub nie jest podłączone żadne źródło zasilania, power bank wyłączy się po około 65 sekundach.

6 Konserwacja, pielęgnacja, przechowywanie i transport

Produkt jest bezobsługowy

UWAGA!

Szkody materialne

- Do czyszczenia używać wyłącznie suchej i miękkiej ściereczki.
- Nie stosować żadnych środków czyszczących i chemicznych.
- W przypadku nieużywania przez dłuższy czas produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w suchym otoczeniu chronionym przed pyłem.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Przechować oryginalne opakowanie i skorzystać z niego w przypadku transportu.

7 Wskazówki dotyczące odpadów

7.1 Produkt



Zgodnie z europejską dyrektywą WEEE urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Ich elementy składowe trzeba osobno przekazać do recyklingu lub utylizacji, ponieważ nieprawidłowo zutylizowane substancje toksyczne lub niebezpieczne mogą trwale zaszkodzić zdrowiu i środowisku.

Po zakończeniu przydatności produktu, klienci są zobowiązani obowiązującymi przepisami do usuwania urządzeń elektrycznych i elektronicznych poprzez ich bezpłatne przekazanie producentowi, dostawcy lub przekazanie do publicznych miejsc zbiórki. Szczegóły są regulowane przepisami krajowymi. WEEE Nr.: 82898622

7.2 Baterie



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Ich elementy składowe muszą być osobno przekazywane do recyklingu lub utylizacji, ponieważ nieprawidłowo utylizowane substancje trujące lub niebezpieczne mogą trwale zaszkodzić środowisku.

Konsumenci są zobowiązani do nieodpłatnego zwrotu wspomnianych elementów po zakończeniu ich eksploatacji do producenta, punktu sprzedaży lub specjalnych, publicznych punktów odbioru. Szczegółowe informacje na ten temat są zawarte w przepisach poszczególnych krajów. Batt reg. no. DE 36166961

8 Deklaracja zgodności z normami UE



Spółka Goobay®, zarejestrowana marka Wentronic GmbH, niniejszym oświadcza, że wskazany typ urządzenia radiowego spełnia wymogi określone w dyrektywie 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności z normami UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.wentronic.com/pl/>

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Nr. Erklärung: **DOCIP 3373209**

Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten: **Wentronic GmbH
Pillmannstr. 12
38112 Braunschweig
Germany**

wentronic
DEUTSCHLAND

DIE ALLEINIGE VERANTWORTUNG FÜR DIE AUSSTELLUNG DIESER KONFORMITÄTSERKLÄRUNG TRÄGT:

Name und Anschrift des Herstellers: **Wentronic GmbH
Pillmannstr. 12
38112 Braunschweig
Germany**

Produktidentifikation: **PB 2500mAh Apple Watch
76253**

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: **Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU
Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
Battery Regulation (EU) 2023/1542
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directives 2011/65/EU and (EU) 2015/863**

Harmonisierte Normen: **Radio equipment
EN 300 330 V2.1.1**

**Safety of electrical equipment
EN 62368-1:2014 + A11:2017**

**Exposure of humans to electromagnetic fields (EMF)
EN 62311:2008**

**Electromagnetic Compatibility (EMC)
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.3.2**

**EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020
EN 55035:2017 + A11:2020**

Zusätzliche Informationen: **"-"**

UNTERZEICHNET FÜR UND IM NAMEN VON:

Ort und Datum der Ausstellung: **Braunschweig, 24. November 2025**

Unterschrift:



Name, Funktion: **Marcus Wendt, Co-CEO**

Name des Unternehmens: **Wentronic GmbH**